

Deutsch

Zum Ausführen von SIMARIS® design benötigen Sie mindestens die folgende Hardware und Software Ausstattung:

- Prozessor: Pentium 4 / Athlon 1,6 GHz (empfohlen 2 GHz)
- 512 MB Arbeitsspeicher (empfohlen 1 GB)
- Festplattenkapazität: 300-500 MB
- Bildschirmauflösung 1024x768 (empfohlen 1280x1024)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP, SP2 oder Windows Vista, Windows 7
- Unterstützte MS-Office-Versionen: Office 2003 oder Office 2007

Installationsanweisungen

Installation mit DVD

- Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf Ihrem Computer.
- Legen Sie die SIMARIS DVD in das DVD-Laufwerk ein und starten setup.exe.
- Der Setup-Assistent führt Sie durch die Installation und ermöglicht neben der Installation von SIMARIS design auch die Installation von SIMARIS project und SIMARIS curves. SIMARIS project steht aufgrund des enthaltenen Produktportfolios nicht für alle Länder zur Auswahl, so dass Sie dieses Programm nur installieren können, wenn Sie in der Länderauswahl eines der entsprechenden Länder ausgewählt haben.
- Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten.
- Die Installation von SIMARIS design kann als lokale oder als Netzwerkinstallation durchgeführt werden.

Installation nach Download

- Fordern Sie unter www.siemens.de/simaris/download durch Eingabe und Absenden Ihrer Daten einen Downloadlink an.
- Der Link zum Download wird Ihnen per Mail zugeschickt. Sobald Sie das damit erreichbare zip-file heruntergeladen haben, unpacken Sie dieses auf der Festplatte Ihres Computers und starten anschließend setup_sd60.exe.
- Der Setup-Assistent führt Sie durch die Installation.
- Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten.
- Die Installation von SIMARIS design kann als lokale oder als Netzwerkinstallation durchgeführt werden.

English

These are the minimum hardware and software requirements to run SIMARIS® design:

- Processor: Pentium 4 / Athlon 1.6 GHz (recommended: 2 GHz)
- 512 MB RAM (recommended: 1 GB)
- Hard disk capacity: 300-500 MB
- Screen resolution 1024x768 (recommended: 1280x1024)
- Supported operating systems: Windows XP, SP2 or Windows Vista, Windows 7
- Supported MS-Office versions: Office 2003 or Office 2007

Setup instructions

Setup from DVD

- Close all other applications on your computer.
- Insert the SIMARIS DVD into the DVD drive and start setup.exe.
- The setup wizard guides you through the installation and allows not only the installation of SIMARIS design but also the installation of SIMARIS project and SIMARIS curves. SIMARIS project is not available for all countries because of the product portfolio that is integrated in the software, so that this program can only be installed if you have selected one of the respective countries in the country selection.
- Follow the instructions of the setup wizard.
- The installation of SIMARIS design can be implemented as local or as network installation.

Setup after download

- Request a download link at www.siemens.com/simaris/download by entering and sending your data.
- The download link will be sent to you by e-mail. Having downloaded the zip file that can be accessed through this link, unpack it on the hard disk of your computer and then start setup_sd60.exe.
- The setup wizard will guide you through the installation.
- Follow the instructions of the setup wizard.
- The installation of SIMARIS design can be implemented as local or as network installation.

中文

安装运行 SIMARIS® design 的最低配置要求:

- 处理器: 奔腾 4 / 独龙 1.6 GHz (推荐: 2 GHz)
- 512 MB 内存 (推荐: 1 GB)
- 硬盘容量: 300-500 MB
- 显示器分辨率: 1024x768 (推荐: 1280x1024)
- 支持的操作系统: Windows XP, SP2 或者 Windows Vista, Windows 7
- 支持微软办公软件版本: Office 2003 或者 Office 2007

安装指南

从DVD开始安装

- 关闭电脑所有其它应用程序
- 插入SIMARIS DVD进入DVD光驱, 开始运行setup.exe.
- 安装向导会指导你安装所有软件的整个过程, 不仅包括SIMARIS design, 还包括SIMARIS project和SIMARIS curve。SIMARIS project不会提供给所有国家, 因为产品组合集成在软件里, 这个软件仅能在指定的国家中选择安装。
- 跟随安装向导指南操作。
- SIMARIS design可以通过当地或者网络实现安装。

下载安装

- 进入下载网址: www.siemens.com.cn/simaris/download, 输入相关信息, 并发送数据。
- 软件的下载链接地址会发送到你的电子邮箱, 从链接地址下载zip文件, 解压缩到你的电脑硬盘上, 点击安装 setup_sd60.exe。
- 安装向导会指导你整个安装过程。
- 跟随安装向导指南操作。
- SIMARIS design可以通过当地或者网络实现安装。