

Português

Estas são as exigências mínimas de hardware e software para o funcionamento do SIMARIS® design:

- Processador: Pentium4 / Athlon 1.6 GHz (recomendado: 2 GHz)
- 512 MB RAM (recomendado: 1 GB)
- Capacidade do Hard disk: 300-500 MB
- Definição da tela 1024x768 (recomendado: 1280x1024)
- Sistemas de operação: Windows XP, SP3 ou Windows Vista, Windows 7
- Versões MS-Office: Office 2003 ou Office 2007

Instruções de Setup

Setup do DVD

- Feche todas as aplicações restantes em seu computador.
- Insira o DVD do SIMARIS no leitor de DVD e inicie setup.exe
- O assistente de instalação o guia através da instalação e permite não somente a instalação do SIMARIS design, mas também a instalação do SIMARIS Project e SIMARIS curves. O SIMARIS project não está disponível para todos os países por causa do portfólio restrito do produto, de modo que este programa somente pode ser instalado se você selecionar um dos respectivos países na seleção do país.
- Siga as instruções do assistente de instalação.
- O SIMARIS design pode ser instalado somente no local

Instalação após o download

- Solicite um download no link em www.siemens.com/simaris/download incorporando e enviando seus dados.
- O link do download será enviado pelo E-mail. Faça o download do arquivo zip que pode ser obtida com este link, descompacte no HD de seu computador e inicie setup_sd60.exe.
- Siga as instruções do assistente de instalação.
- O SIMARIS design pode ser instalado somente no local