

Português

Estas são as exigências mínimas de hardware e software para o funcionamento do SIMARIS project®:

- Processador: Pentium4 / Athlon 1.6 GHz (recomendado: 2 GHz)
- 1GB RAM (recomendado: 2 GB)
- Capacidade do Hard disk: 1 GB
- Definição da tela 1280 x 1024 (recomendado: 1400 x 1050)
- Sistemas de operação: Windows XP, SP3 ou Windows Vista, Windows 7
- Versões MS-Office: Office 2003 ou Office 2007

Instruções de Setup

Setup do DVD

- Feche todas as aplicações restantes em seu computador.
- Insira o DVD do SIMARIS no leitor de DVD e inicie setup.exe
- O assistente de instalação o guia através da instalação e permite não somente a instalação do SIMARIS Project, mas também a instalação do SIMARIS design e SIMARIS curves. O SIMARIS project não está disponível para todos os países por causa do portfólio restrito do produto, de modo que este programa somente pode ser instalado se você selecionar um dos respectivos países na seleção do país. Uma lista dos países que o SIMARIS project está disponível pode ser encontrada em www.siemens.com/simarisproject.
- Siga as instruções do assistente de instalação.
- O SIMARIS project pode ser instalado somente no local

Instalação após o download

- Solicite um download no link em www.siemens.com/simaris/download incorporando e enviando seus dados.
- O link do download será enviado pelo E-mail. Faça o download do arquivo zip que pode ser obtida com este link, descompacte no HD de seu computador e inicie setup_sp20.exe.
- Siga as instruções do assistente de instalação.
- O SIMARIS project pode ser instalado somente no local