# Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (T I A)

### MODUL B1

### Fehlerdiagnose / Fehlerbehandlung

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com). Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

### SEITE:

1.	Vorwort	4
2.	Fehlerdiagnose und Hardwarefehler	6
2.1.	Sichtkontrolle der Spannungsversorgungsbaugruppe	6
2.1.1.	AS 300 / PS 307 – 2A	6
2.1.2.	AS 400 / PS 407 – 4A	7
2.2.	Sichtkontrolle der Zentralbaugruppen (CPU)	7
3.	Die Hardwarediagnose	8
3.1.	Station laden in PG	8
3.2.	Hardware diagnostizieren	10
3.2.1.	Baugruppenzustand	11
3.2.1.1.	Registerkarte "Allgemein"	
3.2.1.2.	Registerkarte "Diagnosepuffer"	13
3.2.1.3.	Registerkarte "Speicher"	
3.2.1.4. 3.2.1.5	Registerkarte "Zykluszelt	14 15
3.2.1.6.	Registerkarte "Leistungsdaten"	
3.2.1.7.	Registerkarte "Kommunikation"	
3.2.1.8.	Registerkarte "Stacks"	
3.2.2.	Station online öffnen	17
4.	Diagnosemeldungen	19
5.	Fehlerarten	22
5.1.	Synchronfehler	22
6.	Beispiel für einen Programmierfehler	23
6.1.	Fehleranalyse mit Hilfe der Stacks	25
6.1.1.	B-Stacks	25
6.1.2.	U-Stack	26
6.1.3.	L-Stacks	26
7.	Programmieren des Fehler OB 121	27
8.	Zugriffsfehler	29
8.1.	Asynchrone Fehler	29



Information



Programmierung

Hinweise



#### 1. VORWORT

Das Modul B1 ist inhaltlich der Lehreinheit **,Weiterführende Funktionen der STEP 7-Programmierung**' zugeordnet.



#### Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul die Vorgehensweise bei der Fehlerdiagnose kennen lernen. Dabei werden folgende Themen behandelt:

- Diagnosefunktionen in STEP 7
- Fehlerarten und dazugehörige Organisationsbausteine
- Arten von Organisationsbausteinen

#### Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

- Kenntnisse in der Handhabung von Windows
- Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 ,Startup' SPS- Programmierung mit STEP 7)
- Test- und Online- Funktionen in STEP 7 (z.B. Modul A7 Test- und Online- Funktionen)

### Benötigte Hardware und Software

- PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz ( nur XP) / 1 GHz und 512MB ( nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte
- 2 Software STEP7 V 5.4
- 3 MPI- Schnittstelle für den PC (z.B. PC Adapter USB)
- 4 SPS SIMATIC S7-300
  - Beispielkonfiguration:
    - Netzteil: PS 307 2A
    - CPU: CPU 314
    - Digitale Eingänge: DI 16x DC24V
    - Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A



#### 2. FEHLERDIAGNOSE UND HARDWAREFEHLER

SIEMENS

Für eine Störung kann es verschiedene Ursachen geben. Bei Störungen nach Unschalten auf RUN kann man zwischen zwei Fehlerbildern unterscheiden.

1. die CPU geht oder bleibt im STOP Betrieb und die gelbe STOP LED leuchtet, zusätzlich leuchten noch Anzeige LEDs auf der CPU oder der Spannungsversorgungseinheit oder an Peripheriebaugruppen oder an Busmodulen.

In diesen Fall liegt eine Störung der CPU vor. Zum Beispiel könnte eine Baugruppe im AS defekt oder falsch parametriert sein oder es liegt eine Störung am Bussystem vor. Hier wird eine Unterbrechungsanalyse durchgeführt. Durch Auswerten der Hardwarediagnose und durch Auslesen des Baugruppenzustands mit dem Diagnosepuffer und den Stack- Register.

2. die CPU ist im fehlerhaften RUN Betrieb und die grüne RUN LED leuchtet, zusätzlich leuchten oder Blinken noch Anzeige LEDs auf der CPU oder Spannungsversorgungseinheit oder Peripheriebaugruppen oder an Busmodulen.

In diesen Fall kann eine Störung der Peripherere oder der Spannungsversorgung vor. Zum Beispiel könnte aber auch eine durch Organisationsbaustein abgesicherte Störung vorliegen. Hier wird erst eine Sichtkontrolle durchgeführt. Die Anzeige LEDs auf CPU und Peripherie werden ausgewertet. In der Hardwarediagnose werden die Diagnosedaten der Peripheriebaugruppen und der Busbaugruppen ausgelesen. Weiterhin kann mit "Variable beobachten/Steuern" auf dem PG eine Störanalyse durchgeführt werden.

#### 2.1. Sichtkontrolle der Spannungsversorgungsbaugruppe

#### 2.1.1. AS 300 / PS 307 – 2A

Nach dem Einschalten der Stromversorgung AS300 / PS307 – 2A leuchtet Die LED Anzeige DC 24 V im fehlerfreien Betrieb grün.

Ist der Ausgangsstromkreis überlastet blinkt die Anzeige. Bei kurzgeschlossenen Ausgangsstromkreis oder Unterspannung auf der Netzspannungseingangsstelle bleibt die Anzeige dunkel.



#### 2.1.2. AS 400 / PS 407 – 4A

An der Stromversorgung AS 400 / PS407 – 4 A können Sie an den LEDs **INTF**, **DC 5 V**, **DC 24 V** Baugruppenfehler und **BAF**, **BATTF** Batteriefehler Erkennen und unterscheiden.

#### Baugruppenfehler

- Bei fehlender Netzspannung, defekter PS oder Betrieb der PS am falschen Steckplatz bleiben die beiden LEDs **DC 24 V** und **DC 5 V** dunkel.
- Die LED INTF leuchtet rot bei internen Fehler z. B. bei Kurzschluss oder Überlast an DC 5 V oder DC 24 V.
- Leuchten beide LEDs DC 5 V, DC 24 V grün ist die Spannungsversorgung In Ordnung.

Bleibt nach dem Einschalten eine der LEDs dunkel, läuft das System nicht hoch.

#### Batteriefehler

- Die LED BAF leuchtet rot, wenn die Batteriespannung am Rückwandbus zu niedrig ist z. B. Baugruppenkurzschluss oder wenn keine Pufferspannung vorhanden ist obwohl die Batterie in Ordnung ist.
- Die LED BATTF leuchtet gelb, wenn die Batterie leer ist oder fehlt.

Über den Schalter BATT INDIC können die LEDs und Überwachungssignale der Batterie deaktiviert werden.

Mit den Taster FMR (Failure Message Reset) können Sie nach Fehlerbehebung Die Fehlermeldung quittieren und rücksetzen.

#### 2.2. Sichtkontrolle der Zentralbaugruppen (CPU)

Auf den Zentralbaugruppen befinden sich LEDs zur Sichtkontrolle. An der CPU 315 – 2DP sollen die Status und Fehleranzeigen erläutert werden.

Anzeige	Bedeutung	Erläuterung
SF (rot)	Sammelfehler	diagnosefähige Baugruppen zeigen hier einen Sammelfehler an.
BF (rot)	Busfehler (falls vorhanden)	Anzeige von Störungen am PROFIBUS DP
BAF (rot)	Batteriefehler	Anzeige wenn die Pufferbatterie nicht genug Spannung liefert oder ganz fehlt
DC5V (grün)	DC5V-Versorgung für CPU und Rückwandbus	Anzeige für funktionstüchtige interne 5V- Versorgung der CPU
FRCE (gelb)	Forcen	Anzeige für den Zustand der CPU, in dem Ein- und Ausgänge durch eine Testfunktion zwangsgesteuert sind
RUN (grün)	Betriebszustand RUN	Blinken bei Anlauf der CPU - statische Anzeige, wenn CPU im Run - Zustand
STOP (gelb)	Betriebszustand STOP	Blinken, wenn Urlöschen angefordert - statische Anzeige, wenn CPU im Stopp- Zustand





PS 407; 4A

 $\bigcirc$ 

#### 3. DIE HARDWAREDIAGNOSE



Mit Hilfe der **,Hardwarediagnose'** im SIMATIC Manager erhalten Sie schnell einen Überblick über den Aufbau und Systemzustand des Automatisierungssystems.

Im folgenden sollen Diagnosefunktionen vorgestellt werden die Sie z.B. mit dem STEP 7- Projekt ,Startup' aus Modul A3 - ,Startup' SPS- Programmierung mit STEP 7 testen können.

Fügen Sie in der Hardware eine **zusätzliche** Analogbaugruppe ein. (Diese eingefügte Baugruppe ist in Wirklichkeit nicht vorhanden)

3					
4	DI16xDC24V	6ES7 321-1BH01-0AA0		01	
5	D016xDC24V/0	6ES7 322-1BH01-0AA0			45
6	Al2x12Bit	6ES7 331-7KB02-0AB0		288291	

Das Programm mit der fehlerhaften Hardware wird in die CPU geladen. Stellen Sie die CPU in den RUN Betrieb.



#### Hinweis

Solange nicht auf die fehlende Baugruppe zugegriffen wird zeigt die SF LED keinen Fehler.

#### 3.1. Station laden in PG



Bei Fehlern oder Störungen sollte zuerst der Speicher der CPU ausgelesen werden. Dabei wird das Programm und die Hardware aufs Programmiergerät übertragen.

Legen Sie ein neues Projekt mit dem Namen "startup von AS" an. Wählen Sie im Menü **Zielsystem** den Befehl "**Station laden in PG**"

🎝 s	IMATIC Mai	nager - st	artup von	AS						
Datei	Bearbeiten	Einfügen	Zielsystem	Ansicht	Extras	Fenster	Hilfe			
D	2 😫 🛲	1 X B	Zugangs	berechtigu	ung				۲	Filte
_			Laden					Ctrl+L		
	startup vo	n AS C	Konfiguri	eren				Ctrl+K		<b>R</b>
Ē	En Constant		Objekte	übersetze	n und lad	len				E1
	eg istartup v	on AS	Laden in	PG						
			Station la	aden in PG	i					
			RAM nac	h ROM koj	pieren					
			Anwende	erprogram	m laden a	auf Memor	y Card			
			Auf Mem	ory Card s	speichern	h				
			Aus Mem	iory Card I	holen					
			M7 7:-1							



Wählen Sie den Steckplatz der CPU (bei S7-300 immer 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Aktualisieren**" Markieren Sie die Zeile mit der CPU und klicken Sie auf die Schaltfläche "**OK**"

Teilnehmerad	lresse auswähl	en			X			
Welche Baugrup	Welche Baugruppe wollen Sie erreichen?							
Baugruppenträg Steckplatz: Zielstation:	er: 0 📫 2 📫 C Über Nel	zübergang zu er	reichen					
Anschluß an Z	ielstation eingeber							
MPI-Adresse	Baugruppentyp	Stationsname	Baugruppenname	Anlagenkennzeichen				
2	CPU 315F-2	SIMATIC 3	CPU 315F-2 P					
Erreichbare Teili	nehmer:							
2	CPU 315F-2P	SIMATIC 3	CPU 315F-2 P					
		Aktualisia	eren					
OK			Abbred	chen Hilfe				

Nach dem Ladevorgang ist die SIMATIC 300 Station ins Projekt eingefügt.





#### Hinweis

Bevor Sie mit der Fehlersuche und Fehlerbeseitigung beginnen sollten Sie im Menü "**Datei**" mit den Befehl "**Speichern unter**" eine Kopie erstellen.

So haben Sie immer den originalen Stand des Programms und der Hardware in Reserve

#### 3.2. Hardware diagnostizieren



Das Werkzeug "**Hardware diagnostizieren**" kann Offline oder Online aus dem SIMATIC Manager über **Zielsystem - Hardware diagnostizieren** aufgerufen werden.

Der Aufruf erfolgt, nachdem in einem Projekt aus dem bereits Bausteine in die CPU geladen wurden im **,SIMATIC Manager'** der Ordner **,Bausteine'** angewählt wird.

Nun kann über das Menü **,Zielsystem' ,Diagnose/Einstellung'** die Anwendung **,Hardware diagnostizieren'** aufgerufen werden.

 $(\rightarrow Zielsystem \rightarrow Diagnose/Einstellung \rightarrow Hardware diagnostizieren)$ 





Nach dem Aufruf der Hardware Diagnose wird eine **,Schnellansicht**' eingeblendet. Die Schnellansicht zeigt die CPU und gestörte Baugruppen. Über die Schnellansicht sehen Sie den Betriebszustand der CPU (RUN) und die fehlerbehaftete Baugruppe SM analog. (Diese Baugruppe wurde in die Hardware eingefügt obwohl sie gar nicht vorhanden ist)

Über die Schaltfläche **,Baugruppenzustand'** öffnen Sie den Dialog **,Baugruppenzustand'** der von Ihnen markierten Baugruppe. ( $\rightarrow$  Baugruppenzustand)

Hardware diagnostizieren - Schnellansicht 🛛 🔀								
Pfad: startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/DP\S7-Programm(1)								
Baugruppe     Adr.     DP     PN     R     S       Baugruppe     Adr.     DP     PN     R     S       CPU     -     -     0     2       SM analog     E 288     -     -     0     6								
Station online öffnen Aktualisieren								
Schließen	Beim Hardware diagnostizieren Schnellansicht anzeigen         Schließen         Hilfe							

#### 3.2.1. Baugruppenzustand



Das Werkzeug Baugruppenzustand kann aus

- dem Offline oder Online Fenster des SIMATIC Managers
- aus dem Bausteineditoren "KOP, FUP,AWL" oder "GRAPH7"
- über "Erreichbare Teilnehmer"

im Menü "Zielsystem" "Baugruppenzustand" aufgerufen werden.

Zusätzlich kann der Baugruppenzustand auch aus der Diagnoseansicht der Hardware oder wie hier über die Schnellansicht der Hardwarediagnose aufgerufen werden.

#### 3.2.1.1. Registerkarte "Allgemein"



Die Registerkarte **,Allgemein'** zeigt den Betriebszustand und den Status der Analogbaugruppe. Die Bestellnummer, Rack- und Steckplatznummer sowie die Adresse der Baugruppe werden im mittleren Bereich des Fensters angezeigt.

Im Bereich **,Status'** meldet die Baugruppe den aufgetretenen Fehler, in diesem Fall liegt eine **"Soll-/Ist-Abweichung**" der Baugruppe vor. Hilfe zum Fehlerereignis finden Sie unter der Schaltfläche **,Hilfe'**. Der Baugruppenzustand wird dann wieder mit dem Button **,Schließen'** geschlossen

 $(\rightarrow Schließen)$ 

🔁 Baugruppenzustand - Al2x1 2Bit							
Pfad: startup von AS\ Status: Naugruppe ni Allgemein	SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2   cht vorhanden	PN/ Betriebszustand der CPU	: () RUN				
Bezeichnung:	Al2x12Bit	Systemkennung: SI	MATIC 300				
Name:	Al2x12Bit						
Version:	Bestell-Nr. / Bezeichn. 6ES7 331-7KB02-0AB0	Komponente	Ausgabestand				
Baugruppenträger: Steckplatz:	0 4 6	Adresse: E 288					
Status:	Baugruppe projektiert, aber n Soll-/Ist-Abweichung: (gesteckter und konfigurierter - Soll-Typ: Analogeingabe (6 - Ist-Typ: Nicht vorhanden	icht vorhanden r Baugruppentyp stimmen nicht üt ES7 331-7KB02-0AB0) 	perein)				
Schließen Aktu	alisieren Drucken		Hilfe				

Öffnen Sie den Dialog **,Baugruppenzustand'** der CPU. (→ Baugruppenzustand)

Hardware diagnostizieren - Schnellansicht 🛛 🔀							
Pfad: startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/DP\S7-Programm(1)							
CPU / Gestörte Baugru	ppen:			_			
Baugruppe	Adr.	DP	PN	B	S	Baugruppenzustand	
CPU	-	-	-	0	2		
🖹 SM analog	E 288		·	0	6	Station online öffnen	
						Aktualisieren	
I → Beim Hardware diagnostizieren Schnellansicht anzeigen							
Schließen						Hilfe	



Der geöffnete Baugruppenzustand der CPU zeigt je nach CPU Typ unterschiedlich viele Spalten.

Baugruppe	enzustand	- CPU 315F	-2 PN/D	P		2		
Pfad: startup v	Pfad: startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/ Betriebszustand der CPU: ① RUN							
Status: UK	Status: UN Nein Forceautriag							
Kom	munikation		S	tacks		Identifikation		
Allgemein	Diagnosep	ouffer Sp	eicher	Zykluszeit	Zeitsystem	Leistungsdaten		
Bezeichnung: Name:	CPU CPU	315F-2 PN/DF 315F-2 PN/DF	) )	Systemke	ennung: S	SIMATIC 300		
Version:	Bes	stell-Nr. / Bezeig	chn.	Komponente		Ausgabestand		
	6ES	7 315-2FH13-0	0AB0	Hardware		4		
				Firmware		V 2.6.5		
	Boo	ot Loader		Firmware-Erweit	erung	A 10.13.9		
Baugruppenträ Steckplatz:	äger: 0 2		A	dresse:				
Anlagenkennz	eichen:							
Ortskennzeich	ien:							
Status:	Baug	gruppe vorhand	den und o.	k.		<u> </u>		
						<u>~</u>		
Schließen	Aktualisier	ren Druc	ken			Hilfe		

#### 3.2.1.2. Registerkarte "Diagnosepuffer"



Die Registerkarte **,Diagnosepuffer'** zeigt im Feld **,Ereignisse'** die laufende Ereignisnummer mit Datum und Uhrzeit. In der Spalte **,Ereignis'** befindet sich eine Kurzbeschreibung zum Ereignis. Angezeigt werden Zustandswechsel der CPU sowie aufgetretene Fehler. Das dritte Ereignis lautet **,Parametrierfehler'**. Die genau Fehlerdefinition erfolgt im unteren Fensterbereich durch eine **,Ereignis-ID'** und eine Beschreibung der Fehlerart.

Mit den Diagnosepuffer in der CPU ist es möglich Fehlerquellen zu erkennen und zu beseitigen.

Ø	🖥 Baugruppenzustand - CPU 315F-2 PN/DP								
Pf	ad:	startup	von AS\SI	MATIC 300(1)	\CPU 315F-2	PN/ Betriebsz	sustand der CPU:	🚯 RUN	
St	itatus: OK Kein Forceauftrag								
		Kor	nmunikatio	n .		Stacks	l Id	entifikatior	n
	Allge	emein	Diagn	osepuffer	Speicher	Zykluszeit	Zeitsystem	Leistu	ungsdaten
	Ereig	nisse:	Г	Filter-Einstell	ungen aktiv	🔲 Uhrzeit incl	. Zeitunterschied	CPU/loka	
	Nr.	Uhrzei	it	Datum	Ereignis				<b>^</b>
	1	04:39:	25.882	05.03.1994	Betriebszu	ustandsübergang v	von ANLAUF nac	h RUN	
	2	04:39:	25.879	05.03.1994	Manuelle	Neustart (Warmst	art)-Anforderung		
	3	04:39:	25.855	05.03.1994	Parametri	erfehler	CTOD I		
	4	04:39:	25.797	05.03.1994	Betriebszu	ustandsubergang " Isla DC Stee Badia	von STUP nach /	ANLAUF	ст
	8	04.33.	22.077 52.867	05.03.1994	Betriebszi	istandsi ibergang s	riung oder wege von ANI ALIE nac	N BEIN	31
	7	01.23	52.863	05.03.1994	Automatis	che Neustart (Wa	rmstart)-Anforder	una .	
	8	01:29:	52.785	05.03.1994	Betriebszu	ustandsübergang	von STOP nach /	ANLAUF	✓
	Deta	ils zum Ei	reignis: 3	von 10			Ereignis-ID:	16# 5961	
	Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern         Parameter: Baugruppentyp         Eingangsadresse:       288 der Baugruppe mit Parametrierfehler         Fehlerart: parametrierter Steckplatz oder Baugruppenträger nicht belegt         Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)         externer Fehler. kommendes Ereignis								
	Spe	eichern u	nter	Einstellunge	n Bar	ustein öffnen		Hilfe zum	Ereignis Hilfe

#### 3.2.1.3. Registerkarte "Speicher"



Hier wird im Online- Betrieb die Auslastung des Lade- und Arbeitsspeichers angezeigt.

Baugruppenzust	tand - CPU 3	15F-2 PN/D	P			_ 🗆 🔀
Pfad: startup von AS\	SIMATIC 300(1)	NCPU 315F-2 P	PN7 Betri	ebszustand o	ler CPU:	🚯 RUN
Status: OK						
Kommunika	tion	s	itacks		Id	lentifikation
Allgemein Diag	inosepuffer	Speicher	Zyklusze	it Zeits	ystem	Leistungsdaten
Belegung:	0.06%			0.16%		0%
(Größen in Bytes)	Lade	espeicher RAM	+ EPROM	Arbeitssp	beicher	Remanenzspeicher Daten
Frei:			4.191.698	26	1.734	131.072
Belegt:			2.606		410	0
Gesamt			4.194.304	26	2.144	131.072
Größter freier Block:						
Maximal steckbar:			8.388.608			
Komprimieren					Details	Speicherbereich
Schließen Aktu	ualisieren	Drucken				Hilfe

### 3.2.1.4. Registerkarte "Zykluszeit"



Hier wird unter anderem die aktuelle Zykluszeit angezeigt.

🔞 Baugruppenzustand - CP	U 315F-2 PN/DP	>						
Pfad: startup von AS\SIMATIC 3 Status: OK	Pfad:     startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PNz     Betriebszustand der CPU: ① RUN       Status:     OK     Kein Forceauftrag							
Kommunikation Stacks Identifikation								
Allgemein Diagnosepuffer	Speicher	Zykluszeit	Zeitsystem	Leistungsdaten				
				in ms				
Parametrierte Zyklus:	zeiten	Gemessene	Zykluszeiten					
Mindestzykluszeit:	0 ms	Kürzeste:		0 ms				
Zyklusüberwachungs	szeit: 150 ms	Aktuelle/letz	te:	1 ms				
		Längste:		1 ms				
Schließen Aktualisieren	Drucken			Hilfe				

#### 3.2.1.5. Registerkarte "Zeitsystem"



Hier wird unter anderem die Zeitbasis, der Korrekturfaktor, das CPU- Datum angezeigt.

u. jstan tus: OK	up von As (SimArre 3	000000000000000000000000000000000000000	Kein Forc	eauftrag	VIION
	Kommunikation	) s	itacks	l Id	entifikation
Allgemeir	n Diagnosepuffe	r Speicher	Zykluszeit	Zeitsystem	Leistungsdater
Uhr			– Uhrzeitsynchr	onisation	
Datum a	auf der Baugruppe:	05.03.1994	-	Intervall	Master/Slave
Baugrup	penzeit:	06:29:17.572	im AS:		
Zeitunte	rschied CPU/lokal:		auf MPI:		
Auflösur	ng:	1 ms	auf MFI:		
Echtzeit	uhr:	vorhanden			
Korrektu	ırfaktor (ms/Tag):	0			
Betriebsst	undenzähler:				
Nr.	Betriebsstunden		Status	0	berlauf
0	0		läuft nicht	n	ein

#### 3.2.1.6. Registerkarte "Leistungsdaten"



Es können nur die angezeigten OBs, SFBs und SFCs verwendet werden. Achten Sie im Fenster "Operandenbereiche" auf die Anzahl der FBs, FCs, DBs. Die CPU nimmt keine Bausteine mit gleicher oder höherer Nummer an. (z. B. Anzahl DB 1023 ist von DB0 bis DB1022 ein DB1023 wird von der CPU nicht angenommen)

🔞 Baugruppenzustand - CPU 315F-2 PN/DP Pfad: startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/ Betriebszustand der CPU: 🚸 RUN Status: OK Kein Forceauftrag Kommunikation Identifikation Stacks Allgemein Diagnosepuffer Speicher Zykluszeit Zeitsystem Leistungsdaten Organisationsbausteine: Systembausteine: Nr. Funktion Nr. Name Symbolkommentar 🔥 ^ OB1 Freier Zyklus - Startereignis: Anl... SEBO CTU Count Up - Startereignis: Uhr... OB10 Uhrzeitalarm SFB1 CTD Count Down OB20 Verzögerungsalarm - Startereignis: ... SFB2 CTUD Count Up / Down Weckalarm OB35 - Defaultzeittakt : SFB3 TΡ Generate a Pulse - Startereignis: Ala.. TON OB40 Prozeßalarm SFB4 Generate an On .. DPV1: Status Alarm **OB55** SFB5 TOF Generate an Off. DPV1: Update Alarm OB56 SFB32 DRUM Implement a Seg... OB57 DPV1: Herstellerspezifischer Alarm SFB52 RDREC Read a Process ... ~ × Operandenbereiche:

bis / max. Länge Operandentyp Anzahl Bereich von ~ Prozeßabbild Eingänge 16384 (Bit) E0.0 E2047.7 ≣ ProzeBabbild Ausgänge 16384 (Bit) A0.0 A2047.7 Merker 16384 (Bit) M0.0 M2047.7 T255 Zeiten 256 ΤO Zähler 256 ZO Z255 Lokaldaten 7168 (Byte) Y > Schließen Aktualisieren Drucken.. Hilfe

#### 3.2.1.7. Registerkarte "Kommunikation"



Hier sind Informationen über die Kommunikationsbelastung der CPU und zu Übertragungsraten. Weiterhin wird eine Verbindungsübersicht ausgegeben.

Baugguppoprietand CDU	215E 2 DN/DD	<u>,                                     </u>						
Tad: [startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/ Betriebszustand der UPU: (I)> RUN								
Status: UK		Kein Force	aurtrag					
Allgemein   Diagnoseputter	Speicher	∠ykluszeit	∠eitsystem	Leistungsdaten				
Kommunikation	56	acks	Ide	entifikation				
- Übertragungsgeschwindigkeit		Zyklusbelastu	ng durch Komm	unikation				
Schnittstelle X1:	187.5 kbit/s	Projektiert:		20 %				
- Verbindunge Besseureen								
	10		15					
Maximale Anzahi:	16	Nicht belegt:	15					
1	Reserviert	Belegt						
PG-Kommunikation:	1	1						
OP-Kommunikation:	1	0						
S7-Basis-Kommunikation:	0	0						
S7-Kommunikation:	0	0						
Sonstige Kommunikation:		0						
Schließen Aktualisieren	Drucken			Hilfe				

#### 3.2.1.8. Registerkarte "Stacks"



Die Stacks werden ausgewertet, wenn die CPU im Fehlerfall in den STOP Betrieb schaltet. Die Stacks werden beim nächsten Programmbeispiel ausgewertet.

<mark>ⓒ</mark> Baugrupper Pfad: ∫startup vo Status: OK	nzustand - CPU 37 on AS\SIMATIC 300(1)	1 5F - 2 PN/DP NCPU 315F - 2 PN	/ Betriebszu Kein Force	stand der CPU: < auftrag	RUN		
Allgemein	Diagnosepuffer	Speicher	Zykluszeit	Zeitsystem	Leistungsdaten		
Komr	munikation	5(8	скs ¬	Ider	itifikation		
Schnittstelle >	Ubertragungsgeschwindigkeit Zyklusbelastung durch Kommunikation Schnittstelle X1: 187.5 kbit/s Projektiert:						
Verbindungs- Baugruppenzustand (11:2)  Maximale Anz Diese Funktion ist nur im Betriebszustand STOP oder HALT ausführbar.  PG-Kommunit OK Hilfe							
S7-Kommunik	L	0	0				
Sonstige Kom	nmunikation:		0				
Schließen	Aktualisieren	Drucken			Hilfe		

#### Schließen Sie den Baugruppenzustand

#### 3.2.2. Station online öffnen



Klicken Sie in der Schnellansicht auf Schaltfläche "Station online öffnen"

Hardware diagnostizieren - Schnellansicht							
Pfad: startup von AS	SIMATIC 300	(1)\CPU 31	5F-2 PN/DPV	S7-Progra	mm(1)		
CPU / Gestörte Baugruppe	ən:						
Baugruppe	Adr.	DP	PN	В	S	Baugruppenzustand	
	-	-	-	0	2	badgrapporteastand	
SM analog	E 288	-	-	0	6		
-							
						Station online offnen	
						Aktualisieren	
Beim Hardware diagnostizieren Schnellansicht anzeigen							
Schließen Hilfe							

Die Hardware wird aus der CPU ausgelesen und Online in der Diagnoseansicht geöffnet.

🖳 HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Diagnose) ONLIN	E]			_	
💵 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extr	as Fenst	er Hilfe			- 8 ×
D 😅 🐂 🦉 🐘 🎒    🛍 🛍   🚯 📼	👪   📢	?			
■ muB					<u>^</u>
1 PS 307.54					
2 CPU 315F-2 PN/DP					
X1 MPI/DP					
X2 PN-10					
$\frac{\lambda 2P}{3}$					
4 DI16xDC24V					
5 D016xDC24V/0.5A					
6 Al2x12Bit					
					~
					>
Steckplatz 🛛 👔 Baugrupp Bestellnummer	Firm	MPI-Adresse	E-Adresse	A-Adresse	K
1 PS 307 5A 6ES7 307-1EA00-0AA0					
2 CPU 315F-2 [6ES7 315-2FH13-0AB0	V2.6 2	2	22475		+
V2 BU10	+ +	۷.	2047" 2046×		+
X2 F1 Byt 1	+ +		2040		+
3			2070		- 3
4 DI16xDC24V 6ES7 321-1BH01-0AA0			01		
5 D016xDC24V/d6ES7 322-1BH01-0AA0				45	
6 Al2x12Bit 6ES7 331-7KB02-0AB0	+		288291		+
	+ +				+
	+ +				+ マ
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.					



Sie können auch eine geöffnet Hardware "Online" schalten um die Hardwarediagnose zu starten.

Mit Doppelklick öffnen Sie den Baugruppenzustand der angeklickten Baugruppe. Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Baugruppe erscheint ein Kontextmenü mit weiteren Test- und Diagnose Funktionen. Diese und weitere finden die Sie auch im Menü "**Zielsystem**".



Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Step 7.





#### Hinweis:

Beheben Sie z.B. diesen Fehler durch Tauschen der Baugruppe in der Hardwarekonfiguration und Laden Sie die neue fehlerfreie Konfiguration in die CPU.

#### 4. DIAGNOSEMELDUNGEN

1

Mit Hilfe der Diagnosemeldungen besteht die Möglichkeit, bei sporadischen Fehlern in der Anlage sofort eine Fehlermeldung auszugeben. Die Meldungen lassen sich an einem Programmiergerät oder einem Bedien- und Beobachtungsgerät, z.B. ein Operator oder Touch Panel, anzeigen. Sobald die CPU durch einen Fehler in Stop geht, wird am PG oder OP ein Meldefenster eingeblendet.



Um die Diagnosemeldungen anzuzeigen gehen sie folgendermaßen vor:

 Wechseln in den ,SIMATIC Manager' und Wählen Sie den Ordner ,S7 Programm(1)' an. (→ S7-Programm(1))







 Öffnen Sie über das Menü ,Zielsystem' die ,CPU Meldungen' (→ Zielsystem → CPU-Meldungen)



3. Dann werden alle angemeldeten CPUs und S7-Programme angezeigt. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **,W'** und **,A'**. ( $\rightarrow$  W  $\rightarrow$  A )

🚰 CPU Melden	- 🗆 ×
Datei Bearbeiten Zielsystem Ansicht Extras Hilfe	
W A Baugruppe	
✓ ✓ startup\S7-Programm(1)	



#### Bedeutung der Abkürzung W:

• Klicken Sie dieses Feld an, um das Melden von Sytemdiagnose- bzw. Anwenderdiagnosemeldungen zu aktivieren. Ein weiterer Klick deaktiviert das Melden.

#### Bedeutung der Abkürzung A:

 Klicken Sie dieses Feld an, um das Melden von Betriebs- und Störmeldungen (ALARM\_S/SQ) zu aktivieren. Ein weiterer Klick deaktiviert das Melden. Die Applikation ,CPU Melden' prüft, ob die jeweilige Baugruppe den ALARM\_S bzw. den ALARM\_SQ überhaupt unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, so wird eine Meldung ausgegeben.



Hinweis: Nach jedem Urlöschen muss die Meldungsanzeige neu aktiviert werden !



Wählen Sie die **,Einstellungen'** des Archivs. ( $\rightarrow$  Extras  $\rightarrow$  Einstellungen)



5. Legen Sie hier die ,Größe' des ,Archivs' fest oder wählen Sie ,Archiv leeren'. ( $\rightarrow$  Größe  $\rightarrow$  Archiv leeren  $\rightarrow$  OK)

Einstellungen - CPU Melden	1
Archiv Größe: 300 Archiv leeren	
Baugruppen ✓ Liste der angemeldeten <u>B</u> augruppen beim Beenden speichern ✓ Verbindungszustand beim Starten <u>w</u> iederherstellen	
Infotext zur Meldung anzeigen	
AbbrechenHilfe	

6. Alle ankommenden Meldungen werden nun angezeigt.

CPU Melden		And in case of the local division of the loc		_ 0
Datei Bearbeiten Zielsysti	em Ansicht	Extras Hilfe		
<u>*</u> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3 🐧	?		
W A Baugruppe				
🔽 🔽 startup\S7-Progr	amm(1)			
Datum/Uhrzeit	ID	Meldetext		Status
01.03.03 22:19:00:777		Meldungen für WV (Diagnoseereignisse):	deaktiviert	
		Meldungen für 'A' (Prozeß- und Systemfehler):	aktiviert	
Baugruppe: Quelle:		startup\S7-Programm(1) PG/PC		
01.03.03 22:19:00:787		Meldungs-Update Anfang:		к
Baugruppe: Quelle:		startup\S7-Programm(1) PG/PC		
01.03.03 22:19:00:787		Meldungs-Update Ende.		G
Baugruppe: Quelle:		startup\S7-Programm(1) PG/PC		
01.03.03 22:19:01:979		Meldungen für VV (Diagnoseereignisse):	aktiviert	
		Meldungen für 'A' (Prozeß- und Systemfehler):	aktiviert	
Baugruppe:		startup\S7-Programm(1)		
Quelle:		PG/PC		

#### 5. FEHLERARTEN

1

In den SIMATIC S7-300 CPUs gibt es Fehlerorganisationsbausteine, die aufgerufen werden wenn ein Fehler auftritt. Ist dieser Baustein dann nicht in der CPU vorhanden, so geht diese in STOP. Ausnahme ist der OB 81 für Stromversorgungsfehler. Dieser Aufruf wird auch in dem Diagnosepuffer der CPU angezeigt.

Die Fehler werden in zwei Fehlerkategorien unterteilt:

#### Synchronfehler

Ein Synchronfehler wird vom Betriebssystem der CPU generiert, wenn in unmittelbarem Zusammenhang mit der Programmbearbeitung ein Fehler auftritt. Synchronfehler unterteilen sich in Programmierfehler und Zugriffsfehler. Tritt ein Synchronfehler auf, ruft das Betriebssystem den zugehörigen Fehlerorganisationsbaustein auf.

#### Asynchronfehler

Asynchronfehler sind Fehler, die unabhängig von der Programmbearbeitung auftreten können. Tritt ein Asynchronfehler auf, ruft das Betriebssystem einen Fehlerorganisationsbaustein auf.

#### 5.1. Synchronfehler



Synchrone Fehler werden direkt bei der Bearbeitung einer Anweisung festgestellt. Wird zum Beispiel im Programm ein Bausteinaufruf CALL FC 10 programmiert und ist dieser Baustein nicht vorhanden, dann ist ein Synchronfehler aufgetreten, das Automatisierungssystem geht in den Stopzustand, die rote SF LED (Sammelfehler) leuchtet.

Ein Fehler OB ist ein Organisationsbaustein der das Verhalten der CPU im Fehlerfall bestimmt. Bei einem Programmierfehler wird der Organisationsbaustein **OB121** und bei einem Zugriffsfehler der Fehler **OB122** aufgerufen. Ist kein Organisationsbaustein in der CPU vorhanden, so wird im Fehlerfall der Stopzustand erreicht.

#### 6. BEISPIEL FÜR EINEN PROGRAMMIERFEHLER



KOP/AWL/FUP - [FC5 startup\S7-Programm(1)]	_ 🗆 X
Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe	_ 8 ×
FC5 : Programmfehler	-
Netzwerk 1: Titel:	-
MOVE	
EN OUT - DB10.DBW0	
MW20 IN ENO	
	ार्ग

In der Funktion 5 wird das Merkerwort 20 im Datenbaustein 10, beginnend bei Wort 0, gespeichert. Der Datenbaustein 10 ist nicht in der CPU vorhanden. Da kein Fehler OB programmiert ist, wird die CPU beim Aufruf des FC 5 in den Stopzustand übergehen.

#### Aufgabe zu diesem Programmierfehler:

1. Programmieren Sie den Fehler in FUP in den FC5



2. Programmieren Sie den Bausteinaufruf in AWL im OB1

#### Call FC 5

3. Laden Sie die Bausteine in die CPU



#### Lesen Sie den Diagnosepuffer aus

Der Diagnosepuffer zeigt Ihnen unter der Spalte **,Ereignis'** die Meldung **,Stop durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder ...)'** beim Ereignis Nummer 1 an. Das Ereignis Nummer 2 meldet **,Datenbaustein nicht geladen'.** 

Im Fenster **,Details zum Ereignis'** kann der Verursacher der Meldung, in diesem Fall OB1 und FC5, abgelesen werden. Die Anzeige im Fenster erfolgt über einen Mausklick auf das Ereignis. Die Schaltfläche **,Baustein öffnen'** öffnet den Baustein online, der Cursor springt an die Stelle, an welcher der Fehler aufgetreten ist.

reigi	nisse:		
Nr.	Uhrzeit	Datum	Ereignis 🔺
1	12:48:18:088	06.10.99	STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht
2	12:48:18:087	06.10.99	DB nicht geladen
3	12:47:40:780	06.10.99	Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
4	12:47:40:775	06.10.99	Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
5	12:47:40:705	06.10.99	Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
6	12:47:36:789	06.10.99	STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
7	12:46:32:436	06.10.99	Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
8	12:46:32:430	06.10.99	Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung 📃 💌
etai	ls zum Ereignis:	von 100	Ereignis-ID: 16# 4562
eru C-N	P durch Program rsacher 0B: 1 P lummer: 5 steinadresse: 2 eriger Betriebszust	merfehler (OB rioritätsklasse and: BLIN	nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden ) : 1

5. Die Schaltfläche ,Hilfe zum Ereignis' bietet Tipps zur Fehlerbeseitigung.





### Hinweis:

Der Fehler kann Beseitigt werden durch Programmieren eines Fehler OB121 oder Durch Laden des DB 10 mit einer Mindestlänge von 2 Byte. Der Fehler OB121 beseitigt nicht die Fehlerursache, er verhindert nur den STOP- Zustand der CPU.

#### 6.1. Fehleranalyse mit Hilfe der Stacks



Öffnen Sie im Baugruppenzustand die Registerkarte "Stacks"

Auf der Seite "Stacks" werden die Inhalte von B-Stack, L-Stack und U-Stack der betreffenden CPU angezeigt. Diese muss sich dazu im STOP- Zustand befinden.

#### 6.1.1. B-Stacks

Im B-Stack (Baustein- Stack) werden alle bis zum Fehler (CPU- STOPP) abgearbeiteten Bausteine in der Reihenfolge der Programmbearbeitung aufgelistet.

Mit der Schaltfläche "Baustein öffnen" wird der angewählte Baustein geöffnet.

In der Ansicht AWL steht der Cursor genau an der Stelle wie weit der Baustein abgearbeitet wurde.

Pfad: startup von AS\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/ Betriebszustand der CPU: 🥎 STOP							
Status: Nein Forceauttrag							
Allgemein	Diagnosepuffer	Speicher Z	ykluszeit	Zeitsystem	Leistungsdaten		
Kom	Kommunikation Stacks Identifikation						
B-Stack:							
Baustein	Symbol		1. DB	2. DI	В		
OB1							
FC5							
1							
U-Stack	U-Stack L-Stack Klammerstack Baustein öffnen						
Schließen	Aktualisieren	Drucken			Hilfe		

OB1 : Titel:	FC5 : Titel:				
Kommentar:	Kommentar:				
Netzwerk 1: Titel:	Netzwerk 1: Titel:				
Kommentar:	Kommentar:				
CALL FC 5 NOP 0	L MW 20 T DB10.DBW 0 NOP 0				

#### 6.1.2. U-Stack



Im U-Stack (Unterbrechungs- Stack) werden die Registerinhalte des OB1 angezeigt. Die Unterbrechungsstelle, aufgeschlagene Datenbausteine und die Registerwerte an der Unterbrechungsstelle wie Akkus, Adressregister und Statuswort werden hier aufgeführt.

U-Stack: Registerinhalte in Prioritätsklasse (OB1)							
Unterbrechungsstelle Registerwerte an der Unterbrechungsstelle							
Prioritätsklasse: 1, OB1	Register Wert Akku1: 0000 0000	Anzeigeformat Hex 💌					
Unterbrochener Baustein: FC 5	Akku2: 0000 0000	Hex					
Baustein öffnen	Akku3:						
Fortsetzung in Baustein: FC 5	Akku4:						
Aufgeschlagene DBs 1. DB 2. DB	AdrReg.1: 0.0	Adresse					
Nummer:	AdrReg.2: 0.0	Adresse					
Größe in Byte:	Statuswort: BIE A1 A0 0 0 0 0	JV         OS         OR         STA         VKE         /ER           0         0         0         0         0         0					
Schließen Drucken Speiche	ern unter	Hilfe					

#### 6.1.3. L-Stacks



Hier werden die Werte der Lokaldatenbytes aufgelistet. Der L-Stack (Lokaldaten- Stack) enthält die aktuellen Werte der temporären Lokaldaten jedes Bausteins beim Übergang in den STOP- Zustand.

L	-Stack:	Loka	ıldaten v	⁄on O	B1									X
	Lokaldatenbytes (in Hexadezimalformat):													
	0	-	9:	11	01	01	01	C8	58	00	00	00	00	
	10		19:	00	00	94	03	05	08	43	28	35	17	
	20	-	21 :	00	00									
'														
	Schließ	Ben	Druck	ken		Speick	nern u	nter					Hilfe	
									1					

### 7. PROGRAMMIEREN DES FEHLER OB 121



 Der Organisationsbaustein wird eingefügt im Bausteincontainer über den Menüpunkt ,Einfügen',S7 Baustein',Organisationsbaustein'. (→ Einfügen → S7-Baustein → Organisationsbaustein)



2. Im Dialog **,Eigenschaften Organisationsbaustein'** geben Sie den Namen **,OB 121'** und die Programmiersprache **,FUP'** ein. ( $\rightarrow$  OB121  $\rightarrow$  FUP  $\rightarrow$  OK)

Name:	OB121	
Symbolischer Name:		
Symbolkommentar:		
Erstellsprache:	AWL	
Projektpfad:		
Speicherort des Projekt	s: C:\Data an Mde10\0_S7_Pr	rojekte\STARTUP
Erstellt am:	Code 01.03.2003 22:29:05	Schnittstelle
Zuletzt geändert am:	01.03.2003 22:29:05	01.03.2003 22:29:05
Kommentar:		<u>.</u>



3. Wenn Sie den OB 121 in das Automatisierungssystem laden und einen Neustart durchführen, wird die CPU nicht in den Stopzustand übergehen. Der Sammelfehler wird über die SF LED an der CPU angezeigt und im **,Diagnosepuffer'** erscheint eine neue Fehlermeldung .

geme Treigr	an Diagnosepu hisse:	iller   Speiche	er   Zykluszeit   Zeitsystem   Leistungsdaten   Kommunikation	Stack
Nr.	Uhrzeit	Datum	Ereignis	
	13:24:50:943	06,10,99	Bereichslängenfehler beim Schreiben	
2	13:24:50:942	06.10.99	DB nicht geladen	
3	13:24:50:940	06.10.99	Bereichslängenfehler beim Schreiben	
4	13:24:50:940	06.10.99	DB nicht geladen	
5	13:24:50:938	06.10.99	Bereichslängenfehler beim Schreiben	
6	13:24:50:937	06.10.99	DB nicht geladen	
7	13:24:50:936	06.10.99	Bereichslängenfehler beim Schreiben	
8	13:24:50:935	06.10.99	DB nicht geladen	-
)etail	s zum Ereignis:	1 von 10	Ereignis-ID: 16# 2523	
Berei Glob OB-N Priori interr	chslängenfehler t al -DB , Wortzugri lummer: 121 tätsklasse: 1 ner Fehler, komme	beim Schreibe If, Zugriffsac endes Ereigni:	en dresse: 0 s	1 1
			1 6	

Die Fehlermeldungen lauten **,Datenbaustein nicht geladen'**, verursacht durch das Fehlen des DB10 und **,Bereichslängenfehler beim Schreiben'**, da in den nicht existierenden DB10 auch nichts geschrieben werden kann.

Beheben des Programmierfehlers:

- 1. Legen Sie den Datenbaustein DB10 an
- 2. Übertragen Sie den Datenbaustein
- 3. Führen Sie einen Neustart durch
- 4. Kontrollieren Sie das Ergebnis

#### Ergebnis:

Die SF-LED an der CPU erlischt, der Fehler ist beseitigt.

#### 8. ZUGRIFFSFEHLER



Ein Zugriffsfehler wird durch einen Direktzugriff auf eine defekte oder nicht vorhandene Baugruppe ausgelöst.

Dies geschieht z.B., wenn bei dem Zugriff auf einen Analogeingang über Peripherieeingänge und Peripherieausgänge (siehe Modul B02) eine Fehladressierung programmiert ist.

Das Betriebssystem ruft bei einem Zugriffsfehler den OB 122 auf, ist dieser nicht vorhanden geht die CPU in den Stopzustand über.

#### 8.1. Asynchrone Fehler



Asynchrone Fehler lassen sich keiner bestimmten Programmstelle zuordnen, d.h. sie treten asynchron zur Programmbearbeitung auf.

Beispiele für asynchrone Fehler sind:

Fehlerart	Beispiel	Fehler OB
Zeitfehler	Überschreiten der max. Zykluszeit	OB 80
Stromversorgungsfehler	Ausfall der Pufferbatterie	OB 81
Diagnosealarm	Drahtbruch am Eingang einer diagnosefähigen Baugruppe	OB 82
Ziehen/Stecken-Alarm	Ziehen/Stecken einer Baugruppe	OB 83
CPU- Hardwarefehler	Fehler bei der Schnittstelle zum MPI- Netz, zum internen Kommunikationsbus (K-Bus) oder zur Anschaltung für Dezentrale Peripherie	OB 84
Programmablauffehler	Startanforderung für einen nicht geladenen OB, Baugruppe defekt	OB 85
Baugruppenträgerausfall (nur S7-400)	Ausfall des Baugruppenträgers bei der S7-400	OB 86
Kommunikationsfehler	Falsche Telegrammerkennung	OB 87