Ausbildungsunterlage für die durchgängige Automatisierungslösung Totally Integrated Automation (T I A)

MODUL D17

PROFIBUS DP mit

Master CP 342-5DP / Slave ET 200S

Diese Unterlage wurde von der Siemens AG, für das Projekt Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) zu Ausbildungszwecken erstellt.

Die Siemens AG übernimmt bezüglich des Inhalts keine Gewähr.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist innerhalb öffentlicher Aus- und Weiterbildungsstätten gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Siemens AG (Herr Michael Knust michael.knust@siemens.com).

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch der Übersetzung sind vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Wir danken der Fa. Michael Dziallas Engineering und den Lehrkräften von beruflichen Schulen sowie weiteren Personen für die Unterstützung bei der Erstellung der Unterlage

SEITE:

1.	Vorwort	4
2.	Hinweise zum Einsatz des CP 342-5DP	6
3.	Hinweise zum Einsatz der ET 200S mit IM 151-1 HF	7
4.	Inbetriebnahme des Profibus (Master CP 342-5DP / Slave ET200S)	8

Die folgenden Symbole führen durch dieses Modul:



1. VORWORT

Das Modul D17 ist inhaltlich der Lehreinheit ,Industrielle Feldbussysteme' zugeordnet.



Lernziel:

Der Leser soll in diesem Modul lernen wie der PROFIBUS DP mit einer SIMATIC S7-300 mit dem Kommunikationsprozessor CP 342-5DP als Master und der ET 200S als Slave in Betrieb genommen wird. Das Modul zeigt die prinzipielle Vorgehensweise anhand eines kurzen Beispiels.

Voraussetzungen:

Für die erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls wird folgendes Wissen vorausgesetzt:

- Kenntnisse in der Handhabung von Windows
- Grundlagen der SPS- Programmierung mit STEP 7 (z.B. Modul A3 ,Startup' SPS- Programmierung mit STEP 7)
- Grundlagen zum PROFIBUS DP (z.B. Anhang IV Grundlagen zu Feldbussystemen mit SIMATIC S7-300)

Benötigte Hardware und Software

- 1 PC, Betriebssystem Windows XP Professional mit SP2 oder SP3 / Vista 32 Bit Ultimate und Business / Server 2003 SP2 mit 600MHz (nur XP) / 1 GHz und 512MB (nur XP) / 1 GB RAM, freier Plattenspeicher ca. 650 - 900 MB, MS-Internet-Explorer 6.0 und Netzwerkkarte
- 2 Software STEP7 V 5.4
- **3** MPI- Schnittstelle für den PC (z.B. PC Adapter USB)
- 4 SPS SIMATIC S7-300 mit dem CP 342-5DP
 - Beispielkonfiguration:
 - Netzteil: PS 307 2A
 - CPU: CPU 314
 - Digitale Eingänge: DI 16x DC24V
 - Digitale Ausgänge: DO 16x DC24V / 0,5 A
 - PROFIBUS- Kommunikationsprozessor: CP 342-5DP
- 5 Dezentrale Peripherie ET 200S für PROFIBUS mit 2 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen Beispielkonfiguration:
 - Interfacemodul IM151-1 HF
 - Powermodul: PM-E DC 24V...48V/AC24V...230V
 - Elektronikmodul: 2DI Standard DC 24V
 - Elektronikmodul: 4DO Standard DC 24V/0,5A
- 6 PROFIBUS- Leitung mit 2 PROFIBUS- Steckern



i

2. HINWEISE ZUM EINSATZ DES CP 342-5DP

Der PROFIBUS- Kommunikationsprozessor CP 342-5DP ermöglicht es die SIMATIC S7-300 an den PROFIBUS mit dem Protokollprofil Dezentrale Peripherie (DP) anzuschließen.

Die Parametrierung der PROFIBUS- Parameter für die SPS, sowie die Konfiguration des PROFIBUS- Netzes erfolgt mit der Software STEP7. Voraussetzung ist jedoch für den CP342-5DP zusätzlich die Software "NCM S7 PROFIBUS" (In STEP7 V5.x bereits enthalten!). Damit hat der Anwender ein einheitliches Projektierungswerkzeug für zentralen und dezentralen Aufbau.

Für die SIMATIC S7-300 mit dem CP342-5 als Combimaster stehen folgende Protokollprofile zur Verfügung:

- DP- Schnittstelle als Master oder Slave gemäß EN 50170. PROFIBUS-DP (Dezentrale Peripherie) ist das Protokollprofil f
 ür den Anschluss von dezentraler Peripherie/Feldger
 äten mit sehr schnellen Reaktionszeiten.
- SEND/RECEIVE- Schnittstelle (AG/AG) gemäß dem SDA-Dienst (Schicht 2 von PROFIBUS). SEND/RECEIVE (FDL- Schnittstelle) bietet Funktionen an, mit denen die Kommunikation zwischen SIMATIC S5 und S7 untereinander und zu PC einfach und schnell realisiert werden kann.
- S7-Funktionen. Diese bieten eine optimierte Kommunikation im SIMATIC S7/M7/PC-Verbund.

Seitens des Anwenderprogramms wird durch programmierte FC-Bausteinaufrufe die Übertragung der Datenbereiche für DP- und FDL- Kommunikation angestoßen und die erfolgreiche Ausführung überwacht.

Die für die Kommunikation notwendigen FC-Bausteine sind in der Bibliothek "**SIMATIC_NET_CP**" abgelegt. Um diese Funktionen zu verwenden, müssen diese in das "eigene" Projekt eingebunden (kopiert) werden.



Hinweis: Hier wird der CP 342-5DP am PROFIBUS als Master eingesetzt.

3. HINWEISE ZUM EINSATZ DER ET 200S MIT IM 151-1 HF



Die SIMATIC ET 200S ist ein feinmodular aufgebautes, dezentrales Peripheriegerät. Es kann mit unterschiedlichen Interfacemodulen betrieben werden:

IM 151-1 BASIC, IM 151-1 STANDARD und IM 151-1 FO STANDARD zum Anschluss von max. 63 Peripheriemodulen (alle Typen, außer PROFIsafe) an den PROFIBUS DP; alternativ Busanschluss mit RS 485 Sub-D-Stecker oder über integrierten Lichtleiteranschluss

IM 151-1 HIGH-FEATURE zum Anschluss von max. 63 Peripheriemodulen (alle Typen, auch taktsynchroner Betrieb für PROFIsafe) an den PROFIBUS-DP; Busanschluss mit RS485 Sub-D-Stecker

IM 151-3 PN zum Anschluss von max. 63 Peripheriemodulen (alle Typen, auch taktsynchroner Betrieb für PROFIsafe) an PROFINET IO-Controller; Busanschluss über RJ45 Stecker

IM 151-7/F-CPU, IM 151-7/CPU bzw. IM 151-7/CPU FO zum Anschluss von max. 63 Peripheriemodulen (alle Typen, PROFIsafe nur mit IM151-7/F-CPU) an den PROFIBUS DP; alternativ Busanschluss mit RS 485 Sub-D-Stecker oder über integrierten Lichtleiteranschluss. Mit integrierter CPU 314 der SIMATIC S7-300 zur Vorverarbeitung der Prozessdaten. Die folgenden Peripheriemodule können hier eingesetzt werden:

Powermodule zur individuellen Gruppierung von Last- und Geberversorgungsspannungen und deren Überwachung

Digitale Elektronikmodule zum Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren

Analoge Elektronikmodule zum Anschluss analoger Sensoren und Aktoren

Sensormodul zum Anschluss von IQ-Sense-Sensoren

Technologiemodule Elektronikmodule mit integrierten technologischen Funktionen z.B. Zählen, Positionieren, Datenaustausch usw.

Frequenzumrichter- und Motorstartermodule

Für den Schuleinsatz hat man so ein durchgängiges System an dem eine Vielzahl an Technologien gelehrt werden können



Hinweise:

- In diesem Modul wird das Interfacemodul IM151-1 HF(HIGH- FEATURE) als PROFIBUS DP -Slave eingesetzt.
- Die PROFIBUS- Adresse wird binärcodiert an 8 Schaltern am Interfacemodul IM151-1 HF eingestellt. Der unterste Schalter muss hier dabei auf OFF stehen. Jedem anderen Schalter ist eine Zahl zugeordnet. Diese Zahlen addieren sich zu der PROFIBUS- Stationsadresse Eine veränderte Einstellung der PROFIBUS- Adresse wird erst bei Spannungswiederkehr übernommen. Folglich muss das Interfacemodul IM151-1 HF aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

4. INBETRIEBNAHME DES PROFIBUS (MASTER CP 342-5DP / SLAVE ET200S)



Im folgenden wird die Inbetriebnahme eines Monomastersystems mit der SIMATIC S7-300 mit CP 342-5DP als Master und einer ET200S als Slave beschrieben.

Zum Testen der Konfiguration wird ein Programm geschrieben in dem bei gleichzeitigem Betätigen zweier Taster S0 und S1 eine Anzeigelampe P1 angesteuert wird.

Zuordnungsliste:

E 64.0	S0	Taster Anwahl 1 auf ET200S
E 64.1	S1	Taster Anwahl 2 auf ET200S
A 64.0	P1	Anzeigelampe auf ET200S



 Das zentrale Werkzeug in STEP 7 ist der ,SIMATIC Manager', der hier mit einem Doppelklick aufgerufen wird. (→ SIMATIC Manager)



 STEP 7- Programme werden in Projekten verwaltet . Ein solches Projekt wird nun angelegt (→ Datei → Neu)

🛃 SIMATIC Manager		
Datei Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe		
<u>N</u> eu	Ctrl+N	
A <u>s</u> sistent 'Neues Projekt'		
Ö <u>f</u> fnen	Ctrl+O	
Version 1- Projekt öffnen		
S7- <u>M</u> emory Card	•	
<u>W</u> inLC-Datei	•	
Löschen		
Reorganisieren		
Verwalten		
Arakir viaran		
Aichivieren Dearchivieren		
Seite einrichten		
Schrittelder		
Drucker einrichten		
<u>1</u> testtest (Projekt) d:\Siemens\Step7\S7proj\testtest		
2 Standard Library (Bibliothek) D:\\Step7\S7libs\Stdlib30		
<u>3</u> Erreichbare Teilnehmer		
<u>4</u> Waschstraße (Projekt) d:\Siemens\Step7\S7proj\Waschstr		
Beenden	Alt+F4	



3. Dem Projekt wird nun der **,Name' ,ET200S_CP'** gegeben (\rightarrow ET200S_CP \rightarrow OK)

ues Projekt		
Anwenderprojekte	Bibliotheken Multiprojekte	
Name	Ablagepfad	
By Test_cp200S	D:\0_S7_Projekte\Testcp	
In aktuelles Mult	iprojekt einfügen	
In aktuelles Mult	iprojekt einfügen Typ:	
T In aktuelles Mult Jame: ET200S_CP	iprojekt einfügen Typ: Proj	ekt
T In aktuelles Mult Jame: ET200S_CP	iprojekt einfügen Typ: Proj	ekt 👔
In aktuelles Mult Jame: ET200S_CP	iprojekt einfügen Typ: Proj F	ekt -Bibliothek

4. Markieren Sie Ihr Projekt und fügen Sie ein **,PROFIBUS- Subnetz'** ein (\rightarrow ET200S_CP \rightarrow Einfügen \rightarrow Subnetz \rightarrow PROFIBUS).

) Datei Bearbeiten
Datei Bearbeiten Image: Construction of the second secon





5. Dann wird eine **,SIMATIC 300-Station**' eingefügt. (→ Einfügen → Station → SIMATIC 300-Station)



6. Konfigurationswerkzeug für die **,Hardware'** mit einem Doppelklick öffnen. (→ Hardware)





 Hardwarekatalog durch einen Klick auf das Symbol , B, öffnen. (→ B)
 Dort werden Ihnen, unterteilt in die Verzeichnisse: PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA, PROFINET IO,SIMATIC 300, SIMATIC 400, SIMATIC HMI Station, und SIMATIC PC Based Control 300/400, SIMATIC PC Station, alle Baugruppenträger, Baugruppen und Schnittstellenmodule für die Projektierung Ihres Hardwareaufbaus zur Verfügung gestellt.

,Profilschiene' mit einem Doppelklick einfügen (\rightarrow SIMATIC 300 \rightarrow RACK-300 \rightarrow Profilschiene).

HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfig Station Bearbeiten Einfügen Zielsyst	uration) ET2005_CP] em Ansicht Extras Fenste	r Hilfe				 8_	×
	â â 📳 🖪 👯 k?						
1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10		1				Suchen: Image: Constraint of the second	×
(0) UR Steckplatz Baugruppe	Bestellnummer	Firmware	MPI-Adresse	E-Adresse	A K	B PS-300 Profilschiene SMATIC 400 SIMATIC 400	
2 3 4 5 6 7 8 9						Bit Statut Statut Bit S	<u>-</u> <
Auswählen der Hardware	1	1	1			Änd	

Danach wird automatisch eine Konfigurationstabelle für den Aufbau des Racks 0 eingeblendet.





 Aus dem Hardwarekatalog können nun alle Baugruppen ausgewählt und in der Konfigurationstabelle eingefügt werden, die auch in Ihrem realen Rack gesteckt sind. Dazu müssen Sie auf die Bezeichnung der jeweiligen Baugruppe klicken, die Maustaste gedrückt halten und per Drag & Drop in eine Zeile der Konfigurationstabelle ziehen. Wir beginnen mit dem Netzteil ,**PS 307 2A'**. (→ SIMATIC 300 → PS-300 → PS 307 2A)





Hinweis: Falls Ihre Hardware von der hier gezeigten abweicht, so müssen Sie einfach die entsprechenden Baugruppen aus dem Katalog auswählen und in Ihr Rack einfügen. Die Bestellnummern der einzelnen Baugruppen, die auch auf den Komponenten stehen, werden in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.



 Im nächsten Schritt ziehen wir die CPU 314 auf den zweiten Steckplatz. Dabei können Bestellnummer und Version der CPU auf der Front der CPU abgelesen werden. (→ SIMATIC 300 → CPU-300 → CPU 314 → 6ES7 314-1AE04-0AB0 → V1.2)







 Im nächsten Schritt ziehen wir das Eingangsmodul für 16 Eingänge auf den vierten Steckplatz . Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (→ SIMATIC 300 → SM300 → DI-300 → SM 321 DI16xDC24V).



Hinweis: Steckplatz Nr. 3 ist für Anschaltungsbaugruppen reserviert und bleibt daher leer. Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.





11. Im nächsten Schritt ziehen wir das Ausgangsmodul für 16 Ausgänge auf den fünften Steckplatz
 Dabei kann die Bestellnummer des Moduls auf der Front abgelesen werden. (→ SIMATIC 300
 → SM300 → DO-300 → SM 322 DO16xDC24V/0,5A).



Hinweis: Die Bestellnummer der Baugruppe, wird in der Fußzeile des Katalogs angezeigt.







 Dann ziehen wir den Kommunikationsprozessor für PROFIBUS ,CP 342-5DP' auf den vierten Steckplatz . Dabei kann die Bestellnummer und Version des Moduls auf der Front abgelesen werden. (→ SIMATIC 300 → CP-300 → PROFIBUS → CP 342-5 → 6GK7 342-5DA02-0XE0 → V4.0).

HW Konfig - [SIMATIC 300(1 M Station Bearbeiten Einfügen) (Konfiguration) ET2 Zielsystem Ansicht E	:005_CP] xtras Fer	nster Hilfe						×
D 🗲 🎥 🗣 🖷 🖓 🛛 🖻	e 🔬 🎪 🕞 🗉	3 22	<u>k?</u>						
D) UR P5 307 2A P5 307 2A CPU 314 D116xDC24V 5 D016xDC24V 6 P P P P P P P P P							4	Suchen: Erofil: Standard PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA PROFIBUS-PA PROFIBUS-PA PROFIBUS-PA PROFIBUS-PA C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7	×
<									-5DA00-0XE0 -5DA01-0XE0 -5DA02-0XE0
Steckplatz Baugrupp 1 PS 307 2A 2 CPU 314 3	Bestellnummer 6ES7 307-18A00-0AA0 6ES7 314-1AE04-0A80 6ES7 321-18H01-0AA0 6ES7 322-18H01-0AA0	Firmw V1.2	MPI-Adres 2	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar			
6 7 8 9 9 2rücken Sie E1, um Hilfe zu erhalten.							•	6K7 342-5DA02-0XE0 PROFIBUS CP: DP-Protokoll mit S SEND/RECEIVE- Schnittstelle, S7-Kommunikation (Server), Routi	ync/Freeze, ▲ 王 < ng, BG-Tausch ✓

 Beim Eintragen des Kommunikationsprozessors erscheint folgendes Fenster, in dem Sie dem CP 342-5DP eine PROFIBUS- Adresse zuordnen und das bereits erstellte PROFIBUS- Netz auswählen müssen. Wenn Sie die Parameter des PROFIBUS- Netzes verändern wollen, so müssen Sie dieses markieren und dann auf **,Eigenschaften'** klicken. (→ Eigenschaften)

Adresse: 2 Höchste Adresse: 126 Übertragungsgeschwindigkei	Bei Anwahl nächste frei t: 1.5 Mbit/s	eines Subnetzes wird die e Adresse vorgeschlagen
Subnetz: nicht vernetzt PROFIBUS(1)	1.5 Mbit/s	Neu Eigenschaften
		Löschen





Nun können Sie die ,Höchste PROFIBUS- Adresse' (hier → 126), die ,Übertragungsgeschwindigkeit' (hier → 1,5 Mbit/s) und das ,Profil' (hier → DP) wählen. (→ OK → OK)

Adresse: Höchste Adres Übertragungs <u>c</u>	Höchste PROFIBUS-Adresse:	126 🗾 🗖 Ändern	Optionen
Subnetz: nicht verr PROFIBUS(1)	Übertragungsgeschwindigkeit:	45.45 (31.25) kbit/s 93.75 kbit/s 187.5 kbit/s 500 kbit/s 1.5 Mbit/s 3 Mbit/s	
	Profil:	DP Standard Universell (DP/FMS) Benutzerdefiniert	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

15. Jetzt werden zuerst die Adressen des Kommunikationsprozessors im Peripherieadressraum der CPU notiert (Hier: PE 288...303 / PA 288...303), um dann die Eigenschaften des Kommunikationsprozessors durch einen Doppelklick auf den ,CP 342-5DP' anzuwählen. Die ,Betriebsart' wird dann auf ,DP- Master' eingestellt und mit ,OK' übernommen. (→ CP 342-5 → Betriebsart → DP-Master → OK)

HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) ET2005_EP]		X
🕅 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	Eigenschaften - CP 342-5 - (R0/56) X	×
D 😅 🔐 🖉 🐘 🎒 🖻 🕄 🏙 🏜 🏗 🎞 👯 😒	Allgemein Adressen Betriebsart Optionen Diagnose	
□ □ PS 307 2A 1 □ PS 307 2A 2 N CPU 314 3 □ □ 4 □ □ 5 □ □ 0 □ 0 6 □ □ 9 □ □ 10 ▼	 C Kein DP P Master DP-Verzögerungszeit [ms]: □ DP Slave ☑ Test, Inbetriebnahme, Routing 	
	master, statum, Baugruppe; Träger (R) / Steckplatz (S); Saturita Tanana d. Cala satu	
(0) UR	Schnittstellenmodul-Schacht:	Ш
Steckplatz Baugrupp B Fi M E-Adresse A-Adresse Kor 1 IPS 307 2A 6ES7 Image: CPU 314 6ES7 Image: C	DP-Mode:	
4 DTBXDL24V BES7 U1	OK Abbrechen Hilfe	
b Piii C '342-5 bits / (V4.0) 3 288303	PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC S7, M7 und C7 ((dezentraler Aufbau)	•<





16. Dann erscheint rechts vom CP342-5DP ein Balken, das sogenannte ,Mastersystem', an den Sie PROFIBUS- Slaves anordnen können. Dies geschieht, indem Sie das gewünschte Modul (Hier die ,ET 200S' mit ,IM151-1 HF'.) aus dem Hardwarekatalog in dem Pfad ,PROFIBUS-DP' per Drag & Drop mit der Maus anklicken und zum Mastersystem ziehen. (→ PROFIBUS DP → ET 200S → IM151-1 HF → 6ES7 151-1BA00-0AB0).

HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) ET2005_CP]		
0 UR 1 PS 307 2A 2 CPU 314 3 IntexDC24V 4 DitexDC24V 5 DO18xDC24V 6 R CP 342.5 7 R 9 10	Sychem: Profit Standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Image: Construction of the standard Image: Image: Construction of the standard Im	- IX nt nt
PROFIBUS-Adresse Image: Baugruppe Bestellnummer Firmware Diagnoseadresse Ko	B → M H151-1 Standard B → M H151-7 CPU B → M H151-7 CPU F0 B → M H151-7 F-CPU B → M H151-7 F-CPU B → M H151-7 F-CPU B → M H151-7 F-CPU	-
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	6657 151-18A00-0A80 Interfacemodul IM151-1 für ET 200S Elektronikmodule, Sendefähigkeit für direkten Datenaustausch, unterstützt Taktsynchronität	<u>کر</u>

17. Beim Eintragen des Slaves erscheint folgendes Fenster, in dem Sie dem Slave eine PROFIBUS- Adresse zuordnen müssen. Diese muss identisch sein, mit der die Sie an den Schaltern der IM151-1 HF eingestellt haben. (\rightarrow 3 \rightarrow OK)

Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle L-16D1/16D0	O DP	×
Allgemein Parameter		
Adresse: 3		
Übertragungsgeschwindigkeit: 1.5 Mbit/s		
<u>S</u> ubnetz:		
nicht vernetzt	Nen	
PROFIBILIS(1) 1.5 Mbit/s	<u>11</u> 990	
PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	<u>E</u> igenschaften	
PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	<u>E</u> igenschaften	
PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	<u>Eigenschaften</u>	
PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	<u>E</u> igenschaften	
PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	<u>Eigenschaften</u>	
PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	Eigenschaften	





18. Aus dem Hardwarekatalog können nun alle weiteren Baugruppen ausgewählt und in der Konfigurationstabelle eingefügt werden, die auch in Ihrer realen ET200S gesteckt sind. Dazu müssen Sie auf die Bezeichnung der jeweiligen Baugruppe klicken, die Maustaste gedrückt halten und per Drag & Drop in eine Zeile der Konfigurationstabelle ziehen. Wir beginnen mit dem Powermodul ,**PM-E DC24V...48V/AC24...230V**' das auf Steckplatz 1 gezogen wird. (→ PROFIBUS-DP → ET 200S → IM151-1 HF → PM → PM-E DC24V...48V/AC24...230V)



 Im nächsten Schritt ziehen wir das digitale Eingangsmodul ,2DI DC24V ST' auf den zweiten Steckplatz . Dabei können Bestellnummer und Version auf der Baugruppe abgelesen werden. (→ PROFIBUS-DP → ET 200S → IM151-1 HF → DI → 2DI DC24V ST)





20. Dann ziehen wir das digitale Ausgangsmodul **,4 DO DC24V/0,5A ST'** auf den dritten Steckplatz . Dabei können Bestellnummer und Version auf der Baugruppe abgelesen werden. (\rightarrow PROFIBUS-DP \rightarrow ET 200S \rightarrow IM151-1 HF \rightarrow DO \rightarrow 4 DO DC24V/0,5A ST)





 Adressen der Ein- und Ausgänge an der ET 200S können nun notiert werden (Hier: E 0.0...0.1/A 0.0...0.3). Eine automatische Adressvergabe erfolgt in der Reihenfolge wie die Slaves eingetragen wurden.



Hinweis: Die hier angegebenen Adressen sind die Ein-/ Ausgangsadressen innerhalb des Kommunikationsprozessors. Im Programm der CPU kann nicht direkt auf diese Adressen zugegriffen werden. Zuerst müssen dann noch über FC-Bausteine die Ein-/Ausgangsadressbereiche in Adressbereiche der CPU übertragen werden.

Die Konfigurationstabelle wird nun durch jeweils einen Klick auf " und " zuerst gespeichert und übersetzt und dann in die SPS geladen. Dabei sollte der Schlüsselschalter an der CPU auf Stop

HW Konfig -	[SIMATIC 300(1) (Konfigur arbeiten Einfügen Zielsysten	'ation) ET2005_CP] n Ansicht Extras Fenster	Hilfe						<u>_ </u> _ # ;
									_ تحديد
		aden in Baugruppe							 ×
1 0 UR	PS 307 24						Suchen:		mt m.
	CPU 314	PROFIBUS(1): DP-M	astersystem (180)				Profil:	Standard	
	0016x0C24v 2P 342-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				Adressen pa	_ ▶ cken		- DO - 200 AC24 - 200 DC24 - 200 NO10 - 200 NO10 - 200 NO10	I230V/1A IV/0.5A HF IV/0.5A ST IV/0.5A ST IV/0.5A ST IV/2A HF IV/2A HF IV/2A ST IV/2A ST
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	K		4F-D0 D0	24V/2A
$\left \frac{1}{2} \right $	PM-E DU24/48V/ AU24/23	CES7 138-4CBTU-UABU	0.0.01			-		🚽 📕 4 F-DO DO	C24V/2A
2	4D0 DC24V 31	6ES7 132-48D01-0440	0.00.1	0.0.03				4D0 DC24	4V/0,5A ST
4	1000000000000			0.00		-		4D0 DC24	1V/0,5A ST
5								400 0024	+V72A 51
6									
7 8 9						-	6ES713 Digitalau unterstüt	2-48D01-0AA0 Isgabemodul D0 4xDC24V zt Taktsynchronität	//0.5A, Standard,
		10 Xe	***	·			J		

stehen ! (\rightarrow 🔛 \rightarrow 🛍

Laut aktuelle Station in Lauespeicher der aktuellen baugroppe.

22. Die CPU 314 wird dann als Zielbaugruppe des Ladevorgangs bestätigt. (\rightarrow OK)

bauyiuppe	Träger	Steckplatz
CPU 314	0	2
Alles markieren		





23. Im folgenden Dialog kann man sich die angeschlossenen Geräte im Netz ,Anzeigen' lassen . Die Teilnehmeradresse der CPU im MPI- Netz wird dann angewählt. Sind Sie nur mit einer CPU verbunden, so können Sie mit ,OK' übernehmen. (→ Anzeigen → OK)

ilnehmeradr	esse auswählen		D CDU 014	
Jber weiche 1 e	ilhehmeradresse is	t das PG mit der	Baugruppe CPU 314	Verbunden?
Baugruppenträg	jer: 0 🚍			
Steckplatz:	2 🔄			
Zielstation:	🖲 Lokal			
	C Über Ne	tzübergang zu ei	reichen	
Anschluß an Z	Zielstation eingeber	1:		
MPI-Adresse	Baugruppentyp	Stationsname	Baugruppenname	Anlagenkennzeichen
2	CPU841-0			
rraichbara Tail	nehmer:			
Indiciribate i di				
		1	1	
		Anzeigi	en	
				. 1

24. Nachdem die Hardwarekonfiguration geladen wurde, kann mit der Erstellung des Programms begonnen werden. Aus dem **,SIMATIC Manager'** muss man nun den Baustein **,OB1'** mit einem Doppelklick öffnen (\rightarrow OB1)





 Optional die Eigenschaften des OB1 zur Dokumentation eintragen und mit ,OK' übernehmen. (→OK)

igenschaften - Organis	ationsbaustein		×
Allgemein - Teil 1 Allgen	nein - Teil 2 Aufrufe Attribute		
Name:	OB1		
Symbolischer Name:			
Symbolkommentar:			
Erstellsprache:	AWL		-
Projektpfad:			
Speicherort des Projekts	c D:\0_S7_Projekte\ET200S_C		
Erstellt am:	Code 21.08.2006 21:27:19	Schnittstelle	
Zuletzt geändert am:	07.02.2001 15:03:43	15.02.1996 16:51:12	
Kommentar:	"Main Program Sweep (Cycle)"		<u> </u>
			*
ОК		Abbrechen	lilfe



Die Übertragung der Datenbereiche für die Ein- und Ausgänge der PROFIBUS DP- Slaves wird durch programmierte FC-Bausteinaufrufe seitens des Anwenderprogramms angestoßen. Diese FCs überwachen auch die erfolgreiche Ausführung.

Die für die Kommunikation notwendigen FC-Bausteine sind in der Bibliothek **"SIMATIC_NET_CP"** abgelegt. Um diese Funktionen zu verwenden, müssen diese in das "eigene" Projekt eingebunden (kopiert) werden.

Der FC-Baustein **DP-SEND** überträgt Daten vom Anwenderprogramm in der CPU zum PROFIBUS - CP. Je nach Betriebsart des PROFIBUS -CP hat der DP-SEND folgende Bedeutung:

• Bei der Verwendung im DP- Master

Der Baustein übergibt die Daten eines angegebenen DP- Ausgangsbereiches an den PROFIBUS -CP zur Ausgabe an die dezentrale Peripherie.

Bei der Verwendung im DP- Slave

Der Baustein übergibt die Daten eines angegebenen DP- Datenbereiches der CPU in den Sendepuffer des PROFIBUS -CP zur Übertragung an den DP- Master.

Beim Aufruf des FC-Bausteins DP-SEND müssen nacheinander folgende Parameter eingegeben werden:

Name	Тур	Wertebereich	Bemerkung
CPLADDR	WORD		Baugruppen-Anfangsadresse (kann in STEP 7 der
			Konfigurationstabelle entnommen werden.)
SEND	ANY		Angabe von Adresse und Länge des DP-
			Sendebereichs (die Adresse kann auf E/A-Bereiche,
			Merkerbereiche und Datenbaustein- bereiche
			verweisen)
DONE	BOOL	0: -	Zustandparameter zeigt an, ob der Auftrag fehlerfrei
		1: neue Daten	abgewickelt wurde.
ERROR	BOOL	0: -	Fehleranzeige
		1: Fehler	
STATUS	WORD		Statusanzeige



Der FC-Baustein **DP-RECV** empfängt Daten über PROFIBUS-DP. Je nach Betriebsart des PROFIBUS-CP hat der DP-RECV folgende Bedeutung:

- Bei der Verwendung im DP- Master Der Baustein übernimmt Prozessdaten der dezentralen Peripherie sowie Statusinformationen in einen angegebenen DP- Eingangsbereich.
- Bei der Verwendung im DP- Slave Der Baustein übernimmt die vom DP- Master übertragenen DP- Daten aus dem Empfangspuffer des PROFIBUS -CP in einen angegebenen DP- Datenbereiches der CPU. Beim Aufruf des FC-Bausteins DP-RECV müssen nacheinander folgende Parameter eingegeben werden:

Name	Тур	Wertebereich	Bemerkung
CPLADDR	WORD		Baugruppen-Anfangsadresse (kann in STEP 7 der
			Konfigurationstabelle entnommen werden.)
RECV	ANY		Angabe von Adresse und Länge des DP-
			Empfangsbereichs (die Adresse kann auf E/A-
			Bereiche, Merkerbereiche und Datenbaustein-
			bereiche verweisen)
NDR	BOOL	0: -	Der Zustandsparameter zeigt an, ob neue Daten
		1: neue Daten	übernommen wurden.
		übernommen	
ERROR	BOOL	0: -	Fehleranzeige
		1: Fehler	
STATUS	WORD		Statusanzeige
DPSTATUS	BYTE		DP- Statusanzeige



26. Mit 'KOP, AWL, FUP- S7 Bausteine programmieren' haben Sie jetzt einen Editor, der Ihnen die Möglichkeit gibt Ihr STEP 7-Programm entsprechend zu erstellen. Hierzu ist der Organisationsbaustein OB1 mit dem ersten Netzwerk bereits geöffnet worden. Um Ihre ersten Verknüpfungen erstellen zu können müssen Sie das erste Netzwerk markieren. Jetzt können Sie Ihr STEP 7- Pogramm schreiben. Einzelne Programme werden in STEP 7 üblicherweise in Netzwerke unterteilt. Sie öffnen ein neues Netzwerk, indem Sie auf das Netzwerksymbol klicken.

Hier werden in Netzwerk 1 mit dem Baustein ,DP_RECV' die Eingänge der DP- Slaves eingelesen. Diesen Baustein können Sie im Katalog aus der ,Bibliothek', Bausteine' in Ihr Netzwerk ziehen. (\rightarrow Bibliotheken \rightarrow SIMATIC_NET_CP \rightarrow CP 300 \rightarrow FC2 DP_RECV)

In Netzwerk 3 werden mit dem Baustein ,DP_SEND' die Ausgänge der DP- Slaves beschrieben. Diesen Baustein können Sie im Katalog aus der ,Bibliothek',Bausteine' in Ihr Netzwerk ziehen. (\rightarrow Bibliotheken \rightarrow SIMATIC NET CP \rightarrow CP 300 \rightarrow FC1 DP SEND)

KOP/AWL/FUP - [OB1 -- ET2005_CP\SIMATIC 300(1)\CPU 314] - 0 × Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster _ 8 × XX OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)" 1000 Netzwerk 1 : Eingänge der PROFIBUS DP- Slaves einlesen 🎁 Bibliotheker • "DP RECV" //FC2 CALL Standard Library CPLADDR :=W#16#120 RECV :=P#E 64.0 BYTE 1 NDR :=M99.0 //Baugruppenanfangsadresse des CP aus der Hardwarekonfiguration //Adressbereich für die Eingänge der DP-Slaves SIMATIC_NET_CP //Kontrollbit ERROR :=M99.1 STATUS :=MW95 //Fehlerbit //Statuswort //Statusbyte FB2 IDENT CP 300 - FB3 READ CP_300 - FB4 REPORT CP_300 DPSTATUS: =MBS - ← FB5 STATUS CP_300 - ← FB6 WRITE CP_300 erk 2: Anwenderprogramm FB8 USEND CP300PBK E 64.0 64.1 //Taster Anwahl 1 - 🕞 FB9 URCV CP300PBK υ E //Taster Anwahl 2 FB12 BSEND CP300PBK ð 64.0 //Anzeigelampe FB13 BRCV CP300PBK erk 3 : Ausgänge der PROFIBUS DP- Slaves beschreiben FB15 PUT CP300PBK FB55 IP_CONFIG CP_300 CALL "DP_SEND" //FC1 CALL "DP_SEND" CPLADDR:=W#16#120 SEND :=P#A 64.0 BYTE 1 DONE :=M89.0 ERROR :=M89.1 STATUS :=MW85 FC1 DP_SEND CP_300 ngsadresse des CP Hardwarekonfiguration //Baugruppenanfangsadresse des CP aus der Hard //Adressbereich für die Ausgänge der DP-Slaves FC2 DP RECV CP 300 //Statusbit //Fehlerbit DP RECV/CP 300 Ŧ. //Statuswort Programmelemente ۶ſ × 【 ▲ ▶ ▶ 】 1: Fehler 入 2: Info 人 3: Querverweise 入 4: Operandeninfo 入 5: Steuern 入 6: Diagnose 入 7: Vergleich 9 offline Abs < 5.2 Nw 2 Ze 4 Einfa Änd Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten

Den Organisationsbaustein OB1 jetzt noch speichern , \square , (\rightarrow \square)





STEP7- Programm im OB1:

Netzwerk 1 : Eingänge der PROFIBUS- DP- Slaves ins PAE ab EB64 einlesen					
CALL "DP_REGV"		//FG2			
CPLADDR	:=W#16#120	<pre>//Baugruppenanfangsadresse des CP aus //Hardwarekonfiguration</pre>			
RECV	:=P#E 64.0 BYTE 1	//Adressbereich für die Eingänge der DP- Slaves			
NDR	:=M99.0	//Kontrollbit zur Auftragsbearbeitung			
ERROR	:=M99.1	//Fehlerbit			
STATUS	:=MW95	//Statusanzeige zu Diagnose- und Fehlerbit			
DP-STATUS	:=MB97	//Statusbyte zur PROFIBUS- Verbindung			
Netzwerk 2 : Anwenderprogramm					
U E 64.0		//Taster Anwahl 1			
U E 64.1		//Taster Anwahl 2			
= A 64.0		//Anzeigelampe			
Netzwerk 3 : Ausgänge der PROFIBUS- DP- Slaves aus dem PAA ab AB64 beschreiben					
CALL "DP_SEND"		//FC1			
CPLADDR	:=W#16#120	//Baugruppenanfangsadresse des CP aus			
		//Hardwarekonfiguration			
SEND	:=P#A 64.0 BYTE 1	//Adressbereich für die Ausgänge der DP- Slaves			
DONE	:=M89.0	//Statusbit zur Auftragsbearbeitung			
ERROR	:=M89.1	//Fehlerbit			
STATUS	:=MW85	//Statusanzeige zu Diagnose- und Fehlerbit			



Hinweis: Dabei wird hier eine ET200S mit 1 Byte Eingangsdaten und 1 Byte Ausgangsdaten über einen CP342-5 DP auf Steckplatz 6 (Baugruppenanfangsadresse Dezimal: 288 / Hexadezimal 120) eingebunden.

Die Eingangsdaten sollen im Eingangsbereich ab EB 64 stehen und vom Ausgangsbereich ab AB 64 sollen die Daten in die ET200S geschrieben werden.

Wichtig ist, das die Daten sämtlicher in der Hardwarekonfiguration definierten DP- Slaves mit den Bausteinen DP_RECV und DP_SEND eingebunden werden, wobei sämtliche DP- Slaves in einem DP_RECV und einem DP_SEND zusammengefasst werden.

Dabei darf der gelesene/geschriebene Bereich auch größer, jedoch nicht kleiner, sein als der Adressbereich der DP- Slaves!!

Die Adressen einzelner Module können der Hardwarekonfiguration entnommen werden.





27. Das STEP 7- Programm muss jetzt noch in die SPS geladen werden. In unserem Fall geschieht dies aus dem **,SIMATIC Manager'.** Dort muss im Ordner ,Bausteine' der **,OB1'** und die FCs

,FC1' und ,FC2' markiert und auf Laden , geklickt werden. Dabei sollte der Schlüsselschalter der CPU auf STOP stehen! (\rightarrow SIMATIC Manager \rightarrow Bausteine \rightarrow OB1 \rightarrow



 $FC1 \rightarrow FC2 \rightarrow \textcircled{1}$

28. Durch Schalten des Schlüsselschalters auf RUN wird das Programm gestartet.