# Document de formation pour une solution complète d'automatisation Totally Integrated Automation (T I A)

# MODULE F2

# Conduite et supervision avec TP170A et ProTool

Ce document a été édité par Siemens A&D SCE (Automatisierungs– und Antriebstechnik, Siemens A&D Cooperates with Education) à des fins de formation. Siemens ne se porte pas garant de son contenu.

La communication, la distribution et l'utilisation de ce document sont autorisées dans le cadre de formation publique. En dehors de ces conditions, une autorisation écrite par Siemens A&D SCE est exigée (M. Knust: E-Mail: michael.knust@hvr.siemens.de).

Tout non-respect de cette règle entraînera des dommages et intérêts. Tous les droits, ceux de la traduction y compris, sont réservés, en particulier dans le cas de brevets ou de modèles déposés.

Nous remercions l'entreprise Michael Dziallas Engineering et les enseignants d'écoles professionnelles ainsi que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document.

# PAGE :

1.	Avant-propos	6
2.	Installer ProTool/Pro	8
2.1	Configuration matérielle requise	8
2.2	Intégration dans Step 7	8
2.3	Sélectionner les langues	9
2.4	Installer ProTool depuis le CD	9
2.5	Installer ProTool depuis le disque dur	10
2.6	Désinstaller ProTool	10
2.7	Démarrer ProTool	10
2.8	Planification avec ProTool/Pro intégré dans Step 7	11
2.8.1	Pré-requis	11
2.8.2	Avantages à l'intégration STEP 7	11
2.8.3	Intégrer des projets ProTool/Pro	11
2.8.4	Démarrer ProTool/Pro intégré	11
3.	Mise en place des projets	12
3.1	Conception matérielle	12
3.2	Configuration système	12
3.3	Etapes à la création d'un projet	13
3.3.1	Démarrer Simatic Manager et créer un nouveau projet	14
3.3.2	Introduire une station Simatic 300 et ouvrir une configuration matérielle	14
3.3.3	Saisir la configuration matérielle et sauvegarder	15
3.3.4	Introduire le Simatic OP et démarrer le logiciel ProTool/Pro	16
3.3.5	Assistant-Projet	17
3.4	Fenêtre de projet	20
3.4.1	Informations dans la fenêtre de projet	20
3.5	Planification d'images	21
3.5.1	Créer une image de base	22
3.5.2	Créer la deuxième image avec le bouton Transfert	26
3.5.3	Planifier le changement d'image	28
3.6	Mettre TP170A en mode transfert	30
3.7	Enregistrer, générer et transférer le projet	30

# PAGE :

4.	Commande de la console de contrôle TP170A
4.1	Eléments sensitifs du TP170A
4.1.1	Boutons
4.1.2	Champs de saisie
4.1.3	Signification des boutons
4.1.4	Saisir des valeurs
4.2	Exemple du réservoir sur le TP170A
5.	Elément d'affichage et de commande avec des variables
5.1	Eléments d'affichage
5.1.1	Eléments d'affichage statiques
5.1.2	Eléments d'affichage dynamiques
5.2	Eléments de commande
5.3	Variables
5.4	Données du problème dans le projet dispositif de remplissage
5.5	Tableau des variables employées
6.	Planification des affichages et des éléments de commande avec des variables
6.1	Planifier des affichages et des éléments de commande dans l'image de base
6.1.1	Planifier l'affichage des barres
6.1.2	Saisir une nouvelle variable
6.1.3	Paramétrer l'affichage des barres
6.1.4	Planifier le bouton d'état
6.2	Planifier le champ de saisie pour la prédéfinition de remplissage
6.2.1	Champ de texte pour la prédéfinition de remplissage
6.2.2	Champ de saisie pour la prédéfinition de remplissage
6.2.3	Créer la variable Objectif avec des valeurs limites pour le champ de saisie
6.3	Planifier le champ d'affichage pour l'état de remplissage
6.3.1	Champ de texte pour l'état de remplissage
6.3.2	Champ d'affichage pour l'état de remplissage
6.4	Concevoir le bouton pour le changement de bouteille
6.4.1	Concevoir un bouton d'état
6.4.2	Planifier la fonction du bouton
6.5	Programme d'exemple sur le projet "Dispositif de remplissage"
6.6	Exemple du dispositif de remplissage sur le TP170A

#### PAGE :

7.	Planification de messages	52
7.1	Fixer un domaine de communication pour les messages de fonctionnement	52
7.2	Saisir les messages de fonctionnement	54
7.3	Générer l'affichage de signalisation pour les messages de fonctionnement	55
7.4	Développer un programme de commande OB1 pour les messages de fonctionnement	56
7.5	Tester les messages de fonctionnement sur le TP170A	57
8.	Planification du compteur de bouteilles	58
8.1	Planifier les champs de texte et d'affichage pour le compteur de bouteilles dans	
	l'image de base	58
8.1.1	Champ de texte Compteur de bouteilles	58
8.1.2	Champ d'affichage Compteur de bouteilles	59
8.2	Concevoir les boutons dans l'image compteur	60
8.2.1	Boutons d'état pour la décrémentation du compteur	60
8.2.2	Concevoir la fonction du bouton	61
8.2.3	Concevoir les boutons "Compteur incrémenter", "Compteur réinitialiser" et "prédéfini :"	63
8.2.4	Concevoir le champ d'entrée pour l'objectif compteur	64
8.2.5	Créer la variable "C_prédéfini " avec des valeurs limites	65
8.2.6	Champ de texte Etat du compteur	66
8.2.7	Champ de sortie Etat du compteur	67
8.3	Extension du programme de commande OB1 au compteur de bouteilles	68
8.4	Tester le compteur de bouteilles sur TP170A	69
9.	Programme de commande du réservoir	70
10.	Actualisation du système opérationnel	72

Les symboles suivants seront utilisés dans ce module :



Information



Test de fonctions sur TP170A



Planification avec ProTool



Indication







Programmation avec Step7

# 1. AVANT-PROPOS



Le Module F2 est attribué du point de vue du contenu à l'unité d'apprentissage ,**Visualisation de processus'**.





#### **Objectif**:

Dans ce module, le lecteur va apprendre comment programmer le logiciel de planification ProTool ainsi que les principales fonctions de la console de contrôle TP170A avec interface intégrée au MPI resp. au Profibus DP.



## Indication pour la documentation

Dans les chapitres sur ce thème, nous expliquons les fonctions principales de la console de contrôle, les données typiques d'un problème sur un appareil d'échantillonnage, ainsi que divers trucs et astuces.

Tous les chapitres sont construits sur le même principe :

- Tout d'abord, nous expliquerons en détail l'exercice à réaliser. Ensuite, nous exécuterons chaque étapes de la planification, représentée par des boîtes de dialogue choisies.
- Dans l'étape suivante, nous ferons un lien avec l'automate programmable.
- Pour terminer, nous vous montrons l'affichage des résultats de la console de contrôle. Vous pourrez ainsi immédiatement contrôler vos résultats après chaque étape de la planification.



## Pré-requis :

Les connaissances suivantes sont requises pour l'étude de ce module :

- Systèmes d'exploitation : Windows 95/98/2000/ME/NT4.0
- Connaissance de base de la programmation d'automate avec STEP7 (Ex : Module A3 Programmation d'automate ,Startup' avec STEP 7)

# i

# Configurations matérielles et logicielles requises :

- PC, système d'exploitation : Windows 95/98/2000/ME/NT4.0 avec
   Minimum : 133MHz et 64Mo RAM, 150 Mo d'espace disponible
  - Optimal : 500MHz et 128Mo RAM, 150 Mo d'espace disponible
- 2 Logiciel STEP7 V 5.x
- **3** Logiciel de planification ProTool V 6.x
- 4 Interface ordinateur MPI (Ex : PC-Adapter)
- 5 Exemple de configuration pour l'automate SIMATIC S7-300 :
  - Bloc d'alimentation : PS 307 2A
  - CPU : CPU 314
  - Entrées numériques : DI 16x DC24V
  - Sorties numériques : DO 16x DC24V / 0,5 A
- 6 Console de contrôle TP170A
- 7 Câble série de Null Modem pour la connexion de TP170A au COM1 de l'ordinateur
- 8 Câble de données MPI resp. Profibus DP pour la connexion à TP170A lors de la commande



ľ

# 2. INSTALLER PROTOOL

#### 2.1 Configuration matérielle requise

Vous trouverez dans le tableau suivant la configuration matérielle requise et recommandée pour le bon fonctionnement du logiciel de planification ProTool :

Matériel	Minimum requis	Recommandé
Système d'exploitation	Windows 98 SE, Windows ME	Windows NT 4.0 SP 6a Windows 2000 SP 2 Pour la planification multilingue : Windows 2000 SP 2 MUI
Processeur	Pentium II, 233 MHz	>= Pentium III, 500 MHz
RAM	64 Mo	>= 128 Mo
Carte graphique	SVGA	SVGA avec accélération matérielle
Résolution	800 x 600 *	800 x 600 *
Disque dur	>= 300 Moctets pour ProTool plus 40 Moctets pour chaque langue supplémentaire	>= 300 Moctets pour ProTool plus 40 Moctets pour chaque langue supplémentaire
Lecteur de disquette	3,5"/1,44 Moctets	3,5"/1,44 Moctets
CD-ROM	Pour installation du logiciel	Pour installation du logiciel



#### 2.2 Intégration dans STEP 7

Si vous avez déjà sur votre ordinateur une version du logiciel de programmation STEP 7 à partir de V4, vous pouvez aussi installer ProTool intégré STEP7.

Cela présente les avantages suivants :

· Vous gérez vos projets ProTool avec SIMATIC Manager, c'est-à-dire avec le même outil de gestion que pour vos projets STEP 7.

• Vous pouvez sélectionner les mnémoniques et les blocs STEP 7 depuis le tableau S7 comme variables. Les types de données et les adresses seront automatiquement insérés.

• ProTool liste toutes les commandes dans votre projet STEP 7 et détermine d'après la sélection d'une commande le paramètre d'adresse correspondant.

· Vous pouvez planifier les messages STEP 7 ALARM\_S et les sortir sur l'appareil de commande.



#### 2.3 Sélectionner les langues

Le programme d'installation vous demande les options et les langues à installer. Si vous souhaitez installer simultanément plusieurs langues, choisissez l'option Personnaliser lors de l'installation. Vous pourrez ensuite changer la langue ProTool, sans avoir à réinstaller ProTool, en choisissant dans le menu de démarrage **Simatic** dans **ProTool CS**, le programme **ProTool Setup**. Vous définissez également la langue qui va être active après l'installation.



#### 2.4 Installer ProTool depuis le CD

Pour installer ProTool procédez de la manière suivante :

- Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Si la fonction Autorun de votre lecteur CD-ROM est activée, l'explorateur démarre automatiquement lors de l'insertion du CD. Sinon, ouvrez l'explorateur vous-même et parcourez le CD pour lancer le programme d'installation install.exe (double-clic).
- 2. Choisissez la langue d'installation sous Language.
- 3. Sélectionnez Installation, installez d'abord ProTool CS et ensuite ProTool RT. Poursuivez l'installation en suivant les instructions apparaissant à l'écran.



#### Indication

Veillez à ce que vous n'employez pas d'espaces dans les noms des chemins lors de l'installation de ProTool RT, dans le cas où vous décideriez d'installer ProTool RT dans un autre répertoire que celui proposé.

- 4. Si vous avez déjà sur votre ordinateur une version du logiciel de programmation STEP 7 à partir de V4, vous pouvez aussi installer ProTool intégré STEP7.
  ProTool vérifie pendant l'exécution du programme d'installation, si STEP 7 est installé sur votre système.
  Si STEP 7 est disponible, vous pouvez choisir d'installer ProTool intégré ou en autonome (Standalone).
- Installez la licence quand elle vous est demandée. Si vous n'avez pas à disposition la licence pendant l'installation de ProTool/Pro Runtime, vous pouvez aussi l'installer plus tard. Pour savoir comment procéder, voir la description dans *Guide de mise en marche de la protection du logiciel.*
- 6. Redémarrez votre PC, afin que tous les enregistrements puissent être mis en place.



#### 2.5 Installer ProTool depuis le disque dur

Pour pouvoir installer depuis le disque dur, copiez tous les dossiers, tous les sous dossiers et tous les fichiers du CD sur le disque dur.



#### 2.6 Désinstaller ProTool

Dans le menu « démarrer » de Windows, vous pouvez ouvrir le **Panneau de configuration** et doublecliquer sur **Ajout/Suppression de programme**. Sélectionnez dans la liste ProTool et vous visualiserez les options installées. Cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.



#### 2.7 Démarrer ProTool

Après l'installation de ProTool, vous trouverez dans le menu de démarrage un dossier Simatic, dans lequel les icônes suivants sont disponibles :

#### ProTool Pro CS V6.0

₽	Appelle l'aide en ligne
<i>l</i> ¢	Démarre le logiciel de Planification
3	Indique les informations actuelles du logiciel de Planification
<b>4</b>	Démarre le programme d'installation pour, par exemple, changer la langue de ProTool, ou encore aiouter des composants.

#### ProTool Pro RT V6.0

<i>(</i> @	Copie le fichier du projet généré dans un format compressé
1¢	Démarre le logiciel de Runtime
3	Indique les informations actuelles du logiciel de Runtime
<b>(6</b> )	Démarre le logiciel de simulation
<b>~</b>	Démarre le chargement



#### 2.8 Planification avec ProTool intégré dans STEP 7

2.8.1 Pré-requis

Si vous utilisez un **SIMATIC S7** comme commande et si vous avez installé le logiciel de planification STEP 7 sur votre système, vous pouvez intégrer ProTool dans STEP 7.



2.8.2 Avantages à l'intégration STEP 7

Puisque vous utilisez la même base de données que STEP 7, vous bénéficiez des avantages suivants :

Vous donnez un mnémonique une seule fois et vous pouvez l'utiliser partout.

#### Indication



Si vous utilisez une instance DB dans le programme STEP 7, alors l'instance FB correspondante doit être définie dans la table des mnémoniques de STEP 7. Si ce n'est pas le cas, ProTool ne vous offrira pas la possibilité de sélectionner ce DB.

En utilisant des variables et des pointeurs de domaines, vous accédez à la table des mnémoniques STEP 7. Les modifications de la table des mnémoniques sont actualisées dans STEP 7. Les données sont synchronisées lors de la génération du projet.

Vous pouvez mettre en œuvre dans STEP 7 un avertissement ALARM\_S et le rendre à l'appareil de service.

Les paramètres de communication de votre commande sont directement appliqués dans votre projet.



#### 2.8.3 Intégrer des projets ProTool

Les projets créés avec ProTool Standalone ne sont pas directement appelables avec SIMATIC Manager. Pour relier de tels projets dans un projet STEP 7, ils doivent être intégrés. Choisissez pour cela l'entrée 'intégrer' du menu fichier. Donnez au projet ProTool dans la configuration STEP 7 un nom différent de celui du projet d'origine.



#### Indication

Inversement, les projets qui sont créés avec ProTool/Pro intégré, doivent en aucun cas être travaillé avec ProTool/Pro Standalone. En effet, sinon, la liaison à la table des mnémoniques de STEP 7 sera perdue.



2.8.4 Démarrer ProTool intégré

Démarrez ProTool directement sous Windows. Ouvrez une boîte de dialogue dans le menu **Fichier** puis **Nouveau**. Dans celle-ci, choisissez un projet STEP 7 et reliez le à un projet ProTool/Pro. Ensuite sélectionnez l'appareil de service.

Démarrez ProTool via Simatic Manager, introduisez dans votre projet un SIMATIC OP. Double-cliquez sur l'icône de la fenêtre projet pour démarrer automatiquement le programme.

1

# 3. MISE EN PLACE DES PROJETS

# 3.1 Conception Matérielle

Dans notre programme d'exemple du dispositif de remplissage, nous utilisons un appareil de programmation avec le logiciel de planification ProTool V6.x et la console de contrôle TP170A. Le dispositif de remplissage va être commandé par SIMATIC S7-300. La configuration matérielle de la commande est décrite au point 3.3.3.





#### 3.2 Configuration système

On va créer une visualisation de processus avec l'appareil programmable à l'aide du logiciel de planification ProTool. Les données seront ensuite transmises dans la console de contrôle. La liaison entre le PG et le TP est seulement nécessaire pendant la phase de planification. La communication entre les appareils de commande et les machines ou le processus s'effectue au moyen de **variables** par la commande. La valeur d'une variable est écrite dans un espace mémoire (Adresse) de la commande, d'où elle sera lue par l'appareil de commande.

# 1

# 3.3 Etapes à la création d'un projet

Pour créer un projet, procédez comme suit :

- 1. Démarrez Simatic Manager et mettez en place un nouveau projet
- 2. Introduisez une station SIMATIC 300 et choisissez le matériel (Hardware)
- 3. Saisissez la configuration matérielle et enregistrez
- 4. Insérez une station SIMATIC OP par le menu Insérer
- 5. Double-cliquez sur l'OP introduit (ProTool/Pro démarre alors)
- 6. L'assistant projet vous conduit à travers plusieurs boîtes de dialogue

#### - Sélectionnez l'appareil cible

Vous trouverez dans les répertoires un choix d'appareils cibles

## - Sélectionnez la commande

Sélectionnez un protocole pour votre commande. Seuls les protocoles compatibles avec votre appareil de commande sont affichés.

#### - Configurez les paramètres

Vous pouvez sélectionner la commande de votre configuration matérielle dans MPI.

L'assistant projet vous offre la possibilité de saisir un récapitulatif d'informations concernant votre projet. Actionnez le bouton **Terminer**, la fenêtre du projet s'ouvre alors.

Dans la suite, on se basera sur l'exemple d'un réservoir à remplir, et on suivra la manière de procédé proposée ci-dessus en l'illustrant à l'aide de schémas.



3.3.1 Démarrer Simatic et créer un nouveau projet

Créez un nouveau projet avec le nom "Réservoir".

TAMAN .	Chemin d'accès	<u> </u>
0121w01_02_Jo_Michael 0221w01 0421ws01-02 Jan H 0921ws2001_2002_Chris_Ra 13PBADR 414_2DP_CP443_1 414_2XJ00 417_4P_CP443_1	C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S C:\Siemens\Step7\S	7proj\0121w01_ 7proj\0221w01 7proj\0421ws01 7proj\0921ws20 7proj\13pbadr 7proj\414_2dp_ 7proj\414_2xj0 7proj\417_4p_c ▼
		Туре:
oma		[Destate ]
om: eservoir		Fiolec
<u>o</u> m : eservoir estination (chemin) :		



3.3.2 Introduire une station SIMATIC 300 et ouvrir une configuration matérielle

1. Choisissez une Station SIMATIC-300 Station dans le menu Insertion.

- 2. Cliquez sur la Station SIMATIC-300 introduite dans la fenêtre projet.
- 3. Double-cliquez sur Matériel.

⊡ 🞒 reservoir SIMATIC 300(1)	Dù Matériel	

# SIEMENS



3.3.3 Saisir la configuration matérielle et sauvegarder

i

On configurera le matériel de notre exemple de programme de la manière suivante :

- 1. PS 307 2A (6ES7 307-1BA00-0AA0)
- 2. CPU 314 (6ES7 314-1AE01-0AB0)
- 3. Reste libre
- 4. DI16xDC24V (6ES7 321-1BH00-0AA0)
- 5. DO16xDC24V/0,5A (6ES7 322-1BH00-0AA0)
- 6. AI4/AO2x8/8Bit (6ES7 334-0CE00-0AA0)
- 7. Activez le MB100 dans les propriétés de la CPU comme mémoire clignotante.

HW Config - [SIMAT	TC 300(1) (Configuration) reservoir]	
	and the systemetic and the second sec	그뜨고
Pri Di UB	opriétés - CPU 314 · (R0/52)	•
1 PS 30;	Alarmes Alarmes horaires Alarmes cycliques Diagnostic/Horloge	
2 CPU 3 3 4 DI16xE 5 D016x 6 AI4/AC 7	Désigna       Général       Paramètres         Adresse :       Image: Si vous sélectionnez un sous-réseau, l'adresse libre suivante est proposée.         Adresse la plus élevée :31	
8 9 10 11	No de rr     Vitesse de transmission :187,5 kbits/s       Nom :     Sous-réseau :       Interfs     Mon connecté ···       Type     Nouveau	(Om4, Ex
(0) UR Emplacement	Adres Conn Commer	RTD, Ex
1 2 3 4 5 6 7 8 9	OK Abbrechen Hilfe	2Bit 1/8Bit 1/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit ↓/8Bit



# Indication

Si vous reliez votre CPU dans la boîte de dialogue **Propriétés de l'interface MPI** avec un réseau MPI, vous pouvez ensuite accéder directement à la commande, sans pour autant avoir à configurer le paramètre.

# SIEMENS



3.3.4 Introduire le SIMATIC OP et démarrer le logiciel ProTool/Pro

On peut insérer un **SIMATIC OP** dans le menu **Station** du menu **Insertion**, si le logiciel ProTool a été choisi dans l'installation du pack de programme STEP 7.

- 1. Insérez SIMATIC OP.
- 2. Double-cliquez sur l'OP1 inséré.







- 3.3.5 Assistant projet
- 1. Sélectionnez le TP170A comme appareil cible et cliquez sur Suivant.

(24PTCFMENT)	<ul> <li>➡ Afficheurs graphiques</li> <li>➡ Pupitres tactiles</li> <li>➡ Systèmes basés sur Windows</li> <li>➡ Panels</li> <li>➡ TP1704</li> </ul>	*
	- TP170B MONO - TP170B COLOR - TP270 6" - TP270 10" - OP170B - OP270 6" - OP270 10"	

2. Cliquez sur Paramètre dans la fenêtre de sélection de la commande.



Le nom de commande et le protocole sont préremplis par l'intégration avec Step7.

3. Configurer les paramètres



Avant tout, on doit relier l'OP au réseau via MPI. Après la sélection de la CPU, il est seulement possible de configurer les paramètres par ceux de l'OP.



Confirmez la saisie par **OK**. Cliquez sur **suivant** dans la fenêtre de sélection de commande.

SIMATIC 57 - 300/400			×
Connecter l'OP au réseau:	- Paramètres de l'OP		
	Interface :	IF1 B 💌	OK Annuler
	<u>A</u> dresse:	1	······································
	Seul maître sur le bus:	ঘ	
Sélect. partenaire communic. /liste symbolique	Utiliser le routage	<u></u>	
- Définissez le paramètre vous-même -	Profit	P	
E MPI(T) CPU 314 (Programme S7(1))	⊻itesse de transmission :	187,5 💌	
	Paramètres du partenaire		
	Adresse:	2	
	Rack :	0	
	Fonctionnement cyclique:		



# Indication

La communication de la commande avec la console de contrôle est définie ici. Dans notre exemple de programme, la liaison est créée par l'interface MPI.





# 5. Récapitulatif

	<u>Projet</u> :	_0₽1
	Appareil cible :	TP1704
	<u>A</u> uteur :	
	Description de l'inst	allation :
1		

Cliquez sur Terminer.

# 3.4 Fenêtre de projet

Dans la fenêtre de projet, les **types d'objet** que vous pouvez utiliser sont affichés à gauche tandis qu'à droite, se trouvent les **objets** eux-mêmes. Les types d'objets utilisables sont dépendants de l'appareillage. Les objets individuels, nécessaires à votre travail, sont liés directement avec les outils correspondants dans ProTool.

1

i

3.4.1 Informations dans la fenêtre de projet

Les données d'un projet ProTool sont rangées dans le format **Objets**. Les objets sont disposés à l'intérieur du projet sous une structure arborescente. Observez dans la fenêtre de projet les types d'objet qui appartiennent au projet et que vous pouvez planifier pour l'appareil de service choisi. La fenêtre de projet est comparable à l'explorateur sous Windows. Les types d'objet contiennent les objets avec des propriétés ajustables.

La fenêtre de projet est construite de la manière suivante :

#### Le titre contient le nom du projet.

Dans la partie gauche de la fenêtre, les **types d'objet** planifiables (en fonction de l'appareil de service) sont affichés, dans la partie droite, les objets produits.





## Indication

Si vous agrandissez la fenêtre de projet, les cartes de registre situées vers le bord inférieur de la fenêtre ouverte sont masquées afin de changer de fenêtre plus facilement.

Avant-propos Installation Créer projet Commande Image1 Messages Image2 Programme Actualisation système

Document de formation T I A Edition : 05/2004 ; fr : 06/2005 i

# 3.5 Planification d'images

Une image se compose de parties statiques et dynamiques. Les parties statiques, par ex le texte et les graphiques, ne sont pas actualisées par la commande.

Les parties dynamiques sont liées à la commande et visualisent les valeurs actuelles depuis la mémoire de la commande. La visualisation peut s'effectuer sous forme de signes alphanumériques, de courbes et de barres. Les parties dynamiques sont aussi les saisies de l'appareil de commande, qui sont écrites dans la mémoire de la commande. La liaison à la commande s'effectue par les **Variables**.

Dans notre projet de réservoir, on doit créer 2 images.

#### Image de base

On représentera le dispositif complet dans la première image, aussi appelée image de démarrage. Le remplissage des bouteilles doit être effectué par l'ouverture du clapet d'admission via un bouton. Les informations de remplissage, l'état de remplissage et le nombre de bouteilles remplies, doivent être affichés. Une fenêtre d'avertissement doit signaler les avertissements de fonctionnement. En outre, un bouton doit permettre d'aller dans la deuxième image.

#### Compteurs

Dans la deuxième image, on peut mettre en place un compteur de bouteilles. A l'aide d'un bouton, il est possible de mettre une valeur par défaut au compteur ou le corriger. Par le bouton "Retour", on repasse à l'image de base. Par le bouton "Transfert", on peut faire passer la console de contrôle en mode de transfert.



#### Indication

On ne traitera pas encore des fonctions de commande du dispositif de remplissage dans ce paragraphe. On ne crée que les images et on ne programme que les fonctions de commutation entre les différentes images, ainsi que le passage en mode de transfert.



3.5.1 Créer une image de base

3.5.1.1 Insérer une image



Pour créer une nouvelle image, cliquez sur **Images** dans la fenêtre de projet. Vous avez plusieurs possibilités pour insérer une image. Vous pouvez en cliquant avec le bouton droit de la souris **insérer une nouvelle image** ou en double-cliquant sur la moitié droite de la fenêtre pour ouvrir une nouvelle image. La manière de procéder via le menu Insérer est décrite ci-dessous :



- 1. Cliquez sur **Images**.
- 2. Ouvrez le menu Insertion.
- 3. Cliquez sur Image.
- 4. Agrandissez la fenêtre. (•)

Image     Image       Image     Image       Image     Image       Image     Image       Image     Image	Image: Pranzösisch (Frankreich)         Image:
Champ de texte     Champ de	
Zones de comm Afficheur de messag	es simplifié SIMATIC PANEL
Objet(s) 0	



#### Indication

La manière de procéder pour l'insertion d'image décrite ci-dessus est aussi employée pour l'insertion de variables, de commandes etc. On doit simplement au préalable cliquer sur par ex. variables.



3.5.1.2 Charger une image d'arrière plan



L'image de base doit représenter le dispositif complet. Une image du dispositif se trouve sur la disquette et doit être insérée dans l'image de base comme objet graphique. L'insertion d'objets graphiques est seulement possible si vous avez sur votre ordinateur un programme d'objet graphique.

- 1. Cliquez sur l'icône Graphique 🗾 et tirez une fenêtre graphique sur l'écran.
- 2. Sélectionnez Créer à partir d'un fichier et cliquez sur Parcourir.
- 3. Parcourez le lecteur de disquette et sélectionnez le fichier Anlage.jpg ou Anlage.bmp.
- 4. Cliquez sur **Ouvrir**.
- 5. Confirmez avec OK.

SIMATIC ProTool Pro ES DEM	0 - [Image - Ptc_t - 0P 1]	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Konne Systemeticke optione Fereine      Kernetre      Kernetre	ાવિલ્લ 💠 😽
伊期朝姑岐  州王	in 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<b><u>g</u></b> 9.
SIEMENS	SIMATIC PANEL	
× ¥A≅ ■ * *	Instrementalle originale 🛛 🖓 Vauatser	





3.5.1.3 Saisir le titre

- 1. Réglez le facteur de zoom sur 200%.
- 2. Cliquez sur **A** afin de pouvoir saisir un champ de texte.
- 3. Agrandissez avec le curseur de la souris une fenêtre jusqu'à la taille souhaitée pour le titre.
- 4. Saisissez le nom "DISPOSITIF DE REMPLISSAGE".
- 5. Placez vous en mode Indication en cliquant sur le bouton
- 6. Ouvrez les propriétés du champ de texte avec le bouton droit de la souris sur le champ de texte.
- 7. Mettez l'alignement sur Centré sous l'option Généralités.
- 8. Changez la taille de la police de caractère en 14.





SIEMENS

3.5.1.4 Donner le nom de l'image et définir cette image comme image de démarrage

1. Cliquez en bas à gauche sur la carte OP1 pour revenir à la fenêtre du projet.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **nom de l'image** et cliquez sur **Propriétés** dans le menu contextuel qui apparaît alors.

- 3. Saisissez le nom de l'image Image de base.
- 4. Choisissez l'image d'accueil et confirmez avec OK.





3.5.2 Créer la deuxième image avec le bouton Transfert

- 1. Créez une deuxième image et donnez lui le nom "Compteur".
- 2. Placez le focus sur l'image Compteur et mettez le facteur de zoom à 200%.
- 3. Cliquez sur l'icône du bouton d'état
- 4. Tirez avec la souris en bas à gauche un cadre pour les boutons.
- 5. Saisissez "Transfert" comme texte et réglez l'alignement sur Centré.
- 6. Changez dans la **police de caractère** la taille de la police à **12**

SIMATIC ProTool/Pro ES DFMO - [Image - C	onnøkeur OP1] Gble Options Fenêtre ?	_   × _ & ×
0 6 8 6 7 6 7 6 7	💼 🖃 😒 🕅 Französisch (Frankreich) 💽	200% 🖸 Q. Q. Q.   :::   📽
即招羿益转  川王 田臣  點	¶a ∏ahoma 💌 14 ⊻	GISB
177 17	Bouton d'état	?×
	Generalités Police Couleur Fonctions Position	Nom Validation
	Type: Bouton poussoir	Affichage
	Heprésentation : Texte	- Largeur du tocus : 1 📑
	Texte	- Alignement
	Transfert	C <u>G</u> auche
		• Centre
		C <u>D</u> roite
		C <u>H</u> aut
		Centre
		5 Bas
Transfert		
	<u>OK</u>	Annuler Accepter
<u> </u>		
📃 OP 1 🥂 imagedeba 🐼 Compteur	a	The second se
🗏 🕏 🗚 🖾 🗖 🐂 🔀 🖬 🛄		
Actionnez <f1> pour obtenir de l'aide</f1>	Zone principal	e Französisch (Frankreich) TP170A



- 7. Cliquez sur la carte Fonctions.
- 8. Choisissez l'évènement sur Appuyez.

9. Cliquez dans la fenêtre de sélection d'objet pour développer le répertoire. Commutez et sélectionnez **Changement\_de\_mode**.

- 10. Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le mode de fonctionnement Transfert.
- 11. Fermez la fenêtre ouverte avec OK.

Généralités Police Coulei	ur Fonctions Posi	ion Nom Validation	<u>:*</u> *	) 💽 🛛 2002 💽 📿 🤆	2.Q.  ::  1 
Appuyer (1) Changement_de_mode Mode de fonctionr Paramètre - C	# revenement :	Paramètres Effacer	<u>?</u> ×	aures fonctions Basculer Changement_de_mode Calculer Edition de bits mages Mot de passe Réglage système	
Paramètres Mode de fond	stionnement : ionnement : Transfe	Vəleur Transfert rt	ar P XX e	Foutes les fonctions ige le mode de fonctionnement areil. pouvez permuter entre : en lign transfert.	de 🔺
0 = en figne 1 = hors figne 2 = transfert	1	OK	Annuler	< Ajouter	Nooveau.
Tran:	sfert				



## Indication

Par le mode de fonctionnement Transfert il est possible de commuter le TP170A en mode Transfert et de procéder ainsi à un transfert de données.



3.5.3 Planifier le changement d'image

3.5.3.1 Paramétrer le changement d'image en image de base.

- 1. Cliquez sur le **bouton d'état** et tirez avec la souris le bord droit de l'écran en haut d'une fenêtre afin d'obtenir la taille souhaitée du bouton.
- 2. Saisissez le texte Retour dans Généralités.
- 3. Changez la taille de la police à 12, par format de police.
- 4. Insérez sous Fonctions le changement d'image vers image de base sur l'évènement Appuyer.
- 4. Fermez la fenêtre avec OK.

SIMATIC ProToel/ProTSDEMO [Image Fichier Editer Affichage Insertion Systè	-Compteur (1911) meCible Options Fenêtre ?	_미× _리×
Bouton d'état	3	1 x ich) 🔹 200% 💌 Q. Q. Q. 🔃 📽
Généralités Pólice Couleur Fonctions Po fonctions sélectionnées pour l'événement :	rsition Nom Validation	
Appuyer (1)		
Sélection five imane N Paramètre - Sélection_fixe_i N Decemètres	Paramètree nage ? X	<ul> <li>B - Calculer</li> <li>B - Edition de bits</li> <li>B - Images</li> <li>Sélection fixe image</li> </ul>
Nom image : Numéro de champ :	imagedebase 0	Sélection_image_précédente Sélection_variable_image
Nom image : jimag I⊽ affich¢ Nom de l'image à appeler	edebase	Appelle une autre image. Cette foriction permet de passer à l'image indiquée et l'objet d'image indiqué dans l'image de base recevra le focus. Pour sélectionner un champ dans la fenêtre permanente, utilisez la fonction
Transfert	OK Annuler Accepter	Retour
OP1 Timagedeba      Compt	eur •	
- 怒 参 A 123 〒   昨 部 盲 (二) ctionnez <f1> pour obtenir de l'aide</f1>		Zone principale Französisch (Frankreich) TP170A



- 3.5.3.2 Paramétrer le changement d'image en image compteur dans l'image de base.
- 1. Cliquez sur le **bouton d'état** it et tirez avec la souris le bord gauche de l'écran en haut d'une fenêtre afin d'obtenir la taille souhaitée du bouton.
- 2. Saisissez le texte >> dans Généralités.
- 3. Changez la taille de la police à 12, par format de police.
- 4. Insérez sous Fonctions le changement d'image vers image compteur sur l'évènement Appuyer.
- 5. Fermez la fenêtre avec OK.





#### Indication

Il est souvent plus simple de copier puis de modifier un bouton déjà réalisé plutôt que de refaire un nouveau bouton à chaque fois.

#### 3.6 Mettre TP170A en mode transfert

Le paramétrage des options pour le mode transfert est seulement possible dans la phase de démarrage de l'appareil de commande. Pendant la phase de démarrage, le menu de démarrage s'ouvre brièvement. Actionnez le bouton *Config*, pour appeler le menu de configuration. Actionnez le bouton Transfert pour passer en mode transfert.

TP170A Loader B x.x.x	×	Torrest of MDUDD	La construction de la construction
Transfert	Configuration	I Permis I à distance	Permis
Démarrer	Contrôle	Taux de Baud 187,5 kB	K I



i

#### Indication

Si la transmission depuis l'ordinateur de planification s'interrompt avec une indication de conflit de compatibilité, le système opérationnel du TP170A doit être rechargé. La manière de procéder est décrite dans le chapitre 10.

i
---

#### 3.7 Enregistrer, générer et transférer le projet

Avant le transfert effectif du projet, le projet doit être tout d'abord sauvegardé et généré. A travers la génération, un fichier exécutable est créé sur le TP170A. Pendant le procédé de génération, des indications, des avertissements et des erreurs relatifs à la planification seront éventuellement affichés.

La configuration des paramètres de transfert est possible par le menu **Transfert** du menu **Fichier**. Ces paramétrages sont à effectuer une seule fois car ces paramètres de transfert sont conservés et ne doivent donc pas être reparamétrés à chaque transfert.



série 💌	
série MPI / PROFIBUS DP	Annule
Connexion	
• COM1 • COM2	
Vitesse de transm. : 115200 💌 bits/s	

1. Enregistrer	2. Générer 3. Transférer	
SIMATIC Protool Pro CD Fichier Editer Afficition Fichier Editer Afficitore TP170A - OP 1 Messages Wessages Wariables	Image debase       1         Image debase       1         Image debase       1         Image debase       1	◑ ⊇║馏 ☎ ╳ ॆः ः ः ि
🚧 Graphiques 	Transfert Etablissement de la liaison au l'app	_×J areil
	Ar	nuler



## Indication

Avant le transfert, une liaison doit être établie avec le câble de données entre le PG et le TP170A ainsi qu'entre le TP170A et la commande.

Si le transfert est terminé, le TP170A passe en haut régime et l'image de démarrage est affichée. La transmission s'est achevée avec succès.

# 4. COMMANDE DE LA CONSOLE DE CONTROLE TP170A

#### 4.1 Eléments sensitifs du TP170A

Les éléments sensitifs sont des éléments de services sensibles au toucher sur l'écran de la console de contrôle, comme par ex. les boutons, les champs de saisie et les fenêtres de message. La manière de les utiliser n'est pas fondamentalement différente de celle des boutons conventionnels. Vous actionnez les éléments sensitifs en touchant l'écran avec un doigt ou un objet.

#### 4.1.1 Boutons



1

1

Les effets 3D permettent de distinguer la représentation de l'état du bouton : actionné ou non actionné. Les images suivantes sont un exemple de représentation pour un état de bouton :



#### 4.1.2 Champs de saisie

Dès que vous touchez le champ de saisie, il apparaît automatiquement un clavier numérique à l'écran afin que vous puissiez saisir des données numériques. Les touches utilisées sont mises en relief tandis que les autres sont affichées comme de simples surfaces. Lors de la fin de la saisie, le clavier se masquera de nouveau automatiquement.

Si vous touchez le champ de saisie, le clavier à l'écran apparaît en retour.

				- 584,966
A	ı	2	3	ESC
В	4	5	6	BSP
С	7	8	9	+1-
D	E	F	0	,
$\leftarrow$	$\rightarrow$	Неір		$\leftarrow$

1	

4.1.3 Signification des boutons

BOUTONS	FONCTION	UTILITE
	Saisir Caractère	Saisir Caractère avec le clavier en minuscules ou majuscules
$\leftarrow$	Décaler Curseur vers la gauche	Décaler le curseur d'un caractère vers la gauche
$\rightarrow$	Décaler Curseur vers la droite	Décaler le curseur d'un caractère vers la droite
cac	Echap (Escape)	Rejeter la saisie et fermer l'image du clavier
←	Entrer (Enter)	Valider la saisie et fermer l'image du clavier
Skrige.	Lancer l'aide (Help)	Appeler l'aide contextuelle
812	Suppression Caractère gauche (Backspace)	Supprimer le caractère précédent le curseur



# 4.1.4 Saisir des valeurs

Saisissez des valeurs numériques par les touches du clavier à l'écran. Si un champ possède déjà une valeur, alors la saisie supprime le premier chiffre. Dès que vous commencez à saisir, vous ne pouvez plus quitter le champ jusqu'à confirmer ou annuler la saisie.

L'alignement des caractères saisis se fait à droite. Lors de la saisie d'un nouveau caractère, tous les caractères déjà présents sont décalés d'une position vers la gauche.

Les caractères non valides déclenchent un message d'erreur. Si le nombre maximum de caractères est atteint, le dernier caractère saisi est remplacé par le nouveau.

Confirmez avec ENTER la valeur saisie et annulez la saisie avec ECHAP. Dans les deux cas. la fenêtre se ferme.

4.2 Exemple du réservoir sur le TP170A

Simatic Panel
MPLISSAGE

En appuyant sur le bouton, on passe à la deuxième image.

SIEMEN	S		
_		Simatic Panel	
		1	
	Transfert	Retour	

#### 5. ELEMENT D'AFFICHAGE ET DE COMMANDE AVEC DES VARIABLES



ľ

#### 5.1 Eléments d'affichage

Avec les éléments d'affichage, vous surveillez les machines ou le dispositif dans l'appareil de commande. Les informations actuelles comme par ex les valeurs pratiques de la commande, les états de fonctionnement et de processus ou les perturbations s'affichent sur l'appareil de commande comme valeur compteur, texte clair ou image.

Il y a, dans ProTool, deux types d'éléments d'affichage à votre disposition :

5.1.1 Eléments d'affichage statiques

Les éléments d'affichage statiques sont des textes et des images qui ne dépendent pas de la commande. Ils ne réagissent pas à des saisies utilisateur et ne peuvent pas être changés pendant la mise en marche de l'appareil de commande. Employez les par ex. pour les images du dispositif, ou pour les explications graphiques ou textuelles des éléments de commandes et des éléments d'affichage dynamiques.

Les éléments d'affichage statiques sont :

- Texte statique
- Graphique



#### 5.1.2 Eléments d'affichage dynamiques

Les éléments d'affichage dynamiques sont liés à la commande par des variables. Ils permettent de visualiser les valeurs courantes depuis la commande, au choix en alphanumérique ou en image. Les éléments d'affichage dynamiques peuvent changer spontanément pendant le fonctionnement de l'appareil de commande sans intervention de l'utilisateur. Employez les pour toutes les tâches ayant un rapport avec la surveillance de processus, de machines ou du dispositif.

Les éléments d'affichage dynamiques sont :

- Champ de saisie, de rendu d'expression
- Histogramme
- Affichage de messages
i

i

#### 5.2 Eléments de commande

Avec les éléments de commande, vous accédez directement au déroulement du processus dans l'appareil de commande.

Vous pouvez par ex définir des valeurs théoriques, déclencher des fonctions, ouvrir des images et acquitter des messages. Vous pouvez protéger vos éléments de commande par un niveau de mot de passe, afin d'empêcher une commande par une personne non autorisée.

Dans ProTool, les éléments de commande suivants sont à disposition :

- Champs de saisie
- Bouton d'état

Vous pouvez signaliser par des attributs dynamiques, comme par ex un changement de couleur ou un clignotement qu'une condition, dans une certaine situation, attend une commande de l'élément de commande. Vous pouvez par là-même masquer et faire apparaître des éléments de commande sur évènement. Vous trouverez une description détaillée des différentes étapes de planification dans l'aide en ligne de ProTool.

#### 5.3 Variables

Une variable a un nom mnémonique et un type de données défini. La valeur d'une variable change pendant l'exécution du programme de commande. On désigne par variable globale une variable **avec** liaison à la commande, et par variable locale, une variable **sans** rapport avec la commande.

#### - Variables globales

Une variable à liaison à commande occupe un emplacement mémoire bien défini dans la commande auquel peuvent accéder en écriture ou en lecture l'appareil de service et la commande elle-même.

#### - Variables locales

Les variables locales n'ont pas de rapport avec la commande. Elles sont seulement disponibles dans l'appareil de commande. Vous pouvez vous servir des variables locales pour par ex pouvoir faire saisir à l'utilisateur des valeurs limites à l'appareil de service.

# 1

i

#### 5.4 Données du problème dans le projet dispositif de remplissage

Dans l'image de base, on doit afficher le remplissage de la bouteille par une barre, ainsi que l'état de remplissage par un champ de texte.

L'utilisateur doit prédéfinir l'état de remplissage de la bouteille dans un intervalle de 20 à 100. On doit pouvoir actionner le clapet d'admission par un bouton.

Le clapet n'a le droit de rester ouvert que jusqu'à ce que l'état de remplissage prédéfini soit atteint ou que l'utilisateur appuie de nouveau sur le bouton pour arrêter le remplissage de manière prématurée. Une fenêtre de messages doit délivrer les messages de fonctionnement.

Le nombre de bouteilles déjà remplies doit être affiché vers le bas de l'image.

Avec un autre bouton, on doit pouvoir procéder à un changement de bouteille.

Dans l'image compteur, l'état compteur du nombre de bouteilles peut être corrigé avec les boutons "Compteur décrémenter", "Compteur incrémenter", "Compteur réinitialiser" et "Prédéfini :".



Image de base

Image du compteur

#### 5.5 Tableau des variables employées

Nom	Nom variables	Format	Adresse
Remplissage prédéfini	Prédéfini	INT	MW60
Etat remplissage	Contenu	INT	MW62
Clapet admission	Clapet	BOOL	A4.0
Nouvelle bouteille	Bouteille	BOOL	M70.0
Compteur décrémenter	C_decr	BOOL	M70.1
Compteur incrémenter	C_incr	BOOL	M70.2
Compteur réinitialiser	C_reinit	BOOL	M70.3
Compteur	Compteur	INT	MW64
Compteur_prédéfini	C_prédéfini	COUNTER	MW66
Compteur_initialiser	C_init	BOOL	M70.4



#### PLANIFIER DES AFFICHAGES ET DES ELEMENTS DE COMMANDE AVEC DES VARIABLES

#### 6.1 Planifier des affichages et des éléments de commande dans l'image de base

L'on doit d'abord planifier un affichage de barres et un bouton d'état.

6.1.1 Planifier l'affichage des barres

- 1. Cliquez sur le bouton **Histogramme** tirez une fenêtre de la bouteille dans l'image.
- 2. Dans Généralités, choisissez la direction vers le haut, définissez une taille de barre minimale de 0 et maximale de 100 et décochez dans Affichage Cadre.
- 3. Cliquez sur l'icône **NOUVEAU** pour de nouvelles variables de valeurs de barres.





- 6.1.2 Saisir une nouvelle variable
- 1. Entrez dans les champs respectifs, les variables Nom, Type, Cycle d'acquisition et Domaine.
- 2. Activez la fonction Lecture permanente sous l'onglet Options.
  - 3. Validez les saisies avec OK.

Nom:	Contenu				
Automate :	PLC_1	•	<u>D</u> omaine	M	
Type:	INT				
Longueur (c	octets]:	1	MW:	62	
<u>C</u> ycle d'acq	uisition [s] :	0.5			
Nambre d'é	enerile	1		🖵 Avec mnér	monia
Symbole:					
			4	Modifier l'inde	8
			¥		



#### Indication

Avec la fonction "Lecture permanente", les variables sont actualisées régulièrement, même si elles ne se trouvent pas dans l'image sélectionnée. Cela est significatif pour les courbes. Une courbe doit la plupart du temps être aussi enregistrée, lorsque l'image n'est pas sélectionnée.



- 6.1.3 Paramétrer l'affichage des barres
- 1. Echangez sur la carte les Axes et enlevez la graduation dans Affichage.
- 2. Fermez la fenêtre avec OK.





### Indication

La barre peut aussi être déplacée avec le curseur du clavier par petits pas.

2.



- 6.1.4 Planifier le bouton d'état
- 1. Cliquez sur l'icône **Bouton d'état** et tirez une fenêtre à l'écran.
  - Réglez le type sur Interrupteur et la représentation sur Texte.
- 3. Saisissez Texte pour le paramétrage comme mode de représentation et choisissez une police de caractère de **10**
- 4. Créez une nouvelle variable avec le nom "Clapet" et fermez la fenêtre en cliquant sur OK.



Généralités IV	aleurs de se	E Fonction	s Doboos	r	
		1.000		1	
Nom:	Clapet				
Automate :	PLC_1	•	<u>D</u> omain	ie: PA	•
Type:	BOOL	•			
Longueur [oc	tets]		PA:	4	
<u>C</u> ycle d'acqui	sition [s] :	0.5	Bit :	0	
Nombre zliélé	mente	T			



#### 6.2 Planifier le champ de saisie pour la prédéfinition de remplissage

- 6.2.1 Champ de texte prédéfinition de remplissage
- 1. Créez un champ de texte **A** avec le nom **"Remplissage prédéfini :**".
- 2. Changez la propriété de la justification en Aligné à droite et Centré.
- 3. Supprimez le cadre avec **Adapter**.
- 4. Changez la taille de la police en **10**.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.



2.



6.2.2 Champ de saisie pour la prédéfinition de remplissage

- 1. Cliquez sur **Champ de saisie** et indiquez un encadrement pour le champ de texte.
  - Paramétrez les propriétés du champ de saisie.
- 3. Cliquez sur **Nouveau** 2 pour la Valeur, afin de créer une nouvelle variable.





- 6.2.3 Créer la variable Prédéfini avec des valeurs limites pour le champ de saisie
- 1. Saisissez les indications pour la variable "Prédéfini".
- 2. Sélectionnez Valeurs de seuil sur la carte.
- 3. Entrez 100 comme constante pour la valeur limite supérieure.
- 4. Entrez **20** comme constante pour la valeur limite inférieure.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.



énéralités Valeurs de seuil	Fonctions Dptions	1
Valeurs de seuil		÷ T
Seuil supérieur :		
100		
Seuil inférieur :		
20	* *	Pas de seuil
		✓ Constante



#### 6.3 Planifier le champ d'affichage pour l'état de remplissage

- 6.3.1 Champ de texte pour l'état de remplissage
- 1. Créez un Champ de texte A sous le nom de "Etat de remplissage :".
- 2. Modifiez, dans les propriétés du champ de texte, l'alignement en Droite et Centré.
- 3. Désélectionnez le paramètre Adapter.
- 4. Modifiez la taille de la police de caractère en 10.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.





6.3.2 Champ d'affichage pour l'état de remplissage

- 1. Cliquez sur **Champ d'affichage** et indiquez un encadrement pour le champ de texte.
- 2. Paramétrez les propriétés du champ d'affichage.
- 3. Choisissez la variable "Contenu" pour l'élément Valeur.







#### 6.4 Concevoir le bouton pour le changement de bouteille

- 6.4.1 Concevoir un bouton d'état.
- 1. Cliquez sur le **bouton d'état** et tirez avec la souris une fenêtre à la taille du bouton souhaitée.
- 2. Saisissez le nom « nouvelle bouteille » dans Généralités.
- 3. Mettez la taille de la police de caractère à 10.
- 4. Cliquez sur l'onglet **Fonctions**.







- 6.4.2 Planifier la fonction du bouton.
- 1. Choisissez l'évènement **Appuyer** et cliquez sur le répertoire **Edition de bits** dans la sélection d'objets.
- 2. Cliquez sur **Mise\_à\_1\_un\_bit**.
- 3. Appuyez sur le bouton **Ajouter**.
- 4. Cliquez dans la fenêtre des paramètres sur NOUVEAU pour insérer une nouvelle variable.
- 5. Créez la variable "Bouteille" (M 70.1) et insérez la.

ASSAULT PROTOBIL	the ES (1998) - (1894)	Interdisting 1	21				_ [] X
unine d'érat				2 X			_15 X
Generalities   Porce	Couleus Fontions Po	shon Num Veld	scon	-/-	CONTRACTOR DE LA		1
innotona adiectorea	espourl'événiment :				<ul> <li>Autres fond</li> <li>Base site</li> </ul>	2000	
Accesser 111	-				H Calculu		
Here à 1 un 1		Deremètres			🗃 Edition de 1	bite	
- Bit :	90	T ATTITUTE -			Mire_6	_0_un_bit	
		£f7acer			Mills a	1 un bit	
					H Images		
					Hist de pas p P	ise .	
					∃ negage a ∃ Touter les 1	fonctions	
		UH:also-full					
_		Disamport			Denna ta valuer turce 80.01	r 1. (TSUE) à une va	🔬 oʻs eldun
P abohavias fonot	ore sélectonnaties	1			(po po pe		
Carlos de Astro							
Perettet	re-Mae a I un int		1			MA 10	2
Perato	éher	Valeur			(0260078)		196908841
Bit		Dapet					
						10	1
					- <00	Л.	
	12164						
-101/	1453		- El calcale				
Wenabh	e mise à 1			-1			
E	Variable				? ×		
	Service the		12.00			1	- 0 m
05	Generalites Valeur	s de seul   Fonction	ns Uptions			_	
	Nom: Bout	eille					
A PO I		1000 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 - 1100 -	2 14	1	1		
rmes <f1> pour d</f1>	Automate :  PLC	1 🔟	<u>D</u> omaine :	M <u>*</u>		Prendosadh (Frankse	sch) 191704 //
	Lype: BOO	L 💌					
	The state		M:	70			
	Longueur (octets)		Bit	10	6		
	<u>Cycle</u> d'acquisition	[\$]: [0.5]	Street.	10			
	Nombre d'éléments	1		Avec m	némonia		
				1			
	Symbole:				11		
			4	Modifier l'in	dex		
		OF.	Annet		renter		
			Annuk	AC	cepter		
s Installation	n Créer projet	Commande	Image1	Message	es Image	2 Program	me Actuali
		Commande	mayel	wessaye	-s inage		ne Aciuali





- 6. Choisissez l'évènement Relâcher.
- 7. Cliquez dans la sélection d'objet sur Mise\_à\_0\_un\_bit.
- 8. Appuyez sur le bouton Ajouter.
- 9. Insérez la variable "Bouteille".
- 10. Fermez la fenêtre avec **OK**.
- 11. Sauvegardez, générez et Transférez votre projet.

sIMATIC ProTool/Pro ES DEMO - [] Iton d'état	Image - imagedebase - NP 1]	-D ?X
Sénéralités   Police   Couleur   Fonction fonctions sélectionnées pour l'événeme Relâcher (1) ☐ Mise_à_0_un_bit ☐ Bit : ✓ afficher les fonctions sélectionnable	ent : Paramètres Effacer Décalage haut Décalage bas	Choix d'objets     Autres fonctions     Basculer     Calculer     Calculer     Edition de bits     Mise_à_0_un_bit     Mise_à_1_ou_0_un_bit     Mise_à_1_un_bit     Images     Mot de passe     Réglage système     Toutes les fonctions      Donne la valeur 0 (FALSE) à une variable de type BOOL
Paramètre - Mise_a_0_ur Paramètres Bit :	N_bit Yaleur. Bouteille	
Bit: F	Bouteille 💽 🔂 🌪	
	*	



#### 6.5 Programme d'exemple sur le projet "Dispositif de remplissage"

Si le clapet d'admission est ouvert, le fluide coule dans la bouteille. Un capteur de remplissage analogique communique à la commande l'état de remplissage de la bouteille. Pour simuler cette fonction, on doit créer un petit programme de commande.

A l'aide d'un compteur qui est incrémenté par le clapet d'admission et par une horloge, on peut simuler

l'état de remplissage de la bouteille. Si l'état de remplissage prédéfini est atteint, le clapet d'admission est refermé. Un changement de bouteille provoque la mise à 0 du compteur.

OB1 : Dispositif de remplissage

Réseau 1 : Couper le clapet d'admission



**Réseau 2** : Compteur d'état de remplissage



Saisissez le programme de commande et transférez le dans la commande de l'automate programmable.



#### SIEMENS Simatic Panel Signatic Panel Signat

#### 6.6 Exemple du dispositif de remplissage sur le TP170A

En appuyant sur la touche ">>" on passe à la deuxième image.



#### 7 PLANIFICATION DE MESSAGES

Le dispositif de remplissage est en lui-même terminé. Par contre, il manque des messages. Les messages contiennent des indications sur le fonctionnement courant du dispositif. On différencie les messages de fonctionnement de ceux de perturbation. Les messages de fonctionnement sont en rapport avec les états d'une machine ou d'un processus alors que les messages de perturbation concernent les alarmes d'une machine ou d'un processus et doivent être traités.



ĭ

#### Indication

Avec la console de contrôle TP170A, on peut seulement mettre en place des messages de fonctionnement.

Avant de pouvoir planifier les messages de fonctionnement, on doit fixer un domaine de communication.



#### 7.1 Fixer un domaine de communication pour les messages de fonctionnement

- 1. Double-cliquez sur **Zones de communication**.
- 2. Sélectionnez les messages de fonctionnement et cliquez sur le bouton "OK".

SIMATTE ProTool/Pro ES DEMO - [Proje Ficher Editer Affichage Inserbon Sys	C-OP-1) témeCible Options Fenêtr	e 7	
	Type N°	Automate	Adresse
- 📼 Variables - 🥩 Graphiques - 🔚 Automates - 📆 Zones de communication	Ajouter un Types <u>d</u> is Date/He Messag	ne nouvelle zone de comm ponibles: eure de l'API es d'évén	OK Annuler
Objet(s) 0 objet(s) s			



SIEMENS

3. Définissez le domaine à partir de MW80 et de longueur 1 mot. Confirmez vos saisies avec OK.

Messages d'évén, 1	<u>? ×</u>
Généralités	f.
Automate : PLC 1	<u>B</u> omaine: M <b>▼</b>
Longueur (mots): 1 Cycle d'acquisition [s] : 1	MW: 80
	🔽 Avec mnémoniq
Symbole:	Modifier (lindex.
	<u> </u>
ОК	Annuler Accepter



### Indication

Un mot se compose de 16 bits. Ainsi 16 messages de fonctionnement peuvent être programmés par Mot. En effet, chaque message de fonctionnement est relié à un bit. Dans notre exemple, le premier message est attribué à l'octet de la mémoire interne M81.0.



#### 7.2 Saisir les messages de fonctionnement

Dans l'exemple du dispositif de remplissage, plusieurs messages de fonctionnement doivent être introduits.

- 1. Ouvrez le répertoire Messages dans la fenêtre du projet.
- 2. Cliquez sur Messages d'événement.

SIMATIC ProTool/Pro CS DEMO - OP ichier Editer Affichage Insertion Sys	1					
0 ଌ 🖬 🥌 🛪 🟠 🌾 🌾	🔉 🖻 🛍 🥪 📯 🔀 Französisch (Frankreich) 💽 🗍 🌿 🛓	(F)				
Projet - OP 1						
🖃 🔚 TP170A - OP 1	Messages					
Messages Messages Wariables	Messages d'événement					
Automates	Messages d'événement - OP 1	1×				
Zones de communication	1 10 20 30	40				
	<sup>01</sup> L'état de remplissage prédéfini est atteint	*				
	<sup>02</sup> Bouteille pleine	-19				
	<sup>03</sup> Saisir l'objectif de remplissage					
	04 Changer de houteille	-				
	05 a bouteille est toutours vide	=				
	106					
	07	_				
	00	_				
	00					
	09					
	10					
	11	- -				
ionnez <f1> pour obtenir de l'aide</f1>	PLC 1: M 81.4 Französisch (Frankreich) TP1	70A				



#### Indication

Dans la bordure inférieure de l'écran, il est indiqué l'octet de la mémoire interne du message de fonctionnement respectif.





- 7.3 Générer l'affichage de signalisation pour les messages de fonctionnement
- 1. Basculez dans l'image de base.
- 2. Cliquez sur l'icône signifiant Afficheur de messages simplifiés et indiquez un encadrement.
- 3. Cochez seulement Texte messages dans l'onglet Colonne.
- 4. Indiquez, dans l'onglet Affichage, 1 ligne par message et 3 messages visibles maximum.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.
- 6. Enregistrez, Générez et Transférez votre projet.



# SIEMENS



7.4 Développer un programme de commande OB1 pour les messages de fonctionnement

Le programme de commande doit être développé en 5 réseaux.

Réseau 3 : Message de fonctionnement : L'état de remplissage prédéfini est atteint



Réseau 4 : Message de fonctionnement : Bouteille pleine



Réseau 5 : Message de fonctionnement : Saisir l'objectif de remplissage



Réseau 6 : Message de fonctionnement : Changer de bouteille



Réseau 7 : Message de fonctionnement : La bouteille est toujours vide



## Saisissez le programme de commande et transmettez le dans la commande de l'automate programmable.

#### 7.5 Tester les messages de fonctionnement sur le TP170A

Saisissez différents objectifs de remplissage afin d'activer les messages.

SIEMENS	atic Panel
DISPOSITIF DE REMPLISSAGE Ouvrir clapet Ouvrir clapet Nour bord Nour Nour bord Nour bord Nour bord Nour bord Nour bord Nour bord Nour bord Nour bord Nour bord Nour N	/elle eille

#### PLANIFICATION DU COMPTEUR DE BOUTEILLES



8

- 8.1 Planifier les champs de texte et d'affichage pour le compteur de bouteilles dans l'image de base.
- 8.1.1 Champ de texte Compteur de bouteilles
- 1. Créez un **Champ de texte A** sous le nom de **"Bouteilles remplies**".
- 2. Modifiez, dans les propriétés du champ de texte, l'alignement en Droite et Centré.
- 3. Désélectionnez le paramètre Adapter.
- 4. Modifiez la taille de la police de caractère en 10.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.





- 8.1.2 Champ d'affichage Compteur de bouteilles
- 1. Cliquez sur **Champ d'affichage** et indiquez un encadrement pour le champ de texte.
- 2. Paramétrez les Propriétés du champ d'affichage.
- 3. Choisissez Nouvelle Variable pour l'élément Valeur.
- 4. Créez la variable "**Compteur**".
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.





#### 8.2 Concevoir les boutons dans l'image compteur.

8.2.1 Boutons d'état pour décrémentation compteur

- 1. Passez à l'image **Compteur**.
- 2. Cliquez sur le **bouton d'état** et tirez avec la souris une fenêtre de la taille souhaitée pour le bouton.
- 3. Saisissez « Compteur décrémenter » dans Généralités.
- 4. Mettez la taille de police de caractère sur 10.
- 5. Cliquez sur l'onglet **Fonctions**.

Compteur	énéralités Poli	ce   Couleur   Fonctions   Po	sition Nom Validation
décrémenter	Туре :	Bouton poussoir	Affichage JD
	Représentation	Texte	🗾 Largeur du focus : 1 🚊
	Texte:		Alignement
		Compteur décrémenter	C Gauche C Centre
			C Droite
			C Haut
			Centre
			C Bas
Transfort   -			



8.2.2 Concevoir la fonction du bouton.

- 1. Choisissez l'évènement **Appuyer** et cliquez sur le répertoire **Edition de bits** dans la sélection d'objets.
- 2. Cliquez sur Mise\_à\_1\_un\_bit.
- 3. Appuyez sur le bouton Ajouter.
- 4. Cliquez dans la fenêtre des paramètres sur NOUVEAU pour insérer une nouvelle variable.
- 5. Créez la variable "**C\_decr**" (M 70.1) et insérez la.

fonctions sélé	ectionnées pour l'événemer	ù.;	Autres fonctions
Appuyer (1)		-	Basculer
🖃 Mise_à_	1_un_bit	Paramètres	Calculer
Bit :			Edition de bits
		Effacer	Mise à 1 ou 0 un bit
			Mise à 1 un bit
			Images
			Mot de passe
	Paramètre - Mise_à_1	_un_bit	? × Réglage système
	Deveration	Malaca	I outes les fonctions
	Rit		
TT CAL	DRI	0_000	Ine la valeur 1 (TRUE) a une variable d
	1		
	Bit :	C_decr 💌	
	Variable mise à 1		Apouter Nous
	In an and the set		- Deteur
			Retour



- 6. Sélectionnez **Relâcher** comme évènement.
  - 7. Cliquez sur Mise\_à\_0\_un\_bit pour le choix de l'objet.
  - 8. Validez avec le bouton **Ajouter**.
  - 9. Insérez la variable "C\_decr".
  - 10. Fermez la fenêtre avec **OK**.

iénéralités   Pol fonctions sélect	ice Couleur Fonctions	Position Nom Validation	Compteur
Relâcher (1) ⊟ Mise_à_0 Bit :	un_bit Paramètre - Mise à O	Paramètres Effacer	El-Autres fonctions     El-Basculer     Calculer     Calculer     Edition de bits     Mise_à_0_un_bit     Mise_à_1_ou_0_un_bit     Mise_à_1_un_bit
	Paramètres Bit :	Valeur C_decr	
r ☞ afficher les	Bit	E_decr	Donne la valeur 0 (FALSE) à une variable de type BODL.
	Variable mise à 0	OK Ann	Kaliputer     Nouveau



8.2.3 Concevoir les boutons "Compteur incrémenter", "Compteur réinitialiser" et "prédéfini :"

Les boutons peuvent être construits de la même manière que le bouton "Compteur décrémenter".

- 1. Créez le bouton "Compteur incrémenter" avec la variable "C\_Incr" (M70.2).
- 2. Créez le bouton "Compteur réinitialiser" avec la variable "C\_reinit" (M70.3).
- 3. Créez le bouton "**prédéfini :**" avec la variable "**C\_init**" (M70.4).

Compteur décrémenter		Compteur incrémenter	
Compteur réinitialiser		Prédéfini :	
	-		
Transfert		Retou	ır
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



#### Indication

Il est aussi possible de copier un bouton déjà créé et de modifier ensuite ses propriétés.



- 8.2.4 Concevoir le champ d'entrée pour l'objectif compteur
- 1. Cliquez sur le **champ de saisie** et tirez son cadre à droite du bouton "Prédéfini :".
- 2. Saisissez les propriétés du champ de saisie.
- 3. Cliquez sur Nouveau dans Valeur pour créer une variable.





- 8.2.5 Créer la variable "C\_prédéfini" avec des valeurs limites
- 1. Saisissez les informations de la variable "C\_prédéfini".
- 2. Cliquez sur l'onglet Valeurs de seuil
- 3. Saisissez 999 comme constante pour la limite supérieure.
- 4. Saisissez **0** comme constante pour la limite inférieure.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.

Nom :	C_predefini			
<u>A</u> utomate :	PLC_1	*	<u>D</u> omaine :	M
<u>Type</u> :	Counter	*		
Longueur (d	octets);		MW:	66
<u>C</u> ycle d'acq	uisition [s] :	0.5		
Noribie die	enents	1		T Avec mnémoni
Symbole				
			÷	Modifier Findex
			*	



- 8.2.6 Champ de texte état compteur
- 1. Créez un champ de texte A avec le nom "Etat du compteur".
- 2. Changez l'alignement en Droit et Centré.
- 3. Supprimez la sélection d'Adapter.
- 4. Changez la taille de la police de caractère en 14.
- 5. Fermez la fenêtre avec **OK**.

Compteur décrémenter	Compteur incrémenter	
Compteur réinitialiser	Généralités Police Couleur Position Nom Texte: Etat du compteur ;	Alignement Gauche Centre Coroite
Etat du compte	Affichage Transparent Cadre 20 Adapter	C Haut C Centre C Bas
** <u>***********************************</u>		
Transfert	<u> </u>	nnuler Accep



- 8.2.7 Champ de sortie état du compteur
- 1. Cliquez sur le **champ de sortie** et tirez un cadre derrière le champ de texte.
- 2. Paramétrez les propriétés du champ de sortie.
- 3. Sélectionnez **Compteur** dans la liste déroulante valeur.
- 4. Mettez la taille de police de caractère en 14.
- 5. Enregistrez, Générez et Transférez votre projet.

Compteur Champ d'affichage	Compteur	
Généralités Police Couleur Position Nom	Incrementer	10 10 10 10 10 10 10 10 10
Représen : Décimal		
Nombre de décimales : 0 - 30	Prédéfini :	=000
Valeur: Compteur		10 FO
Alignement © Gauche C Haut	<000	10         10<
C Droite C Bas		to to to to to to to to to to to to to to to to to
OK Annuler Accepter		
Transfert		



#### 8.3 Extension du programme de commande OB1 au compteur de bouteilles

Dans le réseau 6, l'entrée de réinitialisation doit être reliée au M70.4 par un OU logique. Le programme de commande doit être étendu d'un réseau pour le compteur de bouteille.

Réseau 6 : Avertissement bouteille changée



Réseau 7 : Avertissement bouteille est encore vide



**Réseau 8** : Compteur bouteille



### Saisissez le programme de commande et transmettez le dans la commande de l'automate programmable.



#### 8.4 Tester le compteur de bouteilles sur TP170A



SIEMENS	Cimatia Danal
0	Simatic Panel
Compteur Cor décrémenter incl	npteur rémenter
Compteur réinitialiser Préd	léfini : 69
Etat du compteur 69	
Transfert	Retour

# SIEMENS

#### 9. PROGRAMME DE COMMANDE DU RESERVOIR



OB1 : Dispositif de remplissage **Réseau 1** : arrêter le clapet d'admission MW62 IN1 A4.0 R

IN2

Réseau 2 : compteur de l'état de remplissage

MW60



Réseau 3 : Avertissement état remplissage prédéfini atteint



Réseau 4 : Avertissement bouteille pleine



Réseau 5 : Avertissement saisir information remplissage





**Réseau 6** : Avertissement bouteille changée



Réseau 7 : Avertissement bouteille est encore vide



Réseau 8 : Compteur bouteille


## 10. ACTUALISATION DU SYSTEME OPERATIONNEL



S'il se présente un conflit entre la version du logiciel de planification utilisé et le système opérationnel actuel de l'appareil de service, la transmission d'un projet de l'ordinateur de planification vers l'appareil de service sera interrompue avec une indication sur le conflit de compatibilité. Dans ce cas vous devez synchroniser le système opérationnel de l'appareil de service avec la version du logiciel de planification SIMATIC ProTool CS que vous utilisez.

La manière de procéder est décrite ci-dessous.

Etape	Manière de procéder
1	Débranchez l'alimentation en courant pour l'appareil de service
2	Reliez l'interface IF1A et IF2 (série) de l'appareil de service avec une interface série de
3	Rebranchez l'alimentation en courant de l'appareil de service.
4	Vérifiez, si nécessaire, dans le menu de configuration (Image 3-4 et 3-5), le paramétrage de l'interface et adaptez-le le cas échéant.
5	Démarrez le programme d'aide PTUpdate sur l'ordinateur gérant le projet. Celui-ci est contenu dans le CD d'installation du logiciel de projet. Il se trouve dans le répertoire \Images dans le sous-répertoire spécifique à l'appareil
6	<ul> <li>Choisissez le menu Ouvrir → Fichier et ouvrez le fichier image (d'extension *.img), le fichier d'image correspondant à l'appareil. Les fichiers d'images se trouvent dans le même dossier que le programme d'aide PTUpdate. Le nom du fichier contient la chaîne de caractères TP170A, TP170B ou OP170B. Si l'image du fichier a été correctement ouverte, il apparaît à l'écran différentes informations à différents niveaux.</li> </ul>



## Indication

L'actualisation du système d'exploitation décrite dans ce chapitre supprime toutes les données se trouvant sur l'outil de commande !

Avant-propos Installation Créer projet Commande Image1 Messages Image2 Programme Actualisation système