

Documentación didáctica/ para cursos de formación

Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) | A partir de la versión V15.1 SP1

Módulo TIA Portal 092-300 OPC UA con SIMATIC S7-1500 como servidor OPC, así como OPC SCOUT y SIMIT como clientes OPC

siemens.com/sce



Uso libre para centros de formación e I+D. © Siemens 2019. Todos los derechos reservados.

Paquetes, para instructores SCE, para esta documentación didáctica / para cursos de formación

Controladores SIMATIC con SIMATIC STEP 7 BASIC V15

- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety Referencia: 6ES7512-1SK00-4AB2
- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety con software Referencia: 6ES7516-3FN00-4AB2
- SIMATIC S7 CPU 1516 PN/DP con software Referencia: 6ES7516-3AN00-4AB3
- SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB6
- SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software y PM 1507 • Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB1
- SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software y CP 1542-5 (CP PROFIBUS) • Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB7
- SIMATIC CPU 1512C-1 PN con software, PM 1507 y CP 1542-5 (CP PROFIBUS) Referencia: 6ES7512-1CK00-4AB2

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, licencia individual Referencia: 6ES7822-1AA05-4YA5
- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, pag. 6+20, licencia de aula Referencia: 6ES7822-1BA05-4YA5
- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, paq. 6+20, licencia de actualización Referencia: 6ES7822-1AA05-4YE5
- SIMATIC STEP 7 Professional V15.1, pag. 20, licencia de estudiante Referencia: 6ES7822-1AC05-4YA5

Tenga en cuenta que estos paquetes para instructores pueden ser sustituidos por paquetes actualizados. Encontrará una relación de los paquetes SCE actualmente disponibles en la página: siemens.com/sce/tp

Cursos avanzados

Para los cursos avanzados regionales de Siemens SCE, póngase en contacto con el partner SCE de su región:

siemens.com/sce/contact

Más información en torno a SCE

siemens.com/sce

Nota sobre el uso

La documentación didáctica de los cursos de formación de SCE para la solución integrada de automatización Totally Integrated Automation (TIA) ha sido elaborada para el programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" exclusivamente con fines formativos para centros públicos de formación e I + D. Siemens declina toda responsabilidad en lo que respecta a su contenido.

No está permitido utilizar este documento más que para la iniciación a los productos o sistemas de Siemens; es decir, está permitida su copia total o parcial y su posterior entrega a los aprendices/estudiantes para que lo utilicen en el marco de su formación. La transmisión y reproducción

de este documento y la comunicación de su contenido solo están permitidas dentro de centros públicos de formación básica y avanzada para fines didácticos.

Las excepciones requieren autorización expresa por escrito por parte de Siemens. Para cualquier consulta al respecto, dirigirse a: <u>scesupportfinder.i-ia@siemens.com.</u>

Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, incluidos los de traducción, especialmente para el caso de concesión de patentes o registro como modelo de utilidad.

No está permitido su uso para cursillos destinados a clientes del sector Industria. No aprobamos el uso comercial de los documentos.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la TU Dresde, en especial al Profesor Leon Urbas, así como a la empresa Michael Dziallas Engineering y a las demás personas que nos han prestado su apoyo para elaborar esta documentación didáctica/para cursos de formación de SCE.

Índice de contenido

1		Objetivos								
2		Requisitos								
3		Hardware y software necesarios								
4		Teoría*								
	4.	1	Gen	eralidades de OPC UA	7					
		4.1.	1	Sinopsis	7					
		4.1.	2	¿Qué es OPC?	7					
	4.	2	Esp	acio de direcciones OPC UA	9					
		4.2.	1	Nodos en el espacio de direcciones	9					
		4.2.	2	Tipos de nodos disponibles en el espacio de direcciones1	0					
		4.2.	3	Namespaces y Node ID 1	1					
		4.2.	4	Atributos de los nodos 1	2					
	4.	3	OPC	C UA Security1	3					
		4.3.	1	Capas de seguridad1	3					
		4.3.	2	Opciones de configuración para Security1	4					
		4.3.	3	Intercambio de certificados entre cliente y servidor1	5					
	4.	4	Ser	/idor OPC UA del S7-1500 1	6					
		4.4.	1	Servicios OPC UA soportados para el acceso a los datos del S7-1500 1	6					
		4.4.	2	Rendimiento al acceder a una gran cantidad de variables del servidor1	6					
		4.4.	3	Sistema de licencias1	6					
	4.	5	Ejer	nplos de clientes OPC UA 1	7					
		4.5.	1	OPC Scout V10 1	7					
		4.5.	2	SIMIT V9.1 1	8					
		4.5.	3	Excel con OPC Labs QuickOPC1	9					
		4.5.	4	Node-RED1	9					
5		Tar	ea pla	anteada2	20					
6		Plar	nificad	ción2	20					
7		Inst	ruccio	ones estructuradas paso a paso2	21					
	7.	1	Des	archivación de un proyecto existente2	21					

	7.2	Con	nfiguración del servidor OPC UA con SIMATIC S7-1500	22
	7.3	Gua	ardado, compilación y carga de la estación S7	27
	7.4	Arch	hivación del proyecto del TIA Portal	28
	7.5	Acc	eso al SIMATIC S7-1500 a través de OPC UA con OPC Scout V10	29
	7.6	Acc	eso al SIMATIC S7-1500 a través de OPC UA con SIMIT V9.1	32
	7.6.	1	Copia del certificado de cliente SIMIT en la memoria de certificados	32
	7.6.	2	Creación de una aplicación SIMIT con acoplamiento "Cliente OPC UA"	36
	7.6.	3	Lista de comprobación –paso a paso	45
Ir	nformac	ión a	dicional	46

OPC UA con SIMATIC S7-1500 como servidor OPC, así como OPC SCOUT y SIMIT como clientes OPC

1 Objetivos

En las páginas siguientes se explica cómo acceder a los datos de SIMATIC S7-1500 a través de OPC UA en un proyecto con SIMATIC S7-1500.

Como clientes OPC UA se emplean OPC Scout V10 y SIMIT V9.1.

2 Requisitos

Este capítulo se basa en el capítulo "Bloques de datos globales con la SIMATIC CPU S7 1516F-3 PN/DP". Para poner en práctica este capítulo puede recurrir, p. ej. al siguiente proyecto: "SCE_ES_032-600_Global_Datablocks...".

3 Hardware y software necesarios

- Estación de ingeniería: Se requieren el hardware y el sistema operativo (Para más información, ver Readme/Léame en los DVD de instalación del TIA Portal)
- 2 Software SIMATIC STEP 7 Professional en el TIA Portal, V15.1 o superior
- 3 Software OPC Scout, V10 o superior
- 4 Software SIMIT, V9.1 o superior (con dongle o en modo DEMO)
- 5 Controlador SIMATIC S7-1500/S7-1200/S7-300, p. ej. CPU 1516F-3 PN/DP, firmware V2.1 o superior con Memory Card
- 6 Conexión Ethernet entre la estación de ingeniería y el controlador



5 Controlador SIMATIC S7-1500 firmware V2.1 o superior

4 Teoría*

4.1 Generalidades de OPC UA

4.1.1 Sinopsis

En los últimos años, la OPC Foundation (un grupo de interés formado por los principales fabricantes del sector para definir interfaces estándar) ha definido un gran número de interfaces de software para estandarizar el flujo de información desde el nivel de proceso, hasta el nivel de gestión. Teniendo en cuenta los distintos requisitos de una aplicación industrial, se establecieron distintas especificaciones para OPC (= Open Platform Communications): Data Access (DA), Alarm & Events (A&E), Historical Data Access (HDA) y Data eXchange (DX). El acceso a los datos de proceso se describe en la especificación DA; A&E describe una interfaz para información basada en eventos, incluida la confirmación; HDA describe funciones para datos archivados y DX define una comunicación cruzada de servidor a servidor.

A partir de la experiencia acumulada con estas interfaces OPC clásicas, la OPC Foundation ha definido una nueva plataforma con el nombre OPC Unified Architecture (UA). El objetivo de esta norma es la descripción genérica y el acceso unificado a toda la información que se debe intercambiar entre sistemas o aplicaciones. Esto incluye la funcionalidad de todas las interfaces OPC existentes. Además, se ha creado la posibilidad de integrar la interfaz en el correspondiente sistema de forma nativa, independientemente del sistema operativo que utiliza el sistema y sin importar el lenguaje de programación con el que se ha creado el sistema.

4.1.2 ¿Qué es OPC?

En el pasado, OPC era una colección de interfaces de software para el intercambio de datos entre las aplicaciones de PC y los aparatos de proceso. Estas interfaces de software estaban definidas de acuerdo con las reglas de Microsoft COM (Component Object Model), con lo que se podían integrar fácilmente en los sistemas operativos de Microsoft. COM o bien DCOM (Distributed COM) proporciona la funcionalidad de la comunicación entre procesos y organiza el intercambio de información entre aplicaciones, incluso superando los límites de los equipos (DCOM). Con ello, un cliente OPC (cliente COM) puede intercambiar información con un servidor OPC (servidor COM) utilizando mecanismos del sistema operativo de Microsoft.

El servidor OPC proporciona la información de proceso de un dispositivo a su interfaz. El cliente OPC se conecta con el servidor y puede acceder a los datos ofrecidos.

* Del ejemplo de aplicación SIEMENS "Ejemplo de cliente para un servidor OPC UA de un SIMATIC S7-1500" <u>ID de artículo: 109737901</u>, V1.0, 06/2018

El uso de COM o bien DCOM hace que el servidor y los clientes OPC solo puedan funcionar en un PC con Windows o en la red local y que, por lo general, deban llevar a cabo la comunicación con el sistema de automatización correspondiente a través de protocolos propietarios. Para la comunicación en red entre el cliente y el servidor deben emplearse a menudo herramientas Tunneling adicionales, para atravesar cortafuegos o evitar la complicada configuración DCOM. Además, solo es posible acceder a la interfaz de manera nativa con aplicaciones C++; las aplicaciones .NET o JAVA solo pueden acceder a través de un Wrapper. Estas limitaciones conllevan en la práctica el uso de capas de comunicación y de software adicionales que aumentan el trabajo de configuración y la complejidad.

Debido al uso generalizado de OPC, la norma se utiliza cada vez más para el acoplamiento general de sistemas de automatización, y no solo para su caso de aplicación original como interfaz de driver en sistemas HMI y SCADA para acceder a la información del proceso.

Para superar estas limitaciones en la práctica y cumplir con los requisitos adicionales, la OPC Foundation ha definido en los últimos 7 años una nueva plataforma denominada OPC Unified Architecture. Esta proporciona una base homogénea para el intercambio de información entre componentes y sistemas. OPC UA está disponible como norma IEC 62541 y constituye por tanto la base para otras normas internacionales.

OPC UA ofrece las siguientes características:

- Resumen de todas las funciones e informaciones OPC existentes, tales como DA, A&E y HDA en una interfaz genérica.
- Uso de protocolos abiertos independientes de la plataforma para la comunicación entre procesos o en red.
- Acceso a Internet y comunicación a través de cortafuegos.
- Control de acceso integrado y mecanismos de seguridad en el nivel de protocolo y de aplicación.
- Amplias opciones de representación de modelos orientados a objetos; los objetos pueden tener variables y métodos, y disparar eventos.
- Sistema de tipos ampliable para objetos y tipos de datos complejos.
- Los mecanismos de transporte y las reglas de modelado constituyen la base de otras normas.
- Escalabilidad desde sistemas embebidos pequeños hasta aplicaciones empresariales, y desde espacios simples de direcciones DA hasta modelos complejos orientados a objetos.

4.2 Espacio de direcciones OPC UA

Las siguientes descripciones explican el espacio de direcciones de un servidor OPC UA.

4.2.1 Nodos en el espacio de direcciones

Un nodo en el espacio de direcciones OPC UA es de un tipo determinado (p. ej. objeto, variable o método) y se describe con una lista de atributos. Todos los nodos tienen atributos comunes, como el nombre o la descripción, y atributos específicos, como p. ej. el valor de una variable. La lista de atributos no se puede ampliar. Es posible añadir información adicional como Property (propiedad) a través del nodo. Las Properties (propiedades) son un tipo especial de variables. Los nodos se conectan entre sí con referencias, las cuales están tipificadas. Hay dos grupos principales: referencias jerárquicas, como p. ej. HasComponent para los componentes de un objeto, o referencias no jerárquicas, como p. ej. HasTypeDefinition para la conexión de una instancia de objeto a un tipo de objeto.

La siguiente figura muestra un ejemplo de nodos y las referencias que los conectan:





4.2.2 Tipos de nodos disponibles en el espacio de direcciones

La siguiente tabla muestra los tipos de nodos definidos en la norma

Tipo de nodo	Descripción
Objeto	Un objeto sirve como contenedor tipificado o carpeta para variables, métodos y eventos.
Variable	Las variables representan los datos de los objetos o, como atributo, las propiedades de un nodo.
Método	Los métodos son componentes de objetos y pueden contener una lista de parámetros de entrada y salida. Los parámetros se describen con atributos definidos.
View	Los nodos tipo View representan una parte del espacio de direcciones. Un nodo hace las veces de punto de acceso y de filtro al navegar.
Tipo de objeto	Los tipos de objeto suministran información relativa a la estructura y los componentes de un objeto.
Tipo de variable	Los tipos de variable describen qué atributos o tipos de datos se pueden encontrar en una instancia de una variable.
Tipo de referencia	Los tipos de referencia definen los posibles tipos de referencias entre nodos.
Tipo de datos	Los tipos de datos describen el contenido del valor de una variable.

4.2.3 Namespaces y Node ID

Cada nodo del espacio de direcciones OPC UA se identifica de manera unívoca mediante una Node ID (ID de nodo). Este Node ID se compone de un Namespace (espacio de nombres), para diferenciarla de los identificadores de distintos subsistemas, y un identificador que puede ser un valor numérico, un string o un GUID, por lo general se utilizan strings. Esto es similar a OPC Data Access, donde la Item ID como identificador también es un string. Los valores numéricos se utilizan para espacios de nombre estáticos, como p. ej. sistema de tipo. OPC UA define un Namespace con su correspondiente Namespaceindex (índice del espacio de nombres) para los nodos definidos por la OPC Foundation. Los servidores OPC UA definen además uno o varios Namespaces con índice. Los Namespaces definidos por el servidor son variables y pueden cambiar. Por ello, se recomienda que el cliente consulte los Namespaces actuales al configurar Session (sesión).

La siguiente figura explica la estructura de una Node ID:



Figura 1.2

1.	Namespace-Index
2.	Tipo de Node ID (s = string; i = numérica: g = GUID)
3.	ID

4.2.4 Atributos de los nodos

La tabla siguiente explica los principales atributos de nodos:

Atributo	Tipo de nodo	Descripción
Node ID	Todos	La ID de nodo unívoca con índice del Namespace
Namespace Index	Todos	El índice del Namespace al que está asignado el nodo.
Identifier Type	Todos	El tipo de ID de nodo
Identifier	Todos	La ID de nodo unívoca dentro del índice Namespace
Browse Name	Todos	El nombre de navegador
Display Name	Todos	El nombre de visualización
Node Class	Todos	La clase de nodo (objeto, variable, tipo de datos)
Description	Todos	Descripción abreviada de los nodos
Type Definition	Todos	Referencia a la descripción del tipo de datos de la variable
Write Mask	Todos	Derechos de escritura en atributos de nodo (0 = no, 1 = sí) sin tener en cuenta los grupos de usuarios
User Write Mask	Todos	Derechos de escritura en atributos de nodo (0 = no, 1 = sí) teniendo en cuenta el usuario actual
Data Type	Variable	Tipo de datos de la variable
Value Rank	Variable	Tipo de valor de la variable (ninguno, escalar, vector, array)
Array Dimensions	Variable	Número de dimensiones de array
Access Level	Variable	Autorización de acceso (read, write, read/write) al nodo
Minimum Sampling Interval	Variable	El menor intervalo de muestreo posible de la variable en el servidor
Historizing	Variable	Evolución de la variable del servidor presente (sí, no)

4.3 OPC UA Security

Las siguientes explicaciones aclaran el concepto de seguridad de OPC UA.

4.3.1 Capas de seguridad

La siguiente figura muestra una sinopsis de las capas de seguridad de OPC UA:



Figura 1.3

La autenticación de usuarios se ejecuta a través de Session (sesión). Esto se realiza por ejemplo con un nombre de usuario y una contraseña o a través de certificados. A través de un Secure Channel (canal seguro) se realizan la autenticación mutua de las aplicaciones y una copia de seguridad de la comunicación basada en mensajes. Al hacerlo, cada mensaje se firma y se cifra para garantizar la integridad y la confidencialidad de los mensajes. Estos mecanismos se basan en certificados (X509) que identifican de forma unívoca las aplicaciones a través de un sistema Public Key Infrastructure (PKI, sistema de infraestructura de clave pública).

En el nivel de socket se puede emplear, de manera adicional o como alternativa al Secure Channel, una copia de seguridad orientada a la conexión y una conexión de socket a través de Secure Socket Layer (SSL) o Virtual Private Network (VPN).

4.3.2 Opciones de configuración para Security

La tabla siguiente describe las opciones de configuración de los mecanismos de seguridad.

Opción	Descripción					
Security Policy	None: no se utiliza ningún tipo de seguridad en el Secure Channel.					
	Basic128Rsa15: juego de algoritmos de cifrado.					
	Basic256: juego de algoritmos de cifrado ampliados.					
Message Security	None: los mensajes no se guardan en la copia de seguridad.					
Mode	Sign: los mensajes se firman.					
	Sign&Encrypt: los mensajes se firman y cifran.					
User Authentication	Anonymous: no se requiere autenticación de usuario.					
	User Password: la autenticación de usuario se realiza a través de un nombre de usuario y una contraseña.					
	Certificate: la autenticación de usuario se realiza a través de un certificado.					

4.3.3 Intercambio de certificados entre cliente y servidor

Si todas las aplicaciones implicadas implementan las directivas de OPC UA para la configuración de seguridad, solo se precisa un paso manual (4) en el servidor para el intercambio de certificados, pues los certificados se intercambian automáticamente entre las aplicaciones y solo se requiere la aceptación de los certificados por parte de un administrador.

La siguiente figura ilustra el intercambio de certificados entre cliente y servidor:



Figura 1.4

N.º	Descripción
1.	Al establecer una conexión con el servidor (Session.Create), el cliente recibe el certificado del servidor a través del Server-Endpoint (punto final del servidor).
2.	El programa cliente puede decidir a continuación qué hacer con el certificado: rechazarlo o aceptarlo.
3.	En el mismo proceso, el cliente envía su certificado al servidor. Este rechaza el certificado en un primer momento y lo almacena en la carpeta "rejected" (rechazado).
4.	A continuación, un administrador debe aceptar manualmente el certificado del cliente en el servidor. En la mayoría de los casos, esto requiere que un administrador copie el certificado del cliente desde una carpeta "rejected" a una carpeta "trusted" (de confianza).

Tabla 1.5

Nota:

 En el servidor OPC UA del S7-1500, el certificado del cliente debe cargarse en el controlador a través del TIA Portal antes de intentar la conexión para poder aceptarlo.

4.4 Servidor OPC UA del S7-1500

Este capítulo le proporciona un resumen de algunos datos de referencia del servidor OPC UA del S7-1500. Adicionalmente, se incluyen indicaciones y consejos para trabajar con el servidor.

Nota:

 Encontrará más información acerca del servidor OPC UA del S7-1500 en el manual "Manual de funciones: S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Comunicación" (support.industry.siemens.com/cs/document//59192925).

4.4.1 Servicios OPC UA soportados para el acceso a los datos del S7-1500

En la actualidad, el servidor OPC UA del S7-1500 soporta los siguientes servicios para el acceso a los datos:

- Read
- Write
- Registered read/write
- Subscriptions

4.4.2 Rendimiento al acceder a una gran cantidad de variables del servidor

Si desea leer o escribir una gran cantidad de variables de un S7-1500, puede aumentar significativamente el rendimiento estructurando las variables en el S7-1500. Utilice para ello arrays y estructuras para declarar las variables que se van a leer / escribir.

Considerados de manera individual, los arrays ofrecen el mejor rendimiento. Son aproximadamente de 2 a 3 veces más rápidos que las estructuras. Estas son aproximadamente de 10 a 100 veces más rápidas que los accesos individuales (considerando un número de aproximadamente 1000 variables).

Utilice "Registered read/write" en el caso de accesos recurrentes para aumentar más el rendimiento.

4.4.3 Sistema de licencias

Tipo de CPU	ET 200SP CPU a	1515/1516(F)	1517/1518(F)		
	S7-1513(F)				
Licencia necesaria	Small	Medium	Large		

Tabla 1.6

Encontrará más detalles e información en los manuales, que pueden descargarse en <u>support.automation.siemens.com</u> y en la página web de la OPC Foundation <u>opcfoundation.org</u>.

4.5 Ejemplos de clientes OPC UA

A continuación, se muestran algunos clientes OPC UA a modo de ejemplo.

Las herramientas de software **OPC Scout V10** y **SIMIT V9.1** se incluyen en el suministro de los paquetes para instructores SCE con SIMATIC STEP 7 Professional V15.

OPC Scout V10 se incluye en el DVD "SIMATIC NET Networking for Industry PC Software V15". SIMIT V9.1 está disponible como DVD individual.

4.5.1 OPC Scout V10

OPC Scout V10 sirve como herramienta de apoyo para la puesta en marcha y prueba de su sistema OPC.

Se soportan las siguientes interfaces OPC:

- COM
- Data Access
- Alarms & Events
- XML (Data Access)
- OPC UA (OPC Unified Architecture)

Para ello están disponibles distintas funciones:

- Búsqueda y visualización de servidores OPC disponibles
- Para OPC UA, la búsqueda de objetos se realiza con ayuda de la función "Discovery"
- Comprobación de conexiones y objetos
- Monitorización de items
- Lectura y escritura de valores
- Visualización de alarmas
- Diagnóstico de enlaces S7
- Creación y almacenamiento de vistas propias de los objetos que deben capturarse

4.5.2 SIMIT V9.1

SIMIT es un software de simulación de procesos y brinda las siguientes posibilidades de uso:

- Simulación completa de instalaciones
- Simulación de señales, dispositivos y comportamiento de instalaciones
- Simulador de entrada y salida de señales de test para el control de automatización
- Test y puesta en marcha del software de automatización

SIMIT pone a disposición los siguientes componentes para crear una simulación:

Diagrama

Para configurar una simulación, se reúnen en el editor de diagramas los componentes disponibles en las librerías y se introducen parámetros apropiados.

Visualización

Las visualizaciones ofrecen una visión de conjunto de las señales de la instalación. Las señales se visualizan con controles (objetos de entrada y visualización) y objetos gráficos.

Acoplamiento

El acoplamiento es la interfaz con el sistema de automatización y se requiere para el intercambio de señales. Además de acoplamientos con PLCSIM, PLCSIM Advanced, PRODAVE... también existe aquí un acoplamiento con SIMIT como cliente OPC UA.

Modo DEMO

El modo DEMO le permite hacerse una idea del manejo y el rendimiento de SIMIT sin necesidad de disponer de una licencia válida.

No obstante, la funcionalidad de SIMIT está limitada en modo DEMO.

Al iniciar SIMIT sin insertar un dongle SIMIT en el equipo, aparece un mensaje en el que se pregunta al usuario si desea iniciar SIMIT en modo DEMO. Confirme este mensaje para iniciar el modo DEMO.

En modo DEMO es posible abrir, simular y modificar modelos ya creados Además, también se pueden crear completamente modelos nuevos. Los modelos creados o modificados en modo DEMO solo son ejecutables en los equipos en los que se han creado.

La simulación SIMIT en modo DEMO está limitada a 45 minutos, teniendo que reiniciarla de nuevo a continuación.

4.5.3 Excel con OPC Labs QuickOPC

Para acceder desde Excel a los datos de un servidor OPC se requiere una librería de cliente OPC UA que contenga los componentes de desarrollo y comandos correspondientes.

Un ejemplo sería la librería de OPCLabs, que puede integrarse con gran facilidad en una hoja de trabajo de Excel.

El software OPC Labs QuickOPC con la librería OPCLabs puede descargarse de la página de Internet <u>opclabs.com</u>. Aquí también encontrará una versión de prueba gratuita con limitación temporal.

Nota:

 Tenga en cuenta y siga obligatoriamente las indicaciones de licencia del software OPC Labs QuickOPC.

4.5.4 Node-RED

Node-RED es una herramienta libre o un entorno de desarrollo para interconectar los más variados equipos de hardware, API y servicios online. Originalmente, IBM desarrolló este software a modo de prueba de concepto y, más tarde, lo publicó como software de código abierto. Desde entonces, se perfecciona constantemente y está disponible de manera gratuita.

El programa ofrece una interfaz web con la que se pueden programar controladores orientados a flujo de datos (flow-based) de manera similar a FUP o KOP para Siemens. Los bloques individuales disponibles se llaman aquí "nodos" y son equiparables a los FC y los FB. Ofrecen entradas y salidas con las que se pueden conectar los nodos individuales.

La transferencia de los datos entre los bloques se realiza en forma de mensajes.

Además de los nodos estándar, hay una comunidad activa que desarrolla otros nodos y los pone libremente a disposición. La librería pública se puede consultar en la página web de Node-RED: <u>flows.nodered.org</u>

Por supuesto, también existe la posibilidad de desarrollar nodos propios. Encontrará la documentación al respecto en la página de documentación del proyecto: <u>nodered.org/docs/</u>

5 Tarea planteada

En este capítulo, el servidor OPC UA se activa y configura en la CPU del capítulo "SCE_ES_032-600_Global_Data_Blocks S7-1500"

A través del servidor OPC UA debe ser posible acceder en modo de lectura y escritura al bloque de datos "SPEED_MOTOR[DB2]" (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR[DB2]) de la CPU con distintos clientes OPC UA.

6 Planificación

La configuración del servidor OPC UA tiene lugar en las propiedades de la CPU, cuya versión de firmware debe ser 2.1 como mínimo.

En estas propiedades también pueden efectuarse los ajustes de seguridad y la administración de certificados y licencias.

La programadora y el controlador SIMATIC S7-1500 están conectados entre sí a través de la interfaz Ethernet.

Los datos para el servidor OPC UA se habilitan en el bloque de datos "SPEED_MOTOR[DB2]" (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR[DB2]).

Para probar el acceso a OPC UA se emplean las herramientas de software **OPC Scout V10** y **SIMIT V9.1**, que se incluyen en el suministro de los paquetes para instructores SCE con SIMATIC STEP 7 Professional V15.

7 Instrucciones estructuradas paso a paso

Aquí encontrará las instrucciones para realizar la planificación. Si ya está familiarizado con este tema, le bastará seguir los pasos numerados. De lo contrario, siga las instrucciones que encontrará a continuación.

7.1 Desarchivación de un proyecto existente

→ Antes de poder ampliar el proyecto "SCE_ES_032-600_Global_Datablocks..." del capítulo "SCE_ES_032-600_Global_Datablocks", debe desarchivarlo. Para desarchivar un proyecto existente, debe seleccionarse el fichero correspondiente en la vista del proyecto, en → Project (Proyecto) → Retrieve (Desarchivar). A continuación confirme la selección con "Open" (Abrir). (→ Project (Proyecto) → Retrieve (Desarchivar) → Seleccionar el fichero .zap → Open (Abrir))



→ Después se selecciona la carpeta de destino en la que se guardará el proyecto desarchivado. Confirme la selección con "OK". (→ Target directory (Carpeta de destino) → OK) → Guarde el proyecto abierto con el nombre 092-300_OPC UA S7-1500. (→ Project [Proyecto] → Save as... [Guardar como...] → 092-300_OPC UA S7-1500 → Save [Guardar])

Siemens - C:\00_TIA_Portal\032-600_Global_D	ata_Blocks_V14_V15\032-600_Global_Data_Blocks_V14_V15	_ ¤ ×
Project Edit View Insert Online Options	Tools Window Help	Totally Integrated Automation
Open Ctrl+O		PORTAL
Migrate project		Tasks 🗖 💷 🕨
Close Ctrl+W		Options 😨
🔚 Save Ctrl+S 酔	l o	Tas
Save as Ctrl+Shift+S		× Find and replace
Delete project Ctrl+E		
Archive		Find:
Retrieve		
Multiuser •		Whole words only
Open project from Teamcenter		Match case
Tard Reader/USB memory		Find in substructures
The Memory card file		Find in hidden texts
Start basic integrity check		
C:\\032-600_Global_Data_Blocks_V14_V15		
C:\00_TIA_Portal\\092 300_OPC UA \$7-1500		Use regular expressions
C:\00_TI\032-600_Globale_Datenbausteine		Down
C:\1032-600_Globale_Datenbausteine_V1		O Up
Exit Alt+F4		Find
		Replace with:
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Whole document
	🖳 Properties 🔛 Info 💟 Diagnostics 💷 🗆 🗸	O From current position
✓ Details view	General Cross-references Compile Energy Suite	O Selection
	Show all messages	Replace Replace all
Nama	I Message Go to ? Date	 Languages & resources
Wente	Project 032-600_Global_Data_Blocks_V14_V15 opened. 7/21/2	Editing language:
Portal view Overview	Project 032	600 Global Data Blocks V

7.2 Configuración del servidor OPC UA con SIMATIC S7-1500

→ Asegúrese de que esté habilitado el acceso a los datos del bloque de datos "SPEED_MOTOR[DB2]" (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR[DB2]) a través de OPC UA. (→ SPEED_MOTOR[DB2] [VELOCIDAD_GIRO_MOTOR[DB2]] → Accessible from HMI/OPC UA [Accesible desde HMI/OPC UA] → Writable from HMI/OPC UA [Escribible desde HMI/OPC UA])

_												
VA	Via Siemens - C:100_TIA_Portal1092 300_OPC UA 57-1500092 300_OPC UA 57-1500											
Pr	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help Totally Inter											
	🛅 🗖 🖬 save project 🥃 🦝 🕮 💵 🗶 🐴 Z (T Z 👘 🔛 🛄 📓 🎼 🌽 Go online 🖉 Go offline 👔 🖪 🚺 🗶 🔚 🚺 Search in projects 🛛 👬											
	Project tree □ ◀ 092 300_OPC UA \$7-1500 → CPU1516F [CPU 1516F-3 PN/DP] → Program blocks → SPEED_MOTOR [DB2]											
Devices												
		1	2	1	۵,	😺 📄 🏆 Keep act	ual values 🛛 🗧	Snapshot	ie, ie,	Copy snapshots to start values	🕵 🕵 Load start values a	
P				SPE	ED_	MOTOR						
Ē	092 300_OPC UA \$7-1500	^			Vam	2	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	
l le	💣 Add new device		1		▼ S	tatic						
15	📩 Devices & networks		2		•	Speed_Setpoint	Real 🔳	14.0				
ם	CPU1516F [CPU 1516F-3 PN/DP]		з			Speed_Actual_Value	Real	0.0				
12	Device configuration	=	4		•	Positive_Speed	Struct					
	😓 Online & diagnostics		5			Threshold_Error	Real	16.0	V			
	 Program blocks 		6			Threshold_Warning	Real	14.0	V			
	📑 Add new block		7			Error	Bool	false	V			
	📲 Main [OB1]		8			Warning	Bool	false	V			
	MOTOR_SPEEDCONTROL [FC10]		9		•	Negative_Speed	Struct					
	MOTOR_SPEEDMONITORING [FC11]		10			Threshold_Error	Real	-16.0	V			
	MOTOR_AUTO [FB1]		11			Threshold_Warning	Real	-14.0	 Image: A set of the set of the			
	MAGAZINE_PLASTIC [DB3]		12			Error	Bool	false	 Image: A start of the start of			
	MOTOR_AUTO_DB [DB1]		13			Warning	Bool	false				
	SPEED_MOTOR [DB2]											

→ En "Device configuration" (Configuración de dispositivos) de la "CPU_1516F", active el "OPC UA Server" (Servidor OPC UA) y confirme la indicación de seguridad. (→ CPU_1516F → Device configuration (Configuración de dispositivos) → OPC UA →
 Activate OPC UA server (Activar servidor OPC UA) → OK)



→ En "Options" (Ajustes) del "Server" (Servidor), seleccione las opciones mostradas aquí relativas a la respuesta en el tiempo y el número de Sessions (sesiones) y Nodes (nodos).
 Anote el "Port" (Número de puerto) y las "Server addresses" (Direcciones de servidor), también denominadas URL del servidor. (→ OPC UA → Server [Servidor] → Options [Ajustes])

CPU1516F [CPU 1516F-3	PN/DP]	🔍 Properties 🚺 Info 🗓 Diagnostics 💷 🖃 🔻
General IO tags	System constants Texts	
▶ General		Activate OPC UA server
▶ Fail-safe		
PROFINET interface [X1]	Server addresses	_
PROFINET interface [X2]		
DP interface [X3]	Address	
Startup	opc.tcp://192.168.0.1:4840	
Cycle	opc.tcp://192.168.1.1:4840	
Communication load		
System and clock memory		
SIMATIC Memory Card	<	III >
System diagnostics		
PLC alarms	Standard server interface	
Web server		
DNS configuration		Enable standard SIMATIC server interface
Display		
Multilingual support	> Options	
Time of day		
Protection & Security	General	
 OPC UA 	· ·	
General	Port: 48	340
 Server 	•	
General	Max session timeouts: 30	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Options	New OPCIUS services 15	
 Security 	Max. OPC UA sessions: 15	
Secure Channel	Max. number of registered	0000
User authentication	n liodes. Io	
Export	Cube evintiene	
 System power supply 	Subscriptions	
Configuration control	Minimum compliantintered at	
Connection resources	Minimum sampling interval:	ms •
Overview of addresses	Minimum publishing interval: 20	00 ms
 Runtime licenses 	Max. number of monitored	
OPC UA	items: 20	000

Nota:

 Active la opción "Enable standard SIMATIC server interface" (Habilitar interfaz estándar de servidor SIMATIC) para que los clientes OPC UA puedan conectarse automáticamente con el servidor OPC UA de la CPU e intercambiar sus datos con ella. → Para simplificar el acceso a OPC UA, también está permitida a modo de prueba la variante
 "No security" (Sin seguridad) en "Security Policy" (Política de seguridad). (→ OPC UA
 → Server [Servidor] → Security [Seguridad] → Secure Channel [Canal seguro] → Mo security [Sin seguridad])



→ En "Trusted clients" (Clientes de confianza) se permite la opción "Automatically accept client certificates during runtime" (Aceptar automáticamente los certificados de cliente durante el tiempo de ejecución). (→ OPC UA → Server [Servidor] → Security [Seguridad informática] → Secure Channel [Canal seguro] → Mutomatically accept client certificates during runtime [Aceptar automáticamente los certificados de cliente durante el tiempo de ejecución])



Uso libre para centros de formación e I+D. © Siemens 2019. Todos los derechos reservados.

→ Para simplificar el acceso a OPC UA, también está permitida a modo de prueba una "Guest authentication" (Autenticación de huésped) y no se activa "User name and password authentication" (Autenticación a través de nombre de usuario y contraseña). (→ OPC UA → Server [Servidor] → Security [Seguridad informática] → User authentication [Autenticación de usuario] → Imable guest authentication [Permitir autenticación de huésped])

CPU1516F [CPU 1516F-3 PN/I	DP]					🔍 Properties	🔄 Info	B Diagnostics	
General IO tags Sy	ystem cor	nstants Texts							
Startup	^	> > User authentication							^
Cycle		 Oser autremucation 							
Communication load		Guest authentication							
System and clock memory									
SIMATIC Memory Card		Note: The guest authentication allows access to the server without authentication by username						sername/password.	
 System diagnostics 									
PLC alarms									
 Web server 									
DNS configuration									
 Display 		Enable guest authentication							
Multilingual support									
Time of day		User name and password authentication							
Protection & Security		Note: Enabling this option allows users to authenticate themselves by providing a valid user name and password.							
▼ OPC UA	-						vord.		
General	4								
▼ Server									
General									
Options	Enable user name and parsword authentication								
 Security 				C chable user hame and pas	ssword addienticado				
Secure Channel		User management							
User authentication									
Export									
 System power supply 		Name		Password					
Configuration control		<add new="" td="" user<=""><td>></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></add>	>						
C									

→ Para facilitar la configuración offline de clientes OPC UA también se pueden exportar los ajustes de la interfaz de servidor OPC UA. (→ OPC UA → Server [Servidor] → Export [Exportar] → Export OPC UA XML file [Exportar archivo OPC UA XML])

CPU1516F [CPU 1516F-3 PN	N/DP]							🔍 Properties	🔄 Info	Diagnostics	
General IO tags	System cons	tants	Texts								
Protection & Security	<u></u> ,	Export									
✓ OPC UA General		Export O		1 file of th	e standard SIMA	TIC server interf	ace				
▼ Server		Export	i c on na	in the of the			acc				
General				Note:	The OPC UA server	provides access to	all PLC tags	and DB variables	which are man	rked as 'Accessible from	n The
Options					OPC UA server me	thods are not includ	led in the ex	port.	nine conigura	ation of OPC OA clients.	ine
 Secure Channel 											
User authentication											
Export	_				Export array ele	ments as separate	nodes				
 System power supply 											
Configuration control					Export OPC U/	A XML file					
Connection resources											

→ Seleccione ahora las "Runtime licenses" (Licencias runtime) necesarias. (→ Runtime licenses [Licencias runtime] → OPC UA → Type of purchased license [Tipo de licencia adquirida] → SIMATIC OPC UA S7-1500 medium)

CPU1516F [C	PU 1516F-3	PN/DP]						Q Properties	🛄 Info	U Diagnostics	
General	IO tags	System c	onstants	Texts							
Export		^									
System power	er supply		OFC UA								
Configuration	n control		Runtime	licenses							
Connection r	esources										
Overview of a	addresses	-	Ту	pe of required	d license: :	SIMATIC OPC UA \$7-1500 medi	um				
▼ Runtime licer	nses	•	Tvn	e of purchase	ed license:	SIMATIC OPC UA \$7-1500 medi	um				-
OPC UA							-				

7.3 Guardado, compilación y carga de la estación S7

→ Haga clic en la carpeta "CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]", compile la estación completa y guarde el proyecto. Una vez compilado y guardado correctamente, cargue la estación en el

controlador. (\rightarrow CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP] $\rightarrow \boxed{1}$ \rightarrow $\boxed{2}$ Save project \rightarrow $\boxed{1}$)



7.4 Archivación del proyecto del TIA Portal

→ Para finalizar, se ha de archivar el proyecto completo del TIA Portal. Seleccione la opción de menú →"Project" (Proyecto) → "Archive..." (Archivar...). Abra la carpeta en la que desee archivar el proyecto y guárdelo como tipo de archivo "TIA Portal Project archives" (Ficheros de proyecto del TIA Portal). (→ Project [Proyecto] → Archive [Archivar] → TIA Portal Project archives [Ficheros de proyecto del TIA Portal] → SCE_ES_092-300 OPC UA S7-1500... → Save [Guardar])



7.5 Acceso al SIMATIC S7-1500 a través de OPC UA con OPC Scout V10

 \rightarrow Abra "OPC Scout V10" desde el escritorio de su PG / PC. (\rightarrow OPC Scout V10)



→ En la ventana izquierda, seleccione "UA server" (Servidor UA) y, allí, "Add server" (Agregar servidor). (→ UA server [Servidor UA] → Add server [Agregar servidor])

(unknown) - Siemens AG - OPC Scout V10		
File Edit View Server Explorer Workbook To	ols Window Help	
	6 49 49 X L M ·	- 1 V
		* * ^
E	ID Value	
E- UA server		
Add server		
E 🟉 Web services		
E Last server used		
D Westherstein D M		
	R DA view 1	×
	Monitoring ON 🛃 Generate values ON 🛄 Read 📈 Write	
Project 'New project'		
COM server	ID Display name Type Access rights Time stamp (UTC) Value Quality Result Server	New va
XML server		
E Views		
DA view 1		
		- F
LITC - 7/01/2018 7:18:22 AM		
//21/2018 /:18:52 AM		11

→ Introduzca la URL del servidor de los ajustes de configuración del servidor OPC en el SIMATIC S7-1500 y haga clic a continuación en "Discovery" (Descubrir). (→ opc.tcp://192.168.0.1:4840 → Discovery [Descubrir])

👯 Find endpoints of the	UA server		×
Discovery server URL	opc.tcp://192.168.0.1:4840	•	Discovery
Endpoints			
Security mode Security policy			•
		ОК	Cancel

Uso libre para centros de formación e I+D. © Siemens 2019. Todos los derechos reservados. sce-092-300-opc-ua-s7-1500-r1807-es.docx

 \rightarrow Si se ha encontrado el punto final al introducir los datos relativos a la URL del servidor, puede confirmarlo con **"OK"**. (\rightarrow OK)

ę	Find endpoints of the	UA server
	Discovery server URL	opc.tcp://192.168.0.1:4840
	Endpoints	opc.tcp://192.168.0.1:4840 [SIMATIC.S7-1500.OPC-UAServer:CPU1516F]
	Security mode Security policy	None
		OK Cancel

→ En la estructura de su servidor OPC encontrará las variables de su bloque de datos
 "SPEED_MOTOR" (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR) en "DataBlocksGlobal". Estas se pueden arrastrar a la ventana "DA view" (Vista DA) arrastrando y soltando para visualizarlas y poder modificarlas. (→ UA server [Servidor UA] → opc.tcp://192.168.0.1:4840
 → Objects [Objetos] → CPU_1516F → DataBlocksGlobal → SPEED_ MOTOR [VELOCIDAD_GIRO_MOTOR] → Speed_Actual_Value [Velocidad_Real] → Speed_Setpoint [Consigna_Velocidad] → DA view [Vista DA])

🔛 (unknown) - Siemens AG - OPC Scout V10			
File Edit View Server Explorer Workbook Tools Window Hel	lp		
B. B B B 🛤 🔍 . D 🗁 🖬 X 🕮 🏛 🔀	□ # -		
🚊 Server Explorer			+ # >
3			
🕀 🍘 CPU1516F 🔷 🔹	ariables Attributes		
🗷 🍺 Counters	10	Value	
E DataBlocksGlobal	Node information	Turk.	
PHAGE_FCBSTC	NodeID Node class	ns=5;s="SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" Variable	
🖲 🔳 Speed_Actual_Value	Attributes		
Construction C	Forwse name Display name Witte mask User witte mask is abstract Type User access rights Min. sampling interval Historizing Value Value	3:Speed_Setpoint Speed_Setpoint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Workbook 3	~ # ×	Diverse Diverse Diverse Diverse Cenerate values ON ID Display name Type Access rights Time stamp (Value Quality Result Server Interu//www.atemers.com/si Server/Local_Value Toot Rev opt.com/sit/152. •	New value
□ → UA SETVET →	-UAServer:CPU1516F)	mop//www.ammens.com/si speeg_setpOnt Tost KW opc.tgs//192.	
UTC • : 7/21/2018 7:22:31 AM			

→ En la **"DA view"** (Vista DA), es posible "**Read**" (Leer) ahora las variables en el bloque de datos **"SPEED_MOTOR"** (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR) a través de OPC UA y "

Υ.	,	
(unknown) - Siemens AG - OPC Scout V10		
File Edit View Server Explorer Workbook Tools Window Hel	p	
	n.a.,	
Rever Explorer		▼ ₽ ?
3		
CPU1516F ^ V	ariables Attributes	
B- Counters	ID	Value 2
magazine_plastic	Vode information	
E 📦 SPEED_MOTOR	NodeID	ns=3;s="SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint"
B B Negative_Speed	Node class	Variable
B E Speed_Actual_Value	Attributes	
B III Speed Setpoint	-	
I Con	Display name	stoped_setpoint Soeed_setpoint
	Write mask	
🗄 🇊 Memory	User write mask	0
🕀 🏮 Cutputs	Type	raise float
🕀 🔰 Timers	User access rights	Readable Writeable
DeviceManual	Min. sampling interval	Indeeminate
EngineeringRevision	Historizing	raise
HardwareRevision	/alue	
- Icon Manufachurer	Value	14
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	StatusCode	Good
1 Workhook	- n ∨	
Project 'New project'		Monitoring ON E Generate values ON Read Write
B 🕑 Server		
		ID Display name Type Access rights Time stamp (Value Q., Res., Server New value Write resu
B		m ntp://www.siemens.com/si Speed_Actual_Value float RW 0/21/2018 0/24: 59-25/55 - Good opc.tcp://192. - Good 2. http://www.siemens.com/si Speed_Actual float RW 0/21/2018 0/24: 19 - Good opc.tcp://192. - Good
opc.tcp://192.168.0.1:4840 [SIMATIC.S7-1500.OPC	UAServer:CPU1516F]	
E- >> Views		
EK DA view 1		
177		
UTC ▼ : 7/21/2010 7:25:02 AM		

Write " (Escribir) nuevos valores.

1

7.6 Acceso al SIMATIC S7-1500 a través de OPC UA con SIMIT V9.1

7.6.1 Copia del certificado de cliente SIMIT en la memoria de certificados

Al intercambiar datos a través de OPC UA, se utilizan certificados para confirmar la identidad de los interlocutores. La primera vez que se establece la conexión, se intercambian automáticamente los certificados entre el cliente OPC UA y el servidor OPC UA. Antes de establecer cualquier otra conexión, se comprueba si los certificados siguen siendo válidos.

Durante la instalación de SIMIT, la clave privada (certificado) del cliente OPC UA SIMIT, creada durante la instalación, se almacena en el directorio "C:\ProgramData\Siemens\Automation\ SIMIT\8.0\PKI\own\private".

La clave privada se genera una única vez y no se sobrescribe al actualizar el software.

Antes de poder establecer una conexión con el servidor OPC UA de la CPU SIMATIC S7-1500, es preciso copiar el certificado creado durante la instalación de SIMIT en la memoria de certificados del usuario. Para ello, se dispone de un asistente que se inicia haciendo doble clic en el archivo "Simit.OPCUACIient [....].pfx" de la carpeta

"C:\ProgramData\Siemens\Automation\SIMIT\8.0\PKI\own\private".

 \rightarrow C:\ProgramData\Siemens\Automation\SIMIT\8.0\PKI\own\private \rightarrow Simit.OPCUAClient [....].pfx)

	📮 두 🕴 private						<u>.</u>	o x
File	Home Share Vie	w						× 0
$\leftarrow \rightarrow$	* ↑ → This PC >	OS (C:)	> ProgramData → Sier	mens > Automation > SIMIT > 8	.0 > PKI > own > priva	ite 〜 ひ	Search private	م
~		^	Name	^		Date modified	Туре	Size
~	. 8.0		Simit.OPCUAClien	t [66A0B0A7C5AAEDDE5BA6C8A5019	4AB4396DB69F8]	2/17/2018 9:30 PM	Personal Informati	3 KB
	 FULL PKI issuers own certs 							
	> rejected > trusted	v						
1 item	1 item selected 2.76 KB							

→ En el primer cuadro, indique la ubicación para el certificado. (→ Current User [Usuario actual] → Next [Siguiente])

Welcome to th	e Certificate I	Import Wiz	ard	
This wizard helps you o lists from your disk to a	opy certificates, certi certificate store.	ificate trust lists,	and certificate rev	ocation
A certificate, which is is and contains informatic connections. A certifica	sued by a certificatio on used to protect da ate store is the syster	n authority, is a ta or to establish n area where cer	confirmation of you secure network tificates are kept.	ur identit
Store Location				
Current User Local Machine				
To continue, dick Next				

→ En el segundo cuadro, confirme el nombre del archivo del certificado seleccionado anteriormente. (→ Next [Siguiente])

File to Import			
Specify the fi	e you want to import.		
File name:			
AClient [664	0B0A7C5AAEDDE5BA6C	8A50194AB4396DB69F	8].pfx Browse
Note: More t	han one certificate can b	e stored in a single file	in the following formats:
Personal I	nformation Exchange - PK	CS #12 (.PFX,.P12)	in the following formation
Cryptogra	phic Message Syntax Sta	indard- PKCS #7 Certif	icates (.P7B)
Microsoft :	Serialized Certificate Stor	e (.SST)	

 → En el siguiente cuadro, puede introducir una contraseña para la clave privada y seleccionar otras opciones de importación. Acepte los ajustes predeterminados sin contraseña.
 (→ Next [Siguiente])

P	rivate key protection
	To maintain security, the private key was protected with a password.
	Type the password for the private key.
	Password:
	Display Password
	Import options:
	Enable strong private key protection. You will be prompted every time the private key is used by an application if you enable this option.
	Mark this key as exportable. This will allow you to back up or transport your keys at a later time.
	Protect private key using virtualized-based security(Non-exportable)

→ Permita que Windows seleccione automáticamente la memoria de certificados. (→ Next [Siguiente])

Certificate Sto	2		
Certificate	stores are system areas wh	ere certificates are ke	pt.
Windows the certifi	an automatically select a cer ate.	tificate store, or you	an specify a location for
Aut	matically select the certifica	te store based on the	type of certificate
	e all certificates in the follow	ing store	
Ce	ificate store:		
			Browse

→ Los ajustes seleccionados para la importación se muestran de nuevo a continuación. Inicie la importación con "Finish" (Finalizar) y cierre la ventana de avisos con "OK".
 (→ Finish [Finalizar] → OK)

The certificat	e will be imported after you click Finish.
You have spe	cified the following settings:
Content	PEX

Certifica	te Import Wizard	×
0	The import was succes	sful.
	c)K

7.6.2 Creación de una aplicación SIMIT con acoplamiento "Cliente OPC UA"

→ Inicie SIMIT desde el escritorio de su equipo haciendo doble clic en el logotipo de la aplicación "SIMIT SP" (→ SIMIT SP)



 \rightarrow Confirme que desea iniciar SIMIT en "Modo DEMO". (\rightarrow Yes [Sí])



→ Cree un nuevo proyecto "092 300_OPC UA S7-1500 SIMIT". (→ Create new project [Crear nuevo proyecto] → 092 300_OPC UA S7-1500 SIMIT → Create [Crear])



→ Vaya a "Project view" (Vista del proyecto). (→ "Project view" [Vista del proyecto])

1 092 300_OPC UA S7-	1500 SIMI	Т					_ = ×
							SIEMENS SIMIT DEMO
Start			Getting s	started	1		
Couplings	÷	Open existing project Create new project	Project '	092 30	00_OPC UA S7-1500 SIM	IT' was op	ened successfully. Please select the next s
Simulation model	1	Retrieve project Retrieve sample project	Start		*		
Automatic model creation	*	Close project					
Diagnostics & visualization	Q	Cotting started			Couplings		Add coupling
				->	Simulation model	2	Add chart
		Installed software Help		-	Automatic model creation	*	Generate charts automatically
		User interface language					
Project view		Opened project: C:\ProgramData\Siemens\Auto	omation\SI	MIT\8.	0\DEMO\Examples\092 30	00_OPC UA	S7-1500 SIMIT\092 300_OPC UA S7-1500 SI

→ En "Couplings" (Acoplamientos) cree un "New coupling" "OPC UA Client" (Nuevo acoplamiento) (Cliente OPC UA) para su proyecto. (→ Couplings [Acoplamientos] → New coupling [Nuevo acoplamiento] → OPC UA client [Cliente OPC UA] → OK)

CONTRACTOR ST-1500 SIMIT Project Edit Simulation Window Automatic modelling Options	Неф	
🕸 📹 🗐 🖄 🎒 💺 🕨 📼		SIMIT DEMO
Project navigation		Macros 🕨
E Project Simulation		▼ Basic macros
Jatic		Random
aviç		Sawtooth 🖁
ਦੂ 📦 092 300_OPC UA S7-1500 SIMI	Selection ? ×	문화 Sine
Project manager		The Square
Couplings	New coupling	triangle
New coupling	SIMIT Unit	ates
Vi New chart	Virtual Controller	
Monitoring	PLCSIM Advanced	▼ User macros
Material	PLCSIM	
Snapshots	OPC DA Server	ע Global macros סל
Find & replace	OPC DA Client	🔯 New macro
Consistency check	OPC UA Client	
Start	Shared Memory	
	PRODAVE	▼ Project macros
		▼ 092 300_OPC UA S7-1500 SIMIT
	OK Cancel	🔯 New macro
		*
		▼ About
4		
 Portal view 		

→ Abra la configuración del "OPC UA client" (Cliente OPC UA) haciendo doble clic y confirme el mensaje sobre la limitación de acoplamientos en SIMIT DEMO. (→ OPC UA client [Cliente OPC UA] → OK)



→ En "Properties" (Propiedades) del "OPC UA client" (Cliente OPC UA), introduzca la URL del servidor de los ajustes de configuración del servidor OPC en SIMATIC S7-1500. Seleccione el punto final y el espacio de nombres tal y como se muestra en la imagen. (→ OPC UA client [Cliente OPC UA] → Properties [Propiedades])

Pro	092 300_OPC UA S7-1500 SIM oject Edit Simulation Window Autor	IT natic modelling O	ptions Help					SIEMENS		_ = ×
492	Droject navigation	OPC IIA clie		ant)*						
	Project Simulation	OPC OA CIICI		Sincy						
tion	Project Simulation									Sign
riga			wse							lais
nav		▼ Inputs	Reset filter							
ect	Droject manager	Default	Name 🔺		Туре	Multiplier	Comment			
Proj		*	Ŧ		*	Ŧ	T			
-	Couplings	*								_
	OPC LIA client									
	- Charts									
	W New chart									
	Monitoring	Outputs	Reset filter							
	Material	Name			Type	Multiplier	Comment			
	Snapshots	Ŧ			-	Ŧ	T			
	M Find & replace	*								
	Consistency check									
	▶ Start									
	-									
									_	_
		OPC UA client							Properties	•
		Property	Value	1						
		Time slice	2					•		
		OPC UA server U	RL opc.to	p://192.168.0.1:48	340			_		
		Endpoint	SIMA	TIC.S7-1500.OPC-U	AServer:CPU1516F [No	ne, None] [opc.tcp:/	/192.168.0.1:484	0] •		
		Namespace URI	http:/	/www.siemens.com	/simatic-s7-opcua			•		
		Status display	Is_act	ive						
	4									
	Portal view	client								1

OPC UA client	Pr	roperties	
Property	Value		
Time slice	2		•
OPC UA server URL	opc.tcp://192.168.0.1:4840		
Endpoint	SIMATIC.S7-1500.OPC-UAServer:CPU1516F [None, None] [opc.tcp://192.168.0.	.1:4840]	•
Namespace URI	http://www.siemens.com/simatic-s7-opcua		•
Status display	is_active		

→ En el siguiente paso, inicie con **"Browse" (Navegar)** la importación de las variables habilitadas para OPC UA en SIMATIC S7-1500. (→ Browse [Navegar])

1	092 300_	OPC UA	57-150	D SIM	п			
Pro	oject Edit :	Simulation	Window	Auton	natic modelling	Options	Help	
	<u>- 1</u> %) 🛍 🕨	O					
	Project n	avigatio	n		OPC UA c	lient (Ol	PCUAClien	i t) *
E	Project	Simu	lation					
jatic					🖬 🕞 🕞	Browse		

 → Las variables "Speed_Actual_Value" (Velocidad_Real)" y "Speed_Setpoint" (Consigna_ velocidad) del bloque de datos global "SPEED_MOTOR" (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR) se crean como "Entradas" con el nombre "SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Velocidad_Real") y "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"). En "Properties" (Propiedades) en "General" (General), active la opción "Signal which can be read" (Señal que puede leerse) en ambas variables. (→ "SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value "["VELOCIDAD_GIRO

_MOTOR"." Velocidad_Real"] \rightarrow "Signal which can be read" [Señal que puede leerse] $\checkmark \rightarrow$ "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" "VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"]

-	092 300_OPC UA S7-1500 SIM	IT									_ 🗆	×
	oject Edit Simulation Window Auton	natic modelling		ptions Help				SIEM	ENS			
e	🔁 🛃 🔧 🗃 🏦 🕨 🖬								SI	MIT DEN	//O	
Project navigation OPC UA client (OPCUAClient)* _ □ □ □ □ ×												
Ę	Project Simulation											s
Jatic			Bro	wse								gna
avic		▼ Inputs		Reset filter								s
t	092 300_OPC UA \$7-1500 SIMI	Default	:	Name 🔺		Туре		Multiplier	Comme	nt		
roje	Project manager			Ŧ		¥	•	Ŧ	Ŧ			
•	✓ → Couplings			"-S2"		binary		1				
	A New coupling			"-S3"		binary		1			_	
				"-S4"		binary		1			_	
	✓ _j Charts			"-S5" ".cc"		binary		1			_	
	New chart		0	-50 "CDEED_MOTOD" "Coood_Actual A	/alua"	Dinary	nary I				_	
			0	"SPEED_MOTOR . Speed_Actual_1	+"	analog		1				
	▶ . E Material		0	"-II1"		integer		1			-	
	Snapshots	*	-	-01		integer		1			•	
	Find & replace	4									•	
	Consistency check	Outputs	5	Reset filter								
	Start	"SPEED_M	юто	DR"."Speed_Setpoint"						Properties	•	
		General			Property	Value						
		Connectio	on		Name	"SPEED_MOT	OR"."	Speed_Setpoint"				
					Туре	analog						
					Multiplier	1						
					Comment							
					Signal which can be read	t 🗸						
	4				4						•	
	🔹 Portal view 🛛 🖛 OPC UA	client										///

 \rightarrow "Signal which can be read" [Señal que puede leerse] \checkmark)



1	092 300_OPC UA S7-1500 SIM	IT						5	1×
Pr	oject Edit Simulation Window Auton	natic modelling	Options Help			SIEME	NS		
	👈 🖬 🙏 🖬 🏦 🕨 🖬						SIMIT D	EMO	
◀	Project navigati <mark>Start</mark>	OPC UA cli	ent (OPCUAClient)					2 - ×	
Ę	Project Simulation								2
Jatic			trowse						gna
aviç		➡ Inputs	Reset filter						s
ctu	092 300_OPC UA \$7-1500 SIMI	Default	Name -		Туре	Multiplier	Comment		
oje	Project manager		x	1	•	Ŧ	Ŧ		
đ	👻 🛃 Couplings		"-S2"	1	binary	1			
	New coupling کف		"-S3"	1	binary	1			
	🗢 OPC UA client		"-S4"	1	binary	1			
	👻 🛐 Charts		"-S5"		binary	1			
	🐩 New chart		"-S6"		binary	1		_	
	🕨 📩 Monitoring		"SPEED_MOTOR"."Speed_Actual	_Value"	analog	1			
	🕨 📄 Material		0 "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoir	nt" ;	analog	1			
	📄 Snapshots		0 "-U1"	i	integer	1			
	M Find & replace	*							
	Consistency check	Outputs	Reset filter					<u>,</u>	
	Start		TOP" "Cread Actual Value"				Duonosti		
		SPEED_PIO	TOK . Speeu_Actual_value	Droporty	Value		Propertie	••	
		Connection		Namo	"SPEED MOTOR" "	Speed Actual Value"			
		Connection		Type	analog	Speed_Actual_value			
				Multinlier	1				
				Comment	-				
				Signal which can be read	t V				
		aliant.		•				•	

 \rightarrow Confirme el mensaje sobre la limitación del tiempo de ejecución en SIMIT DEMO. (\rightarrow OK)

SIMIT DEM	10	×
i	Limited runtime. In SIMIT DEMO, the runtime of a simulation is limited to 45 minutes. Snapshots cannot be created nor loaded.)
	ОК	

→ La variable "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"." Consigna_Velocidad") ya puede modificarse en el campo E / S situado delante de ella, y escribirse en el controlador pulsando "Enter" (Intro). Aún no es posible la lectura cíclica. Para ello es preciso finalizar de nuevo la simulación haciendo clic en "■". (→ 20.0 → Enter [Intro] → ■)

E.	092 300_OPC UA S7-1500 SIM	IT Patir	mo	dellir	va. Oni	ions Heln					SIEME	INC		- 0	×
		nourc			ig opi	ина пор					SILIVIL	SIN	/IT DEN	ЛО	
•	Project navigat Exit	0	РС	UA	client	(OPCU/	Client)						_ 2 i	۳×	<
=	Project Simulation														s
atio			œ	÷G	Brow	se									igna
Dive		-	In	pute		Reset filter									s
t	藆 092 300_OPC UA S7-1500 SIMI	Ť				Name			Type		Multiplier	Comn	nent		
oje	Project manager					Ŧ			Ŧ	-	Ŧ	Ŧ			
ę.	🔻 🛓 Couplings		-			"-S2"			binary		1				
	OPC UA client					"-S3"			binary		1				
	🛐 Charts		=			"-S4"			binary		1				
	Monitoring		=			"-S5"			binary		1				
	📄 Material		=			"-S6"			binary		1				
	Snapshots		-		0.0	"SPEED_	MOTOR"."Speed_Act	ual_Value"	analog		1				
	M Find & replace		-		20.0	"SPEED_	MOTOR"."Speed_Set	point"	analog		1				
			-		0	"-01"			integer		1			_	
		*												•	
		•	Ou	itpu	ts	Reset filter								_	
		- "5	SPER	ED_	мотор	R"."Speed	_Setpoint"						Properties	▼	
			Gen	ieral				Property	Value						
			Con	inect	tion			Name	"SPEED_MOT	OR"."Spe	ed_Setpoint"				
								Туре	analog						
								Multiplier	1						
								Comment							
								Signal which can be re	ad t 🗸						
	• •							4						•	
	🔹 Portal view 🛛 🖛 OPC UA	clie	ent											ø	//

→ En "Connection" (Interconexiones), asigne ahora desde "Signals" (Señales) las señales correspondientes de la "Source" "OPC UA client" (Fuente) (Cliente OPC UA) a las dos variables "SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Velocidad_Real") y "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"). Esto se realiza arrastrando y soltaando, tal como se muestra más abajo. (→ "SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value" ["VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Velocidad_Real"] → Connection [Interconexión] → OPC UA client "SPEED_MOTOR"." Velocidad_Real"] → Connection [Interconexión] → OPC UA client "SPEED_MOTOR"." Velocidad_Real"] → "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ["VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"." Consigna_Velocidad"] → Connection [Interconexión] → OPC UA client "SPEED_MOTOR"." Speed_Setpoint" ["VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"." Consigna_Velocidad"] → Connection [Interconexión] → OPC UA client "SPEED_MOTOR"." Speed_Setpoint" ["VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."



→ Guarde su proyecto con " Save all" (Guardar todo) y haga clic en " Start" (Iniciar) para iniciar la simulación de nuevo. En el campo E / S se muestran ahora los valores actuales del controlador delante de las variables "SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Velocidad_Real") y "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"). Por supuesto, también puede seguir modificando la variable "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"). Por supuesto, también puede seguir modificando la variable "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"). Por supuesto, también puede seguir modificando la variable "SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint" ("VELOCIDAD_GIRO_MOTOR"."Consigna_Velocidad"). Para hacerlo, haga clic en el campo " delante de la variable para que habilite la escritura de la variable en la vista ". Ahora puede introducir el valor deseado y escribirlo en el controlador con "Enter" (Intro). (→)

Pro-	092 300_OF	PC UA S7-1500	SIN Auto	IIT matic	modelling	Options	Нер					SIEMENS		_ 🗆 ×
-39			0.0	<u></u>	diant	CORCUM	(liant)							
	Project nav	igation	UP	C U/	A Client	(UPCUA	chent)						2	
pation	Project	Simulation		œ .	Brows	e								Signa
avig			•	Input	ts I	Reset filter								N I
t	藆 092 300_0	OPC UA \$7-1500				Name 🔺			Туре		Multiplier	Comme	ent	•
oje	Projec	t manager				Ŧ			Ŧ	-	Ŧ	Ŧ		
a	👻 🛁 Coupl	ings		-]	"-S2"			binary		1			
	e OPC	CUA client	-	-]	"-S3"			binary		1			
	🛐 Chart	5	ł	-]	"-S4"			binary		1			- 11
	🕨 📐 Monit	oring		-	<u> </u>	"-S5"			binary		1			
	📄 Mater	rial		-		"-S6"			binary		1			- 11
	🕨 🎽 Snaps	shots		- 59	9.257454	"SPEED_N	IOTOR"."Speed	d_Actual_Value	" analog		1			- 11
	M Find &	replace	1	1	14.0	"SPEED_N	IOTOR","Speed	d_Setpoint"	analog		1			- 11
			1	-	0				integer		1			
			*											•
			•	Dutpu	uts	Reset filter								
			"SP	EED_	_MOTOR	"."Speed_	Setpoint"						Properties	
			G	enera	al			Property	Value					
			C	onneo	ction			Name	"SPEED_MOTO	OR"."Sp	eed_Setpoint"			
								Туре	analog					_
								Multiplier	1					_ 11
								Comment						_
								Signal which	V					
														- 11
	4	•						•						•
	🔹 Portal vi	ew 🗢 0	PC U/	A clie	nt									🔅 //

 \rightarrow \rightarrow \rightarrow 13 \rightarrow Enter [Intro])

	59.257454	"SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value"
-	14.0	"SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint"

	59.257454	"SPEED_MOTOR"."Speed_Actual_Value"
-1-	13.0	"SPEED_MOTOR"."Speed_Setpoint"

7.6.3 Lista de comprobación –paso a paso

La siguiente lista de comprobación permite que los propios aprendices/estudiantes verifiquen si se han ejecutado cuidadosamente todos los pasos de las instrucciones estructuradas paso a paso para finalizar el módulo correctamente por su cuenta.

N.º	Descripción	Comprobado
1	Se han habilitado los valores en el bloque de datos "SPEED_MOTOR" (VELOCIDAD_GIRO_MOTOR) para el acceso de lectura y escritura a través de OPC UA	
2	Servidor OPC UA activado en la CPU	
3	Se han realizado los ajustes de Security (seguridad) en el servidor OPC UA	
4	Se ha seleccionado la licencia runtime en la CPU	
5	Compilación correcta sin avisos de error	
6	Carga correcta sin avisos de error	
7	Proyecto archivado correctamente	
8	Se ha realizado con éxito la prueba de acceso a OPC UA con OPC Scout	
9	Se ha realizado con éxito la prueba de acceso a OPC UA con SIMIT	

Información adicional

Para familiarizarse más con los materiales y profundizar conocimientos, dispone de información adicional como, p. ej.: Getting Started (primeros pasos), vídeos, tutoriales, aplicaciones, manuales, guías de programación y software / firmware de prueba en el siguiente enlace:

siemens.com/sce/opc

Vista previa "Información adicional"

Getting Started, Videos, Tutorials, Apps, Manuals, Trial-SW/Firmware

- > TIA Portal Tutorial Center
- > Getting Started
- > Programming Guideline
- > SIMATIC S7-1500/ET 200MP Manual Collection
- SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Communication
- > Network and Communication diagnostics
- > SIMATIC PROFINET with STEP 7 V15
- > Library for PROFINET data records
- > OPC UA Client Library
- > Creating of OPC UA clients with .NET and helper class
- > Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME) for implementing OPC UA companion specifications
- > OPC UA methods for the SIMATIC S7-1500 OPC UA server
- > How do you obtain the OPC UA variable nodes of the PLC tags of an S7-1500 OPC UA server to address them offline in an OPC UA client?
- > Download Trial Software/Firmware
- > Industry Online Support App
- > TIA Portal, SIMATIC S7-1200/1500 Overview
- > TIA Portal Website
- > SIMATIC S7-1500 Website

Más información

Siemens Automation Cooperates with Education siemens.com/sce

Documentación didáctica / para cursos de formación de SCE siemens.com/sce/module

Paquetes para instructores de SCE siemens.com/sce/tp

Personas de contacto de SCE siemens.com/sce/contact

Digital Enterprise siemens.com/digital-enterprise

Industrie 4.0 siemens.com/future-of-manufacturing

Totally Integrated Automation (TIA) siemens.com/tia

TIA Portal siemens.com/tia-portal

Controladores SIMATIC siemens.com/controller

Documentación técnica de SIMATIC siemens.com/simatic-docu

Industry Online Support support.industry.siemens.com

Catálogo de productos y sistema de pedidos online Industry Mall **mall.industry.siemens.com**

Siemens Digital Industries, FA Postfach 4848 90026 Nürnberg Alemania

Sujeto a cambios sin previo aviso; no nos responsabilizamos de posibles errores. © Siemens 2019

siemens.com/sce