

Curriculum SCE

Siemens Automation Cooperates with Education | 05/2017

Module 012-100 TIA Portal Configuration matérielle non spécifique

avec SIMATIC S7-1500



Packages SCE pour formateurs adaptés à ces dossiers de formation

Automates SIMATIC

- SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC F et HMI RT SW N° d'article: 6ES7677-2FA41-4AB1
- SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety N° d'article: 6ES7512-1SK00-4AB2
- SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety
 Nº diartiala + CES3510 25N00 44P2
- N° d'article : 6ES7516-3FN00-4AB2 SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP N° d'article: 6ES7516-3AN00-4AB3
- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel et PM 1507
- N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB1
 SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel, PM 1507 et CP 1542-5 (PROFIBUS) N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB2
- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB6
- SIMATIC CPU 1512C PN avec logiciel et CP 1542-5 (PROFIBUS) N° d'article : 6ES7512-1CK00-4AB7

SIMATIC STEP 7 Software for Training

- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1- Licence monoposte N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YA5
- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 Licence salle de classe 6 postes N° d'article : 6ES7822-1BA04-4YA5
- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1- Licence de mise à niveau 6 postes N° d'article : 6ES7822-1AA04-4YE5
- SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 Licence salle de classe 20 postes N° d'article : 6ES7822-1AC04-4YA5

Veuillez noter que les packages pour formateurs ont parfois été remplacés par de nouveaux packages.

Vous pouvez consulter les packages SCE actuellement disponibles sous : siemens.com/sce/tp

Formations

Pour les formations Siemens SCE régionales, contactez votre interlocuteur SCE régional siemens.com/sce/contact

Plus d'informations sur le programme SCE

siemens.com/sce

Remarque d'utilisation

Les dossiers de formation SCE pour la solution d'automatisation cohérente Totally Integrated Automation (TIA) ont été spécialement créés pour le programme "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" à des fins de formation pour les instituts publics de formation et de R&D. Siemens AG n'assume aucune responsabilité quant au contenu.

Cette documentation ne peut être utilisée que pour une première formation aux produits/systèmes Siemens. Autrement dit elle peut être copiée, en partie ou en intégralité, pour être distribuée aux participants à la formation afin qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de leur formation. La diffusion et la duplication de cette documentation, l'exploitation et la communication de son contenu sont autorisées au sein d'instituts publics de formation et de formation continue.

Toute exception requiert au préalable l'autorisation écrite de la part des interlocuteurs Siemens AG : Monsieur Roland Scheuerer <u>roland.scheuerer@siemens.com</u>.

Toute violation de cette règle expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, en particulier en cas de délivrance de brevet ou d'enregistrement d'un modèle déposé.

Il est expressément interdit d'utiliser cette documentation pour des cours dispensés à des clients industriels. Tout usage de cette documentation à des fins commerciales est interdit.

Nous remercions l'Université technique de Dresde, en particulier Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas et l'entreprise Michael Dziallas Engineering ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réalisation des dossiers de formation.

Sommaire

1	Objectif		
2	Conditio	ons requises	6
3	Configu	rations matérielles et logicielles requises	7
4	Théorie		8
	4.1	Système d'automatisation S7-1500	8
	4.1.1	Gamme de modules	9
	4.1.2	Exemple de configuration 1	12
	4.2	Éléments de commande et d'affichage de la CPU 1516F-3 PN/DP 1	13
	4.2.1	Vue de face de la CPU 1516F-3 PN/DP avec affichage intégré 1	13
	4.2.2	Indications d'état et de défauts1	13
	4.2.3	Éléments de contrôle et de raccordement de la CPU 1516F-3 PN/DP derrière le volet frontal	14
	4.2.4	Carte mémoire SIMATIC 1	15
	4.2.5	Commutateur de mode1	15
	4.2.6	Écran de la CPU1	6
	4.3	Zones de mémoire de la CPU 1516F-3 PN/DP et de la carte mémoire SIMATIC 1	8
	4.4	Logiciel de programmation STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) 1	9
	4.4.1	Projet2	20
	4.4.2	Configuration matérielle2	20
	4.4.3	Structure d'automatisation centralisée et décentralisée2	21
	4.4.4	Planification du matériel2	21
	4.4.5	TIA Portal - Vue du projet et vue du portail2	22
	4.4.6	Paramètres de base de TIA Portal 2	24
	4.4.7	Paramétrer l'adresse IP sur la console de programmation2	26
	4.4.8	Paramétrer l'adresse IP dans la CPU2	29
	4.4.9	Formater la carte mémoire dans la CPU	32
	4.4.10	Restaurer la CPU aux valeurs d'usine	33
5	Énoncé	du problème	34
6	Planification		
7	Instructions structurées par étapes		

Dossier de formation SCE | Module 012-100 TIA Portal, édition 05/2017 | Digital Factory, DF FA

	7.1	Création d'un nouveau projet	36
	7.2	Lecture du matériel pour SIMATIC S7-1500	. 37
	7.3	Configuration de l'interface Ethernet de la CPU 1516F-3 PN/DP	43
	7.4	Configuration des niveaux d'accès pour la CPU 1516F-3 PN/DP	.44
	7.5	Ajout du module d'alimentation PM 190W 120/230V AC	45
	7.6	Configuration des plages d'adresses du module d'entrées et du module de sorties TOR .	46
	7.7	Enregistrement et compilation de la configuration matérielle	47
	7.8	Chargement de la configuration matérielle dans l'appareil	48
	7.9	Archivage du projet	53
	7.10	Liste de contrôle	54
8	Informat	ions complémentaires	55

CONFIGURATION MATERIELLE NON SPECIFIQUE – SUR UNE STATION SIMATIC S7-1500

1 Objectif

Dans ce chapitre, vous apprenez d'abord à *créer un projet*. Vous allez ensuite voir comment détecter à l'aide de *TIA Portal* un *matériel* déjà installé et l'intégrer dans un projet. Il sera ensuite configuré.

Les automates SIMATIC S7 énumérés au chapitre 3 peuvent être utilisés.

2 Conditions requises

Aucune connaissance préalable des autres chapitres n'est requise pour terminer ce chapitre avec succès. Il vous faut uniquement un automate S7-1500.

3 Configurations matérielles et logicielles requises

- 1 Station d'ingénierie : Le matériel et le système d'exploitation sont la condition de base (pour plus d'informations, voir le fichier Lisezmoi sur les DVD d'installation de TIA Portal)
- 2 Logiciel SIMATIC STEP 7 Professional dans TIA Portal à partir de V13
- Automate SIMATIC S7-1500, par exemple CPU 1516F-3 PN/DP –
 à partir du firmware V1.6 avec carte mémoire et 16DI/16DO ainsi que 2AI/1AO
- 4 Connexion Ethernet entre la station d'ingénierie et l'automate



1 Station d'ingénierie



2 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) à partir de V13



3 Automate SIMATIC S7-1500

4 Théorie

4.1 Système d'automatisation S7-1500

L'automate SIMATIC S7-1500 est un système de commande modulaire utilisé pour les moyennes et grandes performances. Il existe un éventail complet de modules pour une adaptation optimisée à la tâche d'automatisation.

SIMATIC S7-1500 est un perfectionnement des systèmes d'automatisation SIMATIC S7-300 et S7-400 avec les nouvelles performances suivantes :

- Performance système accrue
- Fonctionnalité Motion Control intégrée
- PROFINET IO IRT
- Écran intégré pour commande et diagnostic près de la machine
- Innovations linguistiques STEP 7 sous réserve de fonctions éprouvées



Le programme S7 permet à l'automate programmable industriel (API) de contrôler et commander une machine ou un processus. Les modules E/S sont interrogés dans le programme S7 au moyen d'adresses d'entrée (%E) et référencés au moyen d'adresses de sortie (%A).

Le système est programmé avec le logiciel STEP 7 Professional V13.

4.1.1 Gamme de modules

Le SIMATIC S7-1500 est un automate modulaire composé de la gamme suivante de modules :

Unités centrales CPU avec affichage intégré

Les CPU ont des performances différentes et exécutent le programme utilisateur. De plus, les modules suivants sont branchés sur l'alimentation système intégrée via le bus de fond de panier.

Autres propriétés et fonctions de la CPU :

- Communication via Ethernet
- Communication par PROFIBUS/PROFINET
- · Communication IHM pour les stations de contrôle/commande
- Serveur Web
- Fonctions technologiques intégrée (p.ex. : régulateur PID, Motion Control, etc.)
- Diagnostic système
- Sécurité intégrée (p.ex. : protection know-how, copie, accès, intégrité)



Les modules d'alimentation du système PS (tensions nominales d'entrée 24 V DC à 230V AC/DC)

avec raccordement au bus de fond de panier fournissent la tension alimentation interne aux modules configurés.



Les modules d'alimentation de puissance PM (tensions nominales d'entrée 120/230V AC)

ne possèdent pas de raccordement au bus interne du système d'automatisation S7-1500. L'alimentation système des CPU, les circuits électriques d'entrée et de sortie des modules de périphérie et les capteurs et les actionneurs sont alimentés en 24 V DC par l'alimentation de puissance.



Modules de périphérie

pour entrée TOR (DI) / sortie TOR (DQ) / entrée analogique (AI) / sortie analogique (AQ)



Modules technologiques TM

en tant que codeur incrémental et générateur d'impulsions avec / sans niveau de sens



Modules de communication CM

pour une communication série RS 232 / RS422 / RS 485, PROFIBUS et PROFINET



Carte mémoire SIMATIC

2 Go au plus pour stocker les données du programme et pour le remplacement aisé des CPU en cas de maintenance



4.1.2 Exemple de configuration

La configuration suivante d'un automate S7-1500 est utilisée pour l'exemple de programmation du présent dossier.

	CT: 15174			ATENDIATO TO 31	
	SIEMENS SMATTC S7-1900	NOT DE 2.0 DE 0.1 DE 2.1 DE 0.2 DE 2.2 S3 DE 2.3	M0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0	AE4 AE12	A0 4
1	2	B1 DE 2.4 DE 0.5 DE 2.5 DE 0.6 DE 2.6 DE 0.7 DE 2.7	DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO	AE 6 AE 14	A0 6
		3 DE 1.1 DE 3.1	(4) D0 D0	5	6
		DE 1.2 DE 3.2 DE 1.3 DE 3.3 DE 1.4 DE 3.4 DE 1.5 DE 3.5 DE 1.6 DE 3.6 DE 1.7 DE 3.7	Image: Dome dome dome dome dome dome dome dome d	AE 10 AE 18	AO 10

- 1 Module d'alimentation de puissance PM avec une entrée 120/230V AC, 50Hz/60Hz, 190 W et une sortie 24V DC/8A
- (2) Unité centrale CPU 1516F-3 PN/DP avec interfaces PROFIBUS et PROFINET intégrées
- 3 Module de périphérie 32x entrées TOR DI 32x24VDC HF
- (4) Module de périphérie 32x sorties TOR DQ 32x24VDC/0.5A HF
- (5) Module de périphérie 8x entrées analogiques AI 8xU/I/RTD/TC ST
- 6 Module de périphérie 4x sorties analogiques AQ 4xU/I ST

4.2 Éléments de commande et d'affichage de la CPU 1516F-3 PN/DP

La figure suivante montre les éléments de commande et d'affichage de la CPU 1516F-3 PN/DP Le nombre et la disposition des éléments présentés ici diffèrent selon la CPU.

4.2.1 Vue de face de la CPU 1516F-3 PN/DP avec affichage intégré



- ① LED de signalisation pour l'état de fonctionnement et l'état de diagnostic actuels de la CPU
- ② Écran
- 3 Touches de fonction

4.2.2 Indications d'état et de défauts

La CPU est dotée des LED de signalisations suivantes :



- ① LED RUN/STOP (LED jaune/verte)
- ② LED ERROR (LED rouge)
- 3 LED MAINT (LED jaune)
- 4 LED LINK RX/TX pour port X1 P1 (LED jaune/verte)
- (5) LED LINK RX/TX pour port X1 P2 (LED jaune/verte)
- 6 LED LINK RX/TX pour port X2 P1 (LED jaune/verte)

4.2.3 Éléments de contrôle et de raccordement de la CPU 1516F-3 PN/DP derrière le volet frontal



- ① LED de signalisation pour l'état de fonctionnement et l'état de diagnostic actuels du
- 2 raccordement de d'écran de la CPU
- 3 Logement pour carte mémoire SIMATIC
- 4 LED de signalisation pour les 3 ports des interfaces PROFINET X1 et X2
- 6 Adresses MAC des interfaces
- Interface PROFIBUS (X3)
- Interface PROFINET (X2) avec 1 port
- Interface PROFINET (X1) avec commutateur à 2 ports
- Onnexion pour la tension d'alimentation
- Wis de fixation
- 1

Remarque : le volet frontal avec écran peut être retiré et enfiché en cours de fonctionnement.

4.2.4 Carte mémoire SIMATIC

Votre CPU utilise une micro-carte mémoire SIMATIC comme carte mémoire. Il s'agit d'une carte mémoire pré formatée, compatible avec le système de fichiers Windows. Elle est disponible avec différentes capacités de stockage et s'emploie pour les actions suivantes :

- Support de données portatif
- Carte programme
- Carte de mise à jour du firmware

Pour que la CPU fonctionne, la MMC **doit** être enfichée, car les CPU ne disposent pas de mémoire de chargement intégrée. Un lecteur de carte SD, en vente dans le commerce, est nécessaire pour pouvoir accéder en lecture/écriture à la carte mémoire SIMATIC avec la PG/le PC. Il est ensuite possible, par ex. de copier des fichiers à l'aide de l'explorateur Windows directement sur la carte mémoire SIMATIC.

Remarque : il est recommandé de retirer ou d'enficher la carte mémoire SIMATIC uniquement en mode HORS TENSION de la CPU.

4.2.5 Commutateur de mode

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement actuel de la CPU via le commutateur de mode. Le commutateur de mode est un interrupteur à levier à trois positions.

Position	Signification	Explication
RUN	Mode de fonctionnement MARCHE	La CPU traite le programme utilisateur.
STOP	Mode de fonctionnement ARRET	La CPU ne traite pas le programme utilisateur.
MRES	Effacement général	Position pour l'effacement général de la CPU.

Le mode **STOP** ou **RUN** se change sous Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic) en utilisant le bouton sur le panneau de commande du logiciel STEP 7 Professional V13.

De plus, le panneau de commande est muni d'un bouton **MRES** pour faire un effacement général et il affiche l'état actuel des LED de la CPU.

Press Control	[CPU 1516-3 PN/DP
RUN / STO	P RUN
ERROR	STOP
MAINT	MRES

4.2.6 Écran de la CPU

La CPU S7-1500 est équipée d'un volet frontal avec un écran et des touches de commande. L'écran permet d'afficher dans différents menus des informations d'état ou de commande et d'effectuer de nombreux réglages. Vous pouvez naviguer dans les menus au moyen des touches de commande.

L'écran de la CPU offre les fonctions suivantes :

- Il est possible de sélectionner 6 langues d'affichage différentes.
- Les messages de diagnostic sont affichés en clair.
- Les paramètres de l'interface peuvent être modifiés sur site.
- L'attribution d'un mot de passe pour l'utilisation de l'écran est possible via TIA Portal.

Vue de l'écran d'une S7-1500 :



- (1) Informations d'état de la CPU
- ② Désignation des sous-menus
- ③ Zone d'affichage des informations
- ④ Aide à la navigation, p. ex. OK/ESC ou le numéro de page

Touches de commande de l'écran

- Quatre touches flèche : "vers le haut", "vers le bas", "vers la gauche", "vers la droite"
- Une touche ESC
- Une touche OK



Fonctions des touches "OK" et "ESC"

- \rightarrow Pour les commandes de menu avec saisie de texte possible :
 - OK \rightarrow valider l'accès à la commande de menu, confirmer la saisie et quitter le mode d'édition
 - ESC → rétablir le contenu d'origine (c.-à-d. que les modifications ne sont pas enregistrées) et quitter le mode d'édition
- \rightarrow Pour les commandes de menu ne permettant pas de saisie :
 - $OK \rightarrow a$ la commande de sous-menu suivante
 - ESC \rightarrow retour à la commande de menu précédente

Sous-menus disponibles de l'écran :

Commandes du Signification		Explication	
menu principal			
Vue d'ensemble		Le menu "Vue d'ensemble" contient des données sur les propriétés de la CPU.	
<	Diagnostic	Le menu "Diagnostic" contient des données sur les messages de diagnostic, la description des diagnostics et l'affichage des alarmes. Il affiche en outre des informations sur les propriétés de réseau de chaque interface de la CPU.	
3	Paramètres	Dans le menu "Paramètres", il est possible d'attribuer des adresses IP à la CPU. Date. Heure. Fuseaux horaires. Il est possible de régler les états de fonctionnement (RUN/STOP) et les niveaux de protection, d'effectuer un effacement général de la CPU et de restaurer les valeurs d'usine et d'afficher l'état des mises à jour du firmware.	
	Modules	Le menu "Modules" contient des données sur les modules utilisés dans la configuration. Les modules peuvent être utilisés de manière centralisée et/ou décentralisée. Les modules décentralisés sont reliés à la CPU par PROFINET et/ou PROFIBUS. Vous avez ici la possibilité de paramétrer les adresses IP pour un CP.	
Écran		Dans le menu "Écran", il est possible de régler les paramètres de l'afficheur, p. ex. la langue, la luminosité et le mode d'économie d'énergie (en mode économie d'énergie, l'écran s'assombrit, le mode veille éteint l'écran).	

4.3 Zones de mémoire de la CPU 1516F-3 PN/DP et de la carte mémoire SIMATIC

La figure suivante montre les zones de mémoire de la CPU et la mémoire de chargement sur la carte mémoire SIMATIC.

En plus de la mémoire de chargement, il est également possible de charger d'autres données à l'aide de l'explorateur Windows sur la carte mémoire SIMATIC. Il peut s'agir par ex. de recettes, de Data Log, de sauvegardes de projets, d'une documentation supplémentaire sur le programme.



Mémoire de chargement

La mémoire de chargement est une mémoire non volatile pour blocs de code, blocs de données, objets technologiques et configuration matérielle. Lors du chargement de ces objets dans la CPU, ils sont d'abord stockés dans la mémoire de chargement. Cette mémoire se trouve sur la carte mémoire SIMATIC.

Mémoire de travail

La mémoire de travail est une mémoire volatile qui contient les blocs de code et de données. La mémoire de travail est intégrée à la CPU et ne peut pas être étendue. Dans les CPU S7-1500, la mémoire de travail est subdivisée dans deux zones :

- → Mémoire de travail de code :
 - La mémoire de travail Code contient les éléments du code de programme significatifs pour l'exécution.
- → Mémoire de travail de données :
 - La mémoire de travail Données contient les éléments des blocs de données et des objets technologiques significatifs pour l'exécution.

Lors de la transition de l'état de fonctionnement MISE SOUS TENSION ou ARRET à l'état de fonctionnement MISE EN ROUTE, les variables des blocs de données globaux, des blocs de données d'instance et des objets technologiques sont réinitialisées à leurs valeurs initiales. Les variables rémanentes reçoivent leurs valeurs effectives sauvegardées dans la mémoire rémanente.

Mémoire rémanente

La mémoire rémanente est une mémoire non volatile pour la sauvegarde de certaines données en cas de défaillance de tension. Les variables et les zones d'opérandes définies comme rémanentes sont sauvegardées dans la mémoire rémanente. Ces données sont conservées audelà d'une mise hors tension ou d'une coupure de tension.

Toutes les autres variables du programme sont réinitialisées à leurs valeurs initiales lors de la transition de l'état de fonctionnement MISE SOUS TENSION ou ARRET à l'état de fonctionnement MISE EN ROUTE.

Le contenu de la mémoire rémanente est supprimé avec les actions suivantes :

- Effacement général
- Restauration aux paramètres d'usine

Remarque : certaines variables des objets technologie sont également enregistrées dans la mémoire rémanente. Celles-ci ne sont pas supprimées par l'effacement général.

4.4 Logiciel de programmation STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)

Le logiciel STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) est l'outil de programmation des systèmes d'automatisation :

- SIMATIC S7-1500
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC WinAC

Avec STEP 7 Professional V13, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour automatiser une installation :

- Configuration et paramétrage du matériel
- Paramétrage de la communication
- Programmation
- Test, mise en service et dépannage avec les fonctions d'exploitation et de diagnostic
- Documentation
- Génération d'écrans de visualisation pour les Basic Panels SIMATIC avec WinCC Basic intégré.
- Il est également possible de générer des écrans de visualisation pour les PC et autres Panels à l'aide d'autres progiciels WinCC.

Toutes les fonctions sont détaillées dans l'aide en ligne.

4.4.1 Projet

Pour exécuter une tâche de visualisation et d'automatisation, vous créez un projet dans TIA Portal. Un projet dans TIA Portal comprend les données de configuration des appareils et celles de leur mise en réseau, ainsi que les programmes et projet de la visualisation.

4.4.2 Configuration matérielle

La *configuration matérielle* comprend la configuration des appareils, c'est-à-dire le matériel du système d'automatisation, les appareils de terrain intelligents et le matériel de visualisation. La configuration des réseaux définit la communication entre les différents composants matériels. Les différents composants matériels sont prélevés du catalogue et sont *ajoutés dans la configuration matérielle*.

Le matériel des systèmes d'automatisation se compose d'automates (CPU), de module de signaux pour les signaux d'entrée et de sortie (SM) et de modules d'interface (CP, IM). Les modules sont alimentés par des modules de courant et de tension (PS, PM).

Les modules de signaux et les appareils de terrain intelligents relient les données d'entrée et de sortie du processus à automatiser et à visualiser avec le système d'automatisation.



Figure 1 : Exemple de configuration matérielle avec des structures centralisées et décentralisées

La configuration matérielle permet de charger les solutions d'automatisation et de visualisation dans le système d'automatisation et d'autoriser l'automate à accéder aux modules de signaux raccordés.

4.4.3 Structure d'automatisation centralisée et décentralisée

La figure 1 présente une structure d'automatisation contenant des structures centralisées et décentralisées.

Dans les structures centralisées, les signaux d'entrée et de sortie du processus sont transmis aux modules de signaux via un câblage conventionnel qui est branché directement sur l'automate. On entend par câblage conventionnel le raccordement de capteurs et d'actionneurs via des câbles à 2 ou 4 fils.

De nos jours, on utilise principalement la structure décentralisée. Dans ce modèle, le câblage conventionnel des capteurs et actionneurs s'arrête aux modules de signaux des appareils de terrain. La transmission du signal des appareils de terrain vers l'automate est assurée par un système de communication industriel.

Il peut s'agir de bus de terrain classiques de type PROFIBUS, Modbus et Foundation Fieldbus ou de systèmes de communication basé sur Ethernet telle que PROFINET.

De plus, il est possible via le système de communication de raccorder des appareils de terrain intelligents dans lesquels sont exécutés des programmes autonomes. Ces programmes peuvent aussi être créés avec TIA Portal.

4.4.4 Planification du matériel

Avant de configurer le matériel, vous devez effectuer une planification. En général, cela commence par la sélection et le choix du nombre d'automates requis. Ensuite, vous sélectionnez les modules de communication et les modules de signaux. La sélection des modules de signaux s'effectue en fonction du nombre et du type d'entrées et de sorties nécessaires. Enfin, il faut choisir une alimentation électrique pour chaque automate ou appareil de terrain.

Les fonctionnalités requises et les conditions ambiantes sont décisives pour la planification de la configuration matérielle. Par exemple, la plage de température dans le domaine d'application est un facteur limitatif dans le choix des appareils utilisables. Assurer la sécurité en cas de défaillance peut aussi être une autre considération à prendre en compte.

Avec <u>TIA Selection Tool</u> (Technique d'automatisation \rightarrow sélectionner TIA Selection Tool et suivre les instructions), vous disposez d'un utilitaire d'aide à la sélection. Remarque : TIA Selection Tool fonctionne sous Java.

Note pour les recherches en ligne : si vous hésitez entre différents manuels, recherchez le "Manuel système" pour obtenir les spécifications de l'appareil.

4.4.5 TIA Portal - Vue du projet et vue du portail

Dans TIA Portal, on trouve deux vues importantes. Au démarrage, la vue du portail s'affiche par défaut. Elle est particulièrement utile pour les débutants.

La vue du portail fournit une vue d'ensemble du projet et un accès aux outils qui permettent de l'élaborer. Vous pouvez trouver rapidement ce que vous souhaitez faire, et appeler l'outil qui servira à accomplir la tâche voulue. Si la fonction l'exige, le changement vers la vue du projet s'effectue automatiquement.

Figure 2 montre la vue du portail. Tout à gauche, il est possible de basculer vers la vue du projet.



Figure 2 : Vue du portail

La vue du projet présentée à la Figure 3 sert à la configuration matérielle, la programmation, la création de la visualisation et à d'autres tâches avancées.

La barre de menu avec les barres de fonction est située par défaut en haut de la fenêtre, le navigateur du projet et tous les éléments du projet sont sur la gauche, et les Task Card (avec les instructions et les bibliothèques, par exemple) sur la droite.

Si un élément (par exemple la configuration de l'appareil) est sélectionné dans le navigateur du projet, il est affiché au centre et peut y être édité.



Figure 3 : Vue du projet

4.4.6 Paramètres de base de TIA Portal

- → Certains paramètres de TIA Portal peuvent être personnalisés. Quelques paramètres importants sont présentés ici.
- \rightarrow Dans la vue du projet, sous \rightarrow "Options" sélectionnez \rightarrow "Settings (Paramètres)".

M Siemens			_ ¤ ×
Project Edit View Insert Online	Options Tools Window Help	🖉 Go offline 🔚 🖪 🖪 🐇 🗖 🛄 🔭	otally Integrated Automation PORTAL
Project tree	Support packages Manage general station description files (GSD) Start Automation License Manager Show reference text Global libraries		► Initiation
Details view	inu	🔍 Properties 🚺 Info	🛛 🔁 Diagnostics 🔤 🗖 🗏 🛆

- → Un des paramètres de base concerne le choix de la langue de l'interface graphique pour la représentation du programme. Nous allons travailler avec la langue "Français".
- → Sous "Settings (Paramètres), au point → "General (Général)", choisir sous "User interface language (Langue de l'interface utilisateur) → Français" et l'icône → Français".



Remarque : il est toujours possible de revenir au paramétrage "English" et "International".

- → Concernant les CPU sécurisées (p.ex. CPU 1516F-3 PN/DP) n'utilisant pas la technique de sécurité, il est recommandé de désactiver la création automatique du programme de sécurité avant de créer un programme.
- → Sous "Settings (Paramètres)", au point → "STEP 7 Safety" →, désactiver "Generate default fail-safe program (Créer programme de sécurité par défaut)".

V	lå Siemens _ □ X				
F	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help Totally Integrated Automation				
Þ	Settings		_ # = × <		
Start	General Hardware configuration PLC programming STEP77 Safety Simulation Online & diagnostics	STEP 7 Safety General Generate default fail-safe program	Tasks] Libraries		
	Visualization Keyboard shortcuts				

4.4.7 Paramétrer l'adresse IP sur la console de programmation

Pour programmer le SIMATIC S7-1500 à partir d'un PC, d'une PG ou d'un ordinateur portable, vous avez besoin d'une connexion TCP/IP.

Pour que le PC et SIMATIC S7-1500 puissent communiquer via TCP/IP, il est important que leurs adresses IP correspondent.

Il s'agit ici d'abord de montrer comment l'adresse IP de l'ordinateur peut être paramétrée sous le système d'exploitation Windows 7.

→ Repérez le symbole représentant le réseau sur la barre d'outils " et cliquez ensuite sur → "Open Network and Sharing Center (Ouvrir centre réseau et partage)".



→ Dans la fenêtre du centre Réseau et partage, cliquez sur → "Change adapter settings (Modifier les paramètres de l'adaptateur)".



→ Sous → "Local area connection (Connexion réseau local)" choisissez celle qui servira à connecter l'automate et cliquez sur → "Properties (Propriétés)".



→ Sous → "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4"), sélectionner → "Properties (Propriétés)".

Local Area Connection Properties					
Networking Sharing					
Connect using:					
Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection					
Configure					
This connection uses the following items:					
✓ Client for Microsoft Networks ✓ ✓ ✓ QoS Packet Scheduler ✓ ➡ ✓ ➡ File and Printer Sharing for Microsoft Networks ✓ ➡ ✓ ➡ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ✓ ➡ ✓ ➡ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡ ✓ ➡					
Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.					
OK Cancel					

→ Vous pouvez utiliser l'adresse IP suivante → IP address (Adresse IP) : 192.168.0.99 → Subnet mask (Masque de sous-réseau) 255.255.255.0 et confirmer la saisie. (\rightarrow "OK")

General	
You can get IP settings as this capability. Otherwise, for the appropriate IP sett	signed automatically if your network support you need to ask your network administrator ings.
Obtain an IP address	automatically
Output the following IP a	address:
IP address:	192.168.0.99
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS conver as	Idroce automatically
OB Use the following DN:	S server addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upo	Advanced.

4.4.8 Paramétrer l'adresse IP dans la CPU

L'adresse IP du SIMATIC S7-1500 est paramétrée comme suit.

- → Faire un double-clic pour sélectionner Totally Integrated Automation Portal.
 - $(\rightarrow TIA Portal V13)$



→ Sélectionner la commande de menu→Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic), puis ouvrir la → Project view (Vue du projet).

쟈 Siemens		_ □ ×
		Totally Integrated Automation PORTAL
Start Start		
Devices & networks	Show all devices Online status	
PLC programming		
Motion & technology		
Drive parameterization	Accessible devices	
Visualization		
Online & Diagnostics		
	Help	
Project view		

→ Dans le navigateur du projet, sélectionner sous → "Online Access (Accès en ligne)", la carte réseau paramétrée précédemment. Si vous cliquez sur → "Update accessible devices (Mettre à jour les appareils accessibles)", vous verrez l'adresse IP ou l'adresse MAC du SIMATIC S7-1500 connecté (si l'adresse IP n'a pas encore été renseignée). Sélectionner → "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)".



→ Sous → "Functions (Fonctions)", vous verrez l'option → "Assign IP address (Affecter adresse IP)". Saisissez l'adresse IP suivante :→ Adresse IP : 192.168.0.1 → masque de sous-réseau 255.255.255.0. Ensuite, cliquez sur → "Assign IP address (Affecter l'adresse IP)" pour que cette nouvelle adresse soit affectée au SIMATIC S7-1500.

VA Siemens			_ ¤ ×
Project Edit View Insert Online Options Tools W	dow Help	Totally Integrated	Automation
📑 🔁 🖬 Save project 🚇 🐰 🏥 🛍 🗙 🍤 호 (주호 着	🛄 🗓 🖳 🔊 Go online 🖋 Go offline 🛔		PORTAL
Project tree 🔲 🖣	/-LM + cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [1	192.168.0.1] • cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1]	_ 🖬 🖬 🗙 🖪
Devices			0
. 🖻 🖸 🗖 📑 📑	Diagnostics Assign IB addres	255	alia
sti	▼ Functions		e
🖁 🔻 🖬 Online access	Assign IP address		8
Display/hide interfaces	Set time	Accessible devices	S
COM [RS232/PPI multi-master cable]	▶ Firmware update	MAC address: 00 - 1B - 1B - 71 - 5C - CD Accessible devices	
Intel(R) Ethernet Connection I217-LM	Assign name	ID-14 102 100 0 1	-
Pupdate accessible devices	Reset to factory settings	IP address: 192.188.0 .1	ask
cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [192.168.0	Format memory card S	Subnet mask: 255.255.255.0	S.
Online & diagnostics	Save service data	Lise router	-
Program blocks	1		<u> </u>
Technology objects	, KO	uter address: 192.108.0 .1	ibr
PLC data types	-	Assign IP address	arie
Online card data			S
Dell Wireless 1550 802.11ac		 Assign a device address to the module 	
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1		Assigns the IP configuration to the	
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8		module.	
PC Adapter [MPI]			
🕨 🕩 🛄 PC internal [Local]			
PLCSIM [PN/IE]			
PLCSIM S7-1200/S7-1500 [PN/IE]			
• 🛄 USB [S7 USB]		Properties 71 Info	
TeleService [Automatic protocol detection]			
Card Reader/USB memory	General Cross-references Compile		
	🕄 🚹 🜖 Show all messages 💌		
	! Message	Go to ? Date Time	
e			
Details view			
		IIIÍ	>

Remarque : l'adresse IP de SIMATIC S7-1500 peut également être définie via l'écran de la CPU si l'option est activée dans la configuration matérielle.

ightarrow En cas d'échec de l'attribution d'adresse IP, un message s'affiche dans la fenêtre ightarrow

"Info" \rightarrow "General (Général)".

	Properties	i, Info	足 Diagno	stics	•
General Cross-references Compile					
🕄 🛕 🚺 Show all messages 💌					
! Message	Go to	?	Date	Time	
😢 🔻 The IP address could not be assigned.		?	2/19/2015	1:32:54 PM	^
The set command could not be executed.			2/19/2015	1:32:54 PM	
					¥

4.4.9 Formater la carte mémoire dans la CPU

- → S'il est impossible d'attribuer l'adresse IP, les données du programme dans la CPU doivent être supprimées. Cette opération s'effectue en deux étapes → "Formater une carte mémoire" et → "Restaurer aux valeurs d'usine".
- → Sélectionner en premier la fonction → "Format memory card (Formater la carte mémoire)" et confirmer avec → "Format (Formater)".

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help PORTLAL Project Let View Insert Online Options Tools Window Help PortLation Concerning Continue Concerning Continue Contin	Wa Siemens		_ 0
Project tree 4 ALM > cpu_1516f,profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1] + cpu_1516f,profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1] - all = X Project tree Image: State of the s	Project Edit View Insert Online Options Tools W	findow Help Totally Integrated Autor	mation PORTAL
Devices Image: Second Seco	Project tree	'-LM + cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1] + cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1] -	_ 🖬 🖬 🗙 💡
 C Adapter [MP] PC Chinemal [Local] PLCSIM S7-1200/57-1500 [PN/IE] PLCSIM 57-1200/57-1500 [PN/IE] PLCSIM 57-1200/57-1500 [PN/IE] Card Reader/USB memory Card Reader/USB memory Show all messages The laddress could not be assigned. 2 /19/2015 1:32:54 PM The set command could not be executed. 2 /19/2015 1:32:54 PM 	Devices Image: Second Secon	Diagnostics Functions Assign IP address Set time Firmware update Assign name Reset to factory settings Format timemory card Save service data Format Format Format Format Format Format Format	
↓ [Job [2/Job]] General Cross-references Compile ↓ [] TeleService [Automatic protocol detection] General Cross-references Compile ↓ [] TeleService [Automatic protocol detection] Message ↓ [] Message I ↓ [] Message I ↓ [] The lP address could not be assigned. ? ② The set command could not be executed.	Cinternal [Local] Direction [Local] Direction [Local] Direction [PN/IE] Direction [S7-1200/S7-1500 [PN/IE]	Properties 🖏 Diagnostics	
I Message Go to ? Date Time Image: State of the lP address could not be assigned. ? 2/19/2015 1:32:54 PM Image: State of the lP address could not be executed. ? 2/19/2015 1:32:54 PM	Card Reader/USB memory	General Cross-references Compile	
	< >	1 Message Go to ? Date Time V The IP address could not be assigned. ? 2/19/2015 1:32:54 figure 1 V The set command could not be executed. 2/19/2015 1:32:54 figure 1	PM ^ PM ·
Details view	> Details view	۲ 🛛	>

 \rightarrow Confirmer la question en cliquant sur \rightarrow "Yes" (Oui).



 \rightarrow Le cas échéant, arrêter la CPU. (\rightarrow "Yes" (Oui))



4.4.10 Restaurer la CPU aux valeurs d'usine

→ Avant de réinitialiser la CPU, vous devez attendre que le formatage soit terminé. Ensuite, vous devez à nouveau sélectionner → "Update accessible devices (Mettre à jour les appareils accessibles)" et → "Online & Diagnostics (En ligne et diagnostic)" pour votre CPU. Pour réinitialiser l'automate, sélectionnez la fonction → "Reset to factory settings (Restaurer aux valeurs d'usine)" et cliquez sur → "Reset (Réinitialiser)".

VA Siemens	-	□×
Project Edit View Insert Online Options Tools W	indow Help Totally Integrated Automation	
📑 🎦 🖬 Save project 📕 🔏 🏥 🗊 🗙 🏷 ± 🖓 ± 🥵 ±	1 🛄 🚰 🖳 🖉 Go online 🖉 Go offline 🚹 🖪 🖪 🗶 🖃 🛄 🦳 PORTA	L
Project tree	2met Connection 1217-LM 🕨 cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1] 🕐 CPUcommon [192.168.0.1] 👘 🗕 🖬 🗮 🔀	< 1
Devices		0
	Diagnostics Functions Reset to factory settings	nline to
🗧 🔻 🔚 Online access	Assign ir adoress	- Second
P Display/hide interfaces	Firmware update	
COM [RS232/PPI multi-master cable]	Assign name IP address: 192.168.0.1	Ta:
Update accessible devices Update accessible devices	Format memory card PROFINET device name: cpu_1516t.profinet-schnittstell	sks
Online & diagnostics	Save service data	
Program blocks	Ketan IP address	
Technology objects	O Delete IP address	ibr
PLC data types	Reset	arie
 Online card data 	▶ Reset	ŝ
Dell Wireless 1550 802.11ac		
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet 1		
CONTRACT STREET ADAPTER FOR VINITED		
PC internal [Local]		
PLCSIM [PN/IE]		
PLCSIM S7-1200/S7-1500 [PN/IE]	🖉 Properties 🐮 Info 😢 Diagnostics 👘 🖃 🗆	
• 🛄 USB [S7USB]	General Cross-references Compile	
TeleService [Automatic protocol detection]		
Card Reader/USB memory	Show an messages	
	L Merrano	
	Intersarge Goto Constraints C	
	G Scanning for devices on interface Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM was started. 2/19/2015 1:35:20 PM	
< III 2	Scanning for devices completed for interface Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM. Found 2/19/2015 1:35:29 PM	-
> Details view	< m >	
 Portal view Overview Online & 	ia	

 \rightarrow Confirmez la restauration des valeurs d'usine en cliquant sur \rightarrow "Yes" (Oui).



 \rightarrow Le cas échéant, arrêter la CPU. (\rightarrow "Yes" (Oui))



5 Énoncé du problème

Créez un projet et ajoutez les modules du matériel existant (ici : package pour formateurs **SIMATIC S7-1500F avec CPU 1516F-3 PN/DP)** en utilisant la détection automatique de matériel de **TIA Portal**. Les modules suivants doivent être détectés :

 SIMATIC S7-1500F,CPU 1516F-3 PN/DP, MÉMOIRE DE TRAVAIL 1,5 MO PROGRAMME, 5 MO DONNEES, 1ère INTERFACE, PROFINET IRT AVEC 2 PORTS SWITCH, 2e INTERFACE ETHERNET, 3e INTERFACE, PROFIBUS,10 NS BIT-PERFORMANCE,CARTE MÉMOIRE SIMATIC REQUISE (numéro d'article : 6ES7 516-3FN01-0AB0)

- 1X SIMATIC S7-1500, MODULE D'ENTRÉES TOR DI 32 X DC 24V, 32 VOIES PAR GROUPE DE 16 (numéro d'article : 6ES7521-1BL00-0AB0)
- 1X SIMATIC S7-1500, MODULE DE SORTIES TOR DQ 32 X DC 24V / 0,5A ; 32 VOIES (numéro d'article : 6ES7 522-1BL01-0AB0)
- 1X SIMATIC S7-1500, MODULE D'ENTRÉES ANALOGIQUES AI 8 X U/I/RTD/TC, RESOLUTION 16 BITS, 8 VOIES PAR GROUPE DE 8 (6ES7531-7KF00-0AB0)
- 1X SIMATIC S7-1500, MODULE DE SORTIES ANALOGIQUES AQ 4 X U/I ST, RESOLUTION 16 BITS, 4 VOIES PAR GROUPE DE 4 (numéro d'article : 6ES7532-5HD00-0AB0)

Les modules suivants doivent être ajoutés manuellement :

 1X SIMATIC PM 190W 120/230V AC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STABILISÉE Entrée : AC 120/230 V Sortie : DC 24 V/8 A (numéro d'article : 6EP1333-4BA00)

6 Planification

Comme il s'agit d'une nouvelle installation, il faut créer un nouveau projet.

Le matériel est déjà déterminé (ici : package pour formateurs SIMATIC S7-1516F PN/DP). Aucune sélection à faire, les modules listés sont détectés directement. Les numéros d'article peuvent être utilisés à titre de contrôle (voir Énoncé du problème ou tableau 1).

Module	Nº d'article	Emplacement	Plage d'adresses
CPU 1516F-3 PN/DP	6ES7 516-3FN01-0AB0	1	
DI 32x24VDC HF	6ES7521-1BL00-0AB0	2	03
DQ 32 X DC24V / 0.5A HF	6ES7 522-1BL01-0AB0	3	03
AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BITS	6ES7531-7KF00-0AB0	4	6479
AQ 4 X U/I ST, 16 BITS	6ES7532-5HD00-0AB0	5	6471

Tableau 1 : Présentation de la configuration prévue

Ensuite, les plages d'adresses doivent être configurées.

Le module d'alimentation n'est pas détecté automatiquement et doit être ajouté manuellement.

Module	Nº d'article	Emplacem	Plage d'adresses
PM 190W, 120/230V AC	6EP1333-4BA00	0	

Tableau 2 : Module à ajouter manuellement

Enfin, la configuration matérielle doit être compilée et chargée. La compilation permet de détecter les erreurs possibles et au démarrage de l'automate les modules incorrects sont détectés *(possible uniquement en présence de matériel construit de manière identique).*

Le projet contrôlé doit être sauvegardé et archivé.

7 Instructions structurées par étapes

Vous trouverez ci-après des instructions pour réaliser la planification. Si vous avez déjà des connaissances préalables, les étapes numérotées vous suffiront pour le traitement. Sinon, suivez les étapes illustrées des instructions.

7.1 Création d'un nouveau projet

→ Faire un double-clic pour sélectionner Totally Integrated Automation Portal.
 (→ TIA Portal V13)



→ Dans la vue du portail sous le point "Start (Démarrage)" → "Create new project (Créer un projet)".



→ Modifier le nom de projet, le chemin d'accès, l'auteur et le commentaire et cliquer sur → "Create (Créer)".

Create new project	
Project name:	012_100_CPU1500
Path:	D:100_TIA_Portal
Author:	Michael Dziallas
Comment:	<u>^</u>
	✓
	Create

→ Le projet est créé, ouvert et le menu "Start (Démarrage)" "First steps (Premières étapes)" s'affiche automatiquement.

7.2 Lecture du matériel pour SIMATIC S7-1500

→ Dans le portail, sélectionner → "Start (Démarrage)" → "First steps (Premières étapes)" →
 "Devices and networks (Appareils & réseaux)" → "Configure a device (Configurer un appareil)".

₩ Siemens - D:\00_TIA_Portal\012_1	00_CPU1500\012_100_CPU1500					_ □ ×
					Totally Integrat	ed Automation PORTAL
Start		First steps _				
Devices & networks	Open existing project	Project: "0	12_100_CP01500	was op	ened successfully. Please se	elect the next
	Create new project	Start				
programming	Migrate project					
Motion & 🔅	Close project					
Drive		╞	Devices & networks	$\hat{q}_{i}^{\left(\hat{q}_{i}\right) }$	Configure a device	
	Welcome Tour Eirst stops	╞	PLC programming	۲	Write PLC program	
Visualization Online & Diagnostics		╞	Motion & technology	:05	Configure technology objects	
	Installed software	╞			Parameterize drive	
	Help	⊢		Ø	Configure an HMI screen	
	🕥 User interface language					
					Open the project view	~
Project view	Opened project: D:\00_TIA_Porta	I\012_100_CPU	1500\012_100_CPU1	500		

- → Sous le portail "Devices and networks (Appareils & réseaux), le menu "Show all devices (Afficher tous les appareils)" s'affiche.
- → Basculez vers le menu "Add new device" (Ajouter un appareil)".

VA Siemens - D:00_TIA_Portai012_100	_CPU1500/012_100_CPU1500		_ 🗆 🗙
			Totally Integrated Automation PORTAL
Start		Add new device	
Devices & prices &	Show all devices	Device name:	^
PLC programming	😑 Add new device	Controllers Matrix 57-1200	Device:
Motion & technology		Controllers	
Drive parameterization	Configure networks	Control of the second sec	≣ Article no.:
Visualization		НМІ	Version:
Online & Diagnostics			becopion
	Melp	PC systems	
		Drives	
		< III	>
Project view	Opened project: D:\00 TIA Port	al\012 100 CPU1500\012 100 CPU1500	

Utilisation libre pour les instituts publics de formation et de R&D. © Siemens AG 2017. Tous droits réservés. SCE_FR_012-100 Unspecific Hardware Configuration S7-1500_R1703.docx

→ Créez une nouvelle CPU. Utilisez pour cela un modèle de CPU S7-1500 non spécifié, numéro d'article 6ES7 5XX-XXXX-XXXX.

(Controllers (Contrôleurs) \rightarrow SIMATIC S7-1500 \rightarrow CPU \rightarrow Unspecified CPU 1500 (CPU 1500 non spécifique) \rightarrow 6ES7 5XX-XXXX-XXXX \rightarrow V1.8)

012_100_	CPU1500\012_100_CPU1500					_ 🗆 >
						Totally Integrated Automation PORTAL
>		Add new device				
	Show all devices	Device name:				
	Add new device	PLC_1				
			- Controllers	Device:		
			SIMATIC \$7-1200			
-			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
a al		Controllers				
			CPUISIC-IPN		Unspecified CPU 1500	
			CPU 1512C-1 PN			
				Article no.:	6ES7 5XX-XXXXXXXXXXX	
		LIM	CPU1515-2 PN/DP			
		CIVII	CPU1517-3 PN/DP	Version:	V1.8	
	Configure networks		CPU 1518-4 PN/DP	Description:		
			CPU 1511E-1 PN	Unspecified (CPU 1500	
15			CPU 1513E-1 PN			
			CPU 1515F-2 PN			
		PC systems	CPU 1516F-3 PN/DP			
			CPU 1517F-3 PN/DP			
			CPU 1518F-4 PN/DP			
			 Unspecified CPU 1500 			
			6ES7 5XX-X000X-X00X			
		Drives	CPU SIPLUS			
		Dives	SIMATIC \$7-300			
	A Help		SIMATIC S7-400			
			SIMATIC ET 200 CPU			
			Device Proxy			
			Show all devices Add new device Add new device Add new device Device name: RC-1 Configure networks Holp	Add new device Add new device Add new device	Add new device Show all devices Add new device Device name: PLC_1 Configure networks Configure networks Help	Add new device Add new device Add new device

 \rightarrow Attribuez un nom d'appareil (Device name (Nom d'appareil) \rightarrow "CPU_1500")

Device name:	
CPU_1500	

→ Sélectionnez "Open device view (Ouvrir vue de l'appareil)".



 \rightarrow Cliquez ensuite sur "Add (Ajouter)".

Totally Integrated Automa Pi	ion RTAL
Start Add new device	
Devices & Show all devices Device name: networks Add new device CPU_1500	
PiC programming Motion & technology Drive Drive <td></td>	
Carlos de la construcción de la constru en construcción de la co	
Project view	Add

 → Le TIA Portal bascule automatiquement dans la vue du projet et affiche un message indiquant que l'appareil n'est pas spécifié. Pour détecter la configuration matérielle, lancer la détection en cliquant sur "detect (détecter)" dans la boite jaune d'information.
 (→ detect)



 \rightarrow Sélectionnez le type d'interface PG/PC. (\rightarrow Type of the PG/PC interface : PN/IE)

Hardware detection f	or CPU_1500				×
	Тур	e of the PG/PC interfa PG/PC interfa	ace: Please select ace: Please select Please select PN/IE TeleServi	 	
	Compatible accessible n	odes of the selected	interface:		
Flash LED	Device	Device type	Туре	Address	MAC address
Online status information:	:				<u>S</u> tart search
Display only error me	essages				
					Detect <u>C</u> ancel

→ Vous pouvez maintenant sélectionner la carte réseau servant à établir la liaison Ethernet avec l'API. (→ PG/PC interface (Interface PG/PC)) Intel(R) Ethernet Connection I217-LM)

H	ardware detection	for CPU_1500							×
			Type of the PG/PC inte	rface:	PN/IE			•	
			PG/PC inte	rface:	Please select			-	💽 🕏
					Please select				1
					💹 Intel(R) Eth	nernet Connection I2	217-LM		
		Compatible acc	essible nodes of the selecte	ed interfa	Dell Wirele	ess 1550 802.11ac irtual Ethernet Adapt	ter for VMnet1		
		Device	Device type	Туре	W VMware Vi	irtual Ethernet Adapt	ter for VMnet8		_
					PLCSIM S7	-1200/57-1500			
								_	

→ Lancer maintenant la recherche d'appareils dans le réseau en cliquant sur le bouton →
Start search

Hardware detection	for CPU_1500				×
	Compatible acce	Type of the PG/PC int PG/PC int ssible nodes of the selec	erface: 💽 Ph erface: 🔜 In ted interface:	v/IE tel(R) Ethernet Connect	ion 1217-LM 👻 👻 🕰
	Device	Device type	Туре	Address	MAC address
Flash LED					
Online status information	1:				<u>Start search</u>
Display only error m	essages				
					Detect <u>C</u> ancel

→ Tous les appareils accessibles sont ensuite recherchés et affichés. Une fois la bonne CPU sélectionnée, cliqué sur "Detect (détecter)" pour que la CPU et ses modules raccordés soient détectés.

Hardware detection f	or CPU_1500				×
	Type Compatible accessible no	e of the PG/PC interfa PG/PC interfa odes of the selected	ace: PN/IE ace: Intel(R) Et interface:	hernet Connection I2	▼ 17-LM ▼ € Q
	Device	Device type	Туре	Address	MAC address
	cpu_1500.profinet-sch	CPU 1516F-3 PN/	PN/IE	192.168.0.1	00-1B-1B-71-5C-CD
Flash LED					
Opline status information:					<u>Start search</u>
Partieving device info	ormation				A
Scan and information	retrieval completed.				
Display only error me	ssages				
					Detect <u>C</u> ancel

Remarque : si la CPU voulue n'est pas sur la liste, assurez-vous que la bonne carte réseau est sélectionnée et que la liaison entre l'ordinateur portable et la CPU est établie.

→ TIA Portal affiche maintenant la configuration d'appareil complète de la CPU sélectionnée. Seul le module d'alimentation manque. Il peut être placé ultérieurement sur l'emplacement 0 du profilé support.



Remarque : vous pouvez maintenant configurer la CPU selon ses valeurs par défaut. Il s'agit des paramètres des interfaces PROFINET et PROFIBUS DP, du comportement au démarrage, du cycle, de la protection par mot de passe, de la charge due à la communication et bien d'autres.

7.3 Configuration de l'interface Ethernet de la CPU 1516F-3 PN/DP

- \rightarrow Sélectionner la CPU par double clic.
- → Sous → "Properties (Propriétés)" ouvrir le menu → "PROFINET Interface [X1]" et sélectionner → "Ethernet adresses (Adresses Ethernet)".

CPU_1500 [CPU 1516F-3 PN/D	Pi September 2 Info Diagnostics	P 🗆 🔻
General IO tags Sys	tem constants Texts	
General Fail-safe PROFINET interface [X1] General Sociameters	Ethernet addresses	
Ethernet addresses Time synchronization	Add new subnet	
Operating mode Advanced options Web server access Hardware identifier PROFINET interface [X2] DP interface [X3] Startup Cycle Communication load	IP protocol Set IP address in the project IP address: 192.168.0.1 Subnet mask: 255.255.0 Use router Router address: 0.0.0.0 IP address is set directly at the device	
 System and clock memory System diagnostics General Alarm settings Web server Display User interface languages Time of day Protection Connection mechanisms 	PROFINET PROFINET device name is set directly at the device Generate PROFINET device name automatically PROFINET device name cpu_1500.profinet interface_1 Converted name: cpuxb1500.profinetxainterfacexb1a598 Device number:	

- → Sous "Interface networked with (Interface connectée avec)", l'entrée "not networked (non connecté)" s'affiche.
- → Ajouter un sous-réseau Ethernet avec le bouton → "Add new subnet" (Ajouter nouveau sous-réseau)".

Ethernet addresses	
Interface networked	with
Su	ubnet: Not networked Add new subnet

→ Conserver les valeurs renseignées sous "IP address (adresse IP)" et "Subnet mask (Masque de sous-réseau)".

CPU_1500 [CPU 1516F-3 P	N/DP] Info Diagr	nostics 🗖 🗏 🗸
General IO tags	System constants Texts	
 General Fail-safe 	Ethernet addresses	<u>^</u>
 PROFINET interface [X1] General 	Interface networked with	-
F-parameters	Subnet: PN/IE_1	•
Ethernet addresses Time synchronization	Add new subnet	
Operating mode	IP protocol	
Web server access	Set IP address in the project	
Hardware identifier PROFINET interface [X2]	IP address: 192.168.0.1	
DP interface [X3]	Subnet mask: 255.255.0	
Cycle	Use router	
Communication load	- Router address: 0.0.0.0	
 System and clock memory System diagnostics 		
General	PROFINET	
Web server	PROFINET device name is set directly at the device	
Display	Generate PROFINET device name automatically	
User interface languages Time of day	PROFINET device name cpu_1500.profinet interface_1	
	Converted name: cpuxb1500.profinetxainterfacexb1a598	
Connection mechanisms	Device number: 0	v
Security event		~

7.4 Configuration des niveaux d'accès pour la CPU 1516F-3 PN/DP

→ Basculer vers le menu → Protection" et choisir le niveau d'accès → "Full access incl. failsafe (no protection) (Accès complet avec tolérance aux pannes (pas de protection))".

CPU_1500 [CPU 1516F-3 PM	N/DP]					🔍 Prop	erties	1 Info	Diagnostics	∎∎▼
General IO tags	System co	nstants	Texts							
Web server access Hardware identifier	^	Protection	n							<u>^</u>
PROFINET interface [X2] DR interface [X3]		Access	Access level							
Startup Cycle		Select th	ne access le	vel for the PLC.						
Communication load System and clock memory			Access level		Access			Access per		
 System diagnostics 	•	-	Eull acce	ss incl. fail-safe (no protection)	нмі	Read	Write	Fail-safe	Password	
General Alarm settings	=		Full acces	ss (no protection)	~	×.	1			
Web server		Read access HMLaccess		ess ss	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	×				
 Display User interface languages 		() No acces	s (complete protection)						
Time of day Protection Connection mechanisms		Full acc TIA Porta No pass	ess incl. fa al users and word is requ	il-safe (no protection): HMI applications will have acce ired.	ess to all sta	andard and	fail-safe fu	inctions.		

Remarque : Le paramètre "Full access incl. fail-safe (no protection) (Accès complet avec tolérance aux pannes (pas de protection))" est recommandé car il n'y a pas de programme de sécurité et donc, il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe.

7.5 Ajout du module d'alimentation PM 190W 120/230V AC

 → Rechercher le module adéquat dans le catalogue du matériel et ajouter le module d'alimentation sur l'emplacement 0. (→ Catalogue → PM → PM 190W 120/230VAC (numéro d'article 6EP1333-4BA00) → emplacement 0)



Remarque : si un module comme le module d'alimentation est prévu seulement pour un emplacement donné, il n'est pas possible de le placer ailleurs dans la configuration de l'appareil.



→ Comparez votre configuration de l'appareil avec l'illustration suivante.

7.6 Configuration des plages d'adresses du module d'entrées et du module de sorties TOR

→ II convient ensuite de vérifier et le cas échéant, de modifier les plages d'adresses des cartes d'entrée et de sortie. Les DI/DO doivent posséder une plage d'adresses comprise entre 0 et 3 les et AI/AO entre 64 et 79 ou 64 et 71. (→ Device overview (Vue d'ensemble des appareils) → DI 32x24VDC HF_1 → I address (Adresse E) : 0..3 → DQ 32x24VDC/0.5A HF_1 → Q address (Adresse S) : 0...3 → AI 8xU/I/RTD/TC ST_1 → I address (adresse E) : 64...79 → AQ 4xU/I ST_1 → Q address (adresse S) : 64...71)



Remarque : pour afficher et masquer la vue d'ensemble des appareils, cliquer sur la petite flèche placée près de "Device data (Données de l'appareil)" dans la partie droite de la configuration matérielle.



7.7 Enregistrement et compilation de la configuration matérielle

 \rightarrow Avant la compilation, le projet doit être enregistré par un clic sur le bouton \rightarrow

Save project. Pour compiler la CPU avec la configuration de l'appareil, sélectionnez

d'abord le dossier \rightarrow "CPU_1500 [CPU1516F-3 PN/DP]" et cliquez sur \rightarrow ^[III] "Compile" (Compiler)".



Remarque : il faut enregistrer régulièrement le projet en cours de traitement ("Save project"), car l'opération n'est pas automatique. C'est seulement à la fermeture de TIA Portal qu'un message vous demande si le projet doit être enregistré.

→ Si la compilation s'est terminée sans erreur, vous obtenez l'image suivante.

		S Pro	perties	🔄 🛄 Inf	o 🖁	Diagnostic	s 🗆 🗆 🗸
Gener	al Cross-references	Compile					
	Show all messages	v					
Compilin	g completed (errors: 0; warni	ngs: 1)					
! Path		Description	Go to	?	Errors	Warnings	Time
🚹 🔻 C	PU_1500		N		0	1	7:47:31 PM
<u> </u>	Hardware configuration		~ ~		0	1	7:47:31 PM
<u>A</u>	 S71500/ET200MP station 	0	× .		0	1	7:47:33 PM
A	 Rail_0 		No.		0	1	7:47:33 PM
A	 CPU_1500 		No.		0	1	7:47:33 PM
4	 CPU_1500 		×		0	1	7:47:33 PM
<u>A</u>	CPU_1500	CPU_1500 does not contain a configured protection level	No.				7:47:33 PM
📀 –	Program blocks		~		0	0	7:47:34 PM
S	Main (OB1)	Block was successfully compiled.	 N 				7:47:34 PM
4		Compiling completed (errors: 0; warnings: 1)					7:47:34 PM
<							>

7.8 Chargement de la configuration matérielle dans l'appareil

 \rightarrow Pour charger l'ensemble de la CPU, sélectionnez à nouveau le dossier \rightarrow "CPU_1500

[CPU1516F-3 PN/DP]" et cliquez sur $\blacksquare \rightarrow$ "Download to device (Charger sur l'appareil)".



→ Le gestionnaire de configuration des propriétés de connexion s'affiche (Extended download to device, Chargement élargi).

Extended download t	o device						>
	Configured access nod	es of "CPU_1500"					
	Device	Device type	Slot	Туре	Address	Subnet	
	CPU_1500	CPU 1516F-3 PN/	1 X1	PN/IE	192.168.0.1	PN/IE_1	
		CPU 1516F-3 PN/	1 X2	PN/IE	192.168.1.1		
		CPU 1516F-3 PN/	1 X3	PROFIBUS	2		
	Ту	pe of the PG/PC inter	face:	Please select			
		PG/PC inter	rface: [Q
	Conne	ection to interface/su	bnet:				
		1st gate	eway: [- 💎	
	Compatible devices in	target subnet:			Show all compatib	ole devices	
	Device	Device type	Туре	Add	ress	Target device	
Flash LED							
						<u>Start search</u>	
Online status information:							
onine status information.							
Display only error me	ssages						
					Load	<u>C</u> ancel	

 \rightarrow En premier, sélectionner l'interface correctement. L'opération s'effectue en trois étapes.

 \rightarrow Type of the PG/PC Interface (Type de l'interface PG/PC) \rightarrow PN/IE

Extended download	to device		_				×
	Configured access no	des of "CPU_1500"					
	Device	Device type	Slot	Туре	Address	Subnet	
	CPU_1500	CPU 1516F-3 PN/	1 X1	PN/IE	192.168.0.1	PN/IE_1	
		CPU 1516F-3 PN/	1 X2	PN/IE	192.168.1.1		
		CPU 1516F-3 PN/	1 X3	PROFIBUS	2		
	т	ype of the PG/PC inte	face:	Please select		•	
		PG/PC inte	face:	Please select			e 🖸
	Conn	action to interface/su	bnot.	PN/IE			
	Conn	ection to interface/su	bnet:	PROFIBUS			<u> </u>
		1st gate	eway:	🐔 Automatic p	rotocol detection		•
				TeleService			

 \rightarrow PG/PC Interface (Interface PG/PC) \rightarrow ici : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM

Extended download t	o device					>	ĸ
	Configured access node	es of "CPU_1500"					
	Device	Device type	Slot	Туре	Address	Subnet	
	CPU_1500	CPU 1516F-3 PN/	1 X1	PN/IE	192.168.0.1	PN/IE_1	
		CPU 1516F-3 PN/	1 X2	PN/IE	192.168.1.1		
		CPU 1516F-3 PN/	1 X3	PROFIBUS	2		
	Тур	e of the PG/PC inte	face:	PN/IE		-	
		PG/PC inter	face:	Please select		- 🖲 💽	
	Connee	ction to interface/su	bnet:	Please select		1	
		1st ast		💹 Intel(R) Ether	net Connection I217-LM		
		istgat	evvay.	Dell Wireless	1550 802.11ac		
				W VMware Virtu	ual Ethernet Adapter for \	/Mnet1	
	Compatible devices in ta	arget subnet:		W VMware Virtu	ual Ethernet Adapter for \	/Mnet8	
	Device	Device type	Туре	PLCSIM S7-1	200/57-1500	e	

 \rightarrow Connection to interface/subnet (Connexion interface/sous-réseau) \rightarrow "PN/IE_1"

Extended dow	nload to device		-	_		>	
	Configured acces	s nodes of "CPU_1500"					
	Device	Device type	Slot	Туре	Address	Subnet	
	CPU_1500	CPU 1516F-3 PN/	1 X1	PN/IE	192.168.0.1	PN/IE_1	
		CPU 1516F-3 PN/	1 X2	PN/IE	192.168.1.1		
	_	CPU 1516F-3 PN/	1 X3	PROFIBUS	2		
		Type of the PG/PC inte	rface:	PN/IE		•	
		PG/PC inte	PG/PC interface:		Intel(R) Ethernet Connection I217-LM		
	(Connection to interface/su	ubnet:	Please select		- 💎	
		1st gati	eway:	Please select Direct at slot '1 Direct at slot '1	X1' X2'	۲	
	Compatible devic	es in target subnet:		PN/IE_1 Try all interface	es		

→ Ensuite, la case → "Show all compatible devices (Afficher tous les appareils compatibles)" doit être activée et il faut lancer la recherche d'appareils dans le réseau en cliquant sur le bouton → <u>Start search</u>.

	Configured acce	ess nodes of "CPU_1500"					
	Device	Device type	Slot	Туре	Address	Subnet	
	CPU_1500	CPU 1516F-3 PN/	1 X1	PN/IE	192.168.0.1	PN/IE_1	
		CPU 1516F-3 PN/	1 X2	PN/IE	192.168.1.1		
		CPU 1516F-3 PN/	1 X3	PROFIBUS	2		
			<i></i>				
		Type of the PG/PC Inter	Tace:	PN/IE			
		PG/PC inter	face:	Intel(R) Ether	net Connection I217-		
		Connection to interface/su	bnet:	PN/IE_1			
		1st gate	eway:				
	Compatible dev	ices in target subnet:		Show all compatible devices			
	Device	Device type	Туре	Ad	ldress	Target device	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			PN/IE	Ac	cess address		
° 🖲 🚺							
Flash LED							
Flash LED							
Plash LED						Ctart coarch	
- Flash LED						<u>S</u> tart search	
Unline status informati	on:					Start search	
Dnline status informati	on:					Start search	
nline status informati	on:					Start search	
nline status informati	on: messages					Start search	
nline status informati	on: messages					Start search	

→ Si la CPU s'affiche sur la liste "Compatible devices in target subnet (Appareils compatibles dans le sous-réseau cible)", elle doit être sélectionnée et le chargement peut être lancé. (→ CPU 1516F-3 PN/DP → "Load (Charger)")

Extended download to	o device						×
	Configured access node	es of "CPU_1500"					
	Device	Device type	Slot	Туре	Address	Subne	t
	CPU_1500	CPU 1516F-3 PN/	1 X1	PN/IE	192.168.0.1	PN/IE	1
		CPU 1516F-3 PN/	1 X2	PN/IE	192.168.1.1		
		CPU 1516F-3 PN/	1 X3	PROFIBUS	2		
	Tvi	be of the PG/PC inter	face:	PN/IE			-
		PG/PC inter	face:	💹 Intel(R) Ethe	rnet Connection I217-	LM	-
	Conne	ction to interface/su	bnet:	PN/IE_1			- 💎
		1st gate	way:				-
	Compatible devices in t	arget subnet:			Show all compat	ible devices	
	Device	Device type	Туре	A	ddress	Target de	vice
in the second	CPUcommon	CPU 1516F-3 PN/	PN/IE	1	92.168.0.1	CPUcom	mon
			PN/IE	A	ccess address		
° 6 🛛							
E Flack (FD							
						<u>S</u> ta	rt search
Online status information:							
- Retrieving device info	ormation						•
Scan and information	retrieval completed.						
							*
Display only error me	ssages						
					Loa	id i	<u>C</u> ancel

→ Un aperçu s'affiche. Confirmer la fenêtre de contrôle → "Overwrite all (Écraser tout)" et continuer avec → "Load (Charger)".

Status	!	Target	Message	Action
+1	v	✓ CPU_1500	Ready for loading.	
	0	 Software 	Download software to device	Consistent download
	0	 Download to d 	Objects that do not exist online.	
	0	 Overwrite onli 	Objects that exist online and are overwritten.	
	0	Text libraries	Download all alarm texts and text list texts	Consistent download
۲.			III	\$

Remarque : dans la fenêtre d'aperçu ("Load preview"), chaque ligne doit être marquée du signe **2**. La colonne "Messages" fournit des renseignements supplémentaires.

→ Sélectionner d'abord → "Start all (Démarrer tout)" avant de terminer le chargement avec → "Finish (Terminer)".

Load re	suits			×
? s	Status	and actions after downlo	pading to device	
Status	1	Target	Message	Action
1		 CPU_1500 	Downloading to device completed without error.	
	1	 Start modules 	Start modules after downloading to device.	Start all
	1		The module "CPU_1500" can be started.	Start
<				>
			rists.	Lord Count
			Finish	Load

→ Une fois le chargement terminé avec succès, la vue du projet s'affiche à nouveau automatiquement. Un compte-rendu de chargement s'affiche dans la zone d'information sous "General (Général)". Ceci peut être utile pour rechercher des erreurs en cas d'échec du chargement.



7.9 Archivage du projet

→ Pour archiver le projet, sélectionner sous la commande de menu → "Project (Projet)" le point → "Archive...".



 \rightarrow Confirmer la question Save project? (Enregistrer projet ?) par \rightarrow "Yes (Oui)".

Archive p	project (0104:000006)	×
	Save project? The last saved project will be archived. Do you want to save the project before archiving to back up the current changes?	
	Yes No	

→ Choisir le dossier d'archivage du projet et l'enregistrer au format "Archive de projet TIA Portal". (→ "Archive de projet TIA Portal" → « SCE_FR_012-100_Configuration matérielle_S7-1500_R1503" → "Save (Enregistrer)")

7.10 Liste de contrôle

Nº	Description	vérifié
1	Le projet est créé.	
2	Emplacement 0 : Module d'alimentation avec le bon numéro d'article	
3	Emplacement 1 : CPU avec le bon numéro d'article	
4	Emplacement 1 : CPU avec la bonne version de firmware	
5	Emplacement 2 : Module d'entrée TOR avec le bon numéro d'article	
6	Emplacement 2 : Module d'entrée TOR avec la bonne version de firmware	
7	Plage d'adresses du module d'entrée TOR correcte	
8	Emplacement 3 : Module de sortie TOR avec le bon numéro d'article	
9	Emplacement 3 : Module de sortie TOR avec la bonne version de firmware	
10	Emplacement 3 : Plage d'adresses du module de sortie TOR correcte	
11	Emplacement 4 : Module d'entrée analogique avec le bon numéro d'article	
12	Emplacement 4 : Module d'entrée analogique avec la bonne version de firmware	
13	Emplacement 4 : Plage d'adresse du module d'entrées analogique correcte	
14	Emplacement 5 : Module de sortie analogique avec le bon numéro d'article	
15	Emplacement 5 : Module de sortie analogique avec la bonne version de firmware	
16	Emplacement 5 : Plage d'adresse du module de sortie analogique correcte	
17	La configuration matérielle a été compilée sans erreur	
18	La configuration matérielle a été chargée sans erreur	
19	Le projet a été archivé avec succès	

8 Informations complémentaires

Des informations complémentaires vous sont proposées afin de vous aider à vous exercer ou à titre d'approfondissement, par ex. : mises en route, vidéos, didacticiels, applis, manuels, guides de programmation et logiciel/firmware d'évaluation sous le lien suivant :

www.siemens.com/sce/s7-1500